



WELCOME GUIDE

CoolSnap | OG-PC210N



* Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. When using this product, please use a 5V=3A or higher-rated power adapter and a Type-C charging cable.
2. If the external power supply output is lower than the minimum input power required by this product (5V=3A), the device may not operate properly or its cooling performance may be affected.
3. During cooling operation, slight condensation may occur due to insufficient contact or no-load operation. This is a normal phenomenon.
4. When you stop using the product, disconnect the power supply promptly to prevent excessive condensation on the contact surface caused by no-load operation, which may result in device damage.
5. Do not block the air inlet or obstruct the fan with foreign objects while the product is operating, as this may affect cooling performance.
6. Do not continue using this product if the fan is damaged or stops operating abnormally.
7. Actual cooling performance may vary depending on the material of the device being cooled, the contact condition, and the ambient temperature and humidity.
8. For optimal cooling performance when cooling a phone or tablet, it is recommended to remove the protective case and ensure close contact with the back of the device.
9. The above data are based on laboratory test results. Actual data and parameters may vary slightly due to differences in testing environments, test software, and other factors.

PRODUCT OVERVIEW

1. W/C Button
2. AI Button
3. Cooling Area
4. Strong Magnetic Area



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Size: Ø59.5*20.35mm

Power Supply Mode: Type-C

Rated Voltage: 5V = 3A Max

Weight: 73.3g

*oraimo Lab test results

Cooling Effect: Temperature reduction of over 32 °C;
ice formation at an ambient temperature of 25 °C

Waterproof: IP68

USAGE INSTRUCTIONS


Product Functions

1. High-power ice-cooling radiator with a maximum output of 15 W. Use with a 5V=3A power adapter for optimal performance.
2. Left Button:
 - Short press to switch between four adjustable modes: P1, P2, P3, and AI.
 - Long press to enter Fighter Mode with 0–100 adjustable levels. The lighting speed increases as the level rises.
3. Right Button:
 - Short press to switch between temperature display and power (wattage) display.
 - Long press to turn the lighting on or off.

Product Installation


1. MagSafe Magnetic Installation

iPhone 12 series and later models support MagSafe and can be attached directly using magnetic alignment.




2. Back Clip Installation

When using the back clip, insert it into the mounting slots on both sides of the cooler to secure it. Once installed, the device can be attached to the phone using the clip.



3. Magnetic Ring Installation (for non-MagSafe phones)

Android phones and other devices without MagSafe support can use the magnetic ring. Attach the magnetic ring to the desired position on the back of the device and press firmly for 30 seconds to ensure proper adhesion. Allow it to sit for 1 hour before use.



Notes

- As the magnetic ring is made of metal, wireless charging will be unavailable when the ring is attached.
- For devices with NFC functionality, avoid placing the magnetic ring over the NFC area, as this may affect NFC performance.

CUSTOMER SERVICE

✉ Buy from eshop

India: care@oraimo.com

Nigeria: care.ng@oraimo.com

Kenya: care.ke@oraimo.com

Ghana: care.gh@oraimo.com

Morocco: care.ma@oraimo.com

Egypt: care.eg@oraimo.com

South Africa: care.za@oraimo.com

Cameroon: care.cmr@oraimo.com

Tanzania: care.tz@oraimo.com

UAE: care.ae@oraimo.com

Ivory Coast: care.ci@oraimo.com

Bangladesh: care.bd@oraimo.com

Angola: care.ao@oraimo.com

Others: service@carlcare.com

1. All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo' s authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo' s limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To claim the warranty, contact the services team from the platform or store where you bought from.

WARRANTY CERTIFICATE



Name:	
Address:	
Tel. No.:	
Date of purchase(dd/mm/yy):	
Store name:	
Warranty period:	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez utiliser un adaptateur secteur de 5 V $\approx$ 3 A ou plus et un câble de recharge de Type-C.
2. Si la puissance de sortie de l'alimentation externe est inférieure à la puissance d'entrée minimale requise par ce produit (5 V $\approx$ 3 A), l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement ou ses performances de refroidissement peuvent être affectées.
3. Pendant le fonctionnement en mode refroidissement, une légère condensation peut se produire en raison d'un contact insuffisant ou d'un fonctionnement à vide. C'est un phénomène normal.
4. Lorsque vous cessez d'utiliser le produit, débranchez rapidement l'alimentation électrique afin d'éviter une condensation excessive sur la surface de contact due au fonctionnement à vide, ce qui pourrait endommager l'appareil.
5. Ne bloquez pas l'entrée d'air et n'obstruez pas le ventilateur avec des objets étrangers pendant le fonctionnement du produit, car cela pourrait affecter ses performances de refroidissement.
6. Ne continuez pas à utiliser ce produit si le ventilateur est endommagé ou s'il s'arrête de manière anormale.
7. Les performances de refroidissement réelles peuvent varier en fonction du matériau de l'appareil refroidi, des conditions de contact, ainsi que de la température et de l'humidité ambiantes.
8. Pour un refroidissement optimal d'un téléphone ou d'une tablette, il est recommandé de retirer l'étui de protection et d'assurer un contact étroit avec l'arrière de l'appareil.
9. Les données ci-dessus sont basées sur les résultats d'essais en laboratoire. Les données et paramètres réels peuvent varier légèrement en raison des différences entre les environnements de test, les logiciels de test et d'autres facteurs.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

1. Bouton WC/C 2. Bouton IA 3. Zone de refroidissement 4. Zone magnétique puissante



SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Taille : Ø59,5*20,35 mm

Mode d'alimentation électrique : Type-C

Tension nominale : 5 V=3 A max.

Poids : 73,3 g

*Résultats du test de laboratoire oraimo

Effet de refroidissement : Réduction de température de plus de 32 °C ; formation de glace à une température ambiante de 25 °C

Étanche : IP68

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctions du produit

1. Radiateur de refroidissement cryogénique haute puissance avec une puissance maximale de 15 W.

À utiliser avec un adaptateur secteur 5 V=3 A pour des performances optimales.

2. Bouton gauche :

- Appuyez brièvement pour basculer entre quatre modes réglables : P1, P2, P3 et IA.
- Appuyez longuement pour passer en mode Fighter, avec 0 à 100 niveaux réglables. La vitesse d'affichage lumineux augmente avec l'élévation du niveau.


3. Bouton droit :

- Appuyez brièvement pour basculer entre l'affichage de la température et celui de la puissance (en watts).
- Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'éclairage.

Installation du produit


1. Installation magnétique MagSafe

Les modèles iPhone 12 et ultérieurs prennent en charge MagSafe et peuvent être fixés directement à l'aide d'un alignement magnétique.



2. Installation du clip arrière


Pour fixer le clip arrière, insérez-le dans les fentes de montage situées de part et d'autre du refroidisseur. Une fois installé, l'appareil peut être fixé au téléphone à l'aide du clip.



3. Installation de l'anneau magnétique (pour les téléphones non MagSafe)

Les téléphones Android et autres appareils non compatibles MagSafe peuvent utiliser l'anneau magnétique.

Fixez l'anneau magnétique à l'endroit souhaité à l'arrière de l'appareil et appuyez fermement pendant 30 secondes pour garantir une bonne adhérence. Laissez reposer pendant 1 heure avant utilisation.



Remarques

- L'anneau magnétique étant en métal, la recharge sans fil est impossible lorsqu'il est fixé.
- Pour les appareils compatibles NFC, évitez de placer l'anneau magnétique sur la zone NFC, car cela pourrait affecter ses performances.

SERVICE CLIENTÈLE

✉ Acheter sur la boutique en ligne

India: care@oraimo.com

Nigeria: care.ng@oraimo.com

Kenya: care.ke@oraimo.com

Ghana: care.gh@oraimo.com

Morocco: care.ma@oraimo.com

Egypt: care.eg@oraimo.com

South Africa: care.za@oraimo.com

Cameroon: care.cmr@oraimo.com

Tanzania: care.tz@oraimo.com

UAE: care.ae@oraimo.com

Ivory Coast: care.ci@oraimo.com

Bangladesh: care.bd@oraimo.com

Angola: care.ao@oraimo.com

Others: service@carlcare.com

1. Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés d'oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
2. La garantie limitée d'oraimo est restreinte au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays où ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
3. Cette garantie ne couvre que les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni aux défauts résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
4. La garantie ne concerne que le produit principal et n'est pas transférable. Tout produit supplémentaire gratuit n'est pas couvert par la présente garantie.
5. Si le produit tombe en panne malgré une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, il sera remplacé gratuitement.
6. Pour faire valoir la garantie, contactez l'équipe des services de la plateforme ou du magasin où vous avez acheté.

CERTIFICAT DE GARANTIE



Nom :	
Adresse :	
N° de tél. :	
Date d'achat (jj/mm/aa) :	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

تعليمات الأمان

1. عند استخدام هذا المنتج، يرجى استخدام محول طاقة بقدرة 5 فولت = 3 أمبير أو أعلى وكابل شحن Type-C.
2. إذا كان إخراج مصدر الطاقة الخارجي أقل من الحد الأدنى لطاقة الإدخال المطلوبة لهذا المنتج (5 فولت = 3 أمبير)، فقد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح أو قد يتأثر أداء التبريد الخاص به.
3. أثناء عملية التبريد، قد يحدث تكثف طفيف بسبب عدم كفاية التلامس أو التشغيل بدون حمل. هذه ظاهرة طبيعية.
4. عند التوقف عن استخدام المنتج، افصل مصدر الطاقة على الفور لمنع التكثف المفرط على سطح التلامس الناتج عن التشغيل بدون حمل، والذي قد ينتج عنه تلف الجهاز.
5. لا تقم بسد مدخل الهواء أو إعاقه المروحة بأجسام غريبة أثناء تشغيل المنتج، لأن ذلك قد يؤثر على أداء التبريد.
6. لا تستمر في استخدام هذا المنتج إذا كانت المروحة تالفة أو توقفت عن العمل بشكل غير طبيعي.
7. قد يختلف أداء التبريد الفعلي تبعاً لمادة الجهاز المراد تبريده، وحالة التلامس، ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة.
8. للحصول على أداء تبريد مثالي عند تبريد الهاتف أو الجهاز اللوحي، يوصى بإزالة الغطاء الواقي والتأكد من التلامس الوثيق مع الجزء الخلفي من الجهاز.
9. البيانات المذكورة أعلاه تستند إلى نتائج الاختبارات المعملية. قد تختلف البيانات والمعايير الفعلية اختلافاً طفيفاً بسبب الاختلافات في بيئات الاختبار وبرامج الاختبار وعوامل أخرى.

نظرة عامة على المنتج

1. زر W/C
2. زر AI
3. منطقة التبريد
4. منطقة مغناطيسية قوية



مواصفات المنتج الأساسية

تأثير التبريد: انخفاض درجة الحرارة بأكثر من 32
درجة مئوية؛ وتكوّن الجليد عند درجة حرارة محيطة
تبلغ 25 درجة مئوية
مقاومة الماء: IP68

الحجم: Ø 59.5 * 20.35 مم
وضع تزويد الطاقة: Type-C
الجهود المقدّر: 5 فولت = 3 أمبير بحد أقصى
الوزن: 73.3 جرام
* نتائج اختبار oraimo Lab


تعليمات الاستخدام

وظائف المنتج

1. مشعاع تبريد ثلجي عالي الطاقة بقدرة إخراج قصوى تبلغ 15 واط. استخدمه مع محول طاقة 5 فولت = 3 أمبير للحصول على الأداء الأمثل.
2. الزر الأبيض:
 - ضغطه قصيرة للتبديل بين أربع أوضاع قابلة للتعديل: P1، P2، P3، و AI.
 - ضغطه مطولة للدخول إلى وضع المقاتل مع مستويات قابلة للتعديل من 0 - 100. تزداد سرعة الإضاءة مع ارتفاع المستوى.
3. الزر الأزرق:
 - ضغطه قصيرة للتبديل بين عرض درجة الحرارة وعرض الطاقة (بالواط).
 - ضغطه مطولة لتشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة.


تثبيت المنتج

1. تثبيت MagSafe المغناطيسية
تدعم سلسلة iPhone 12 والطرازات الأحدث تقنية MagSafe ويمكن تثبيتها مباشرة باستخدام المحاذاة المغناطيسية.




2. تثبيت المشبك الخلفي

عند استخدام المشبك الخلفي، أدخله في فتحات التثبيت على جانبي المبرد لتثبيته. بمجرد التثبيت، يمكن توصيله بالهاتف باستخدام المشبك.



3. تثبيت الحلقة المغناطيسية (للهواتف غير المزودة بتقنية MagSafe)

يمكن استخدام الحلقة المغناطيسية مع هواتف Android والأجهزة الأخرى التي لا تدعم تقنية MagSafe. قم بتثبيت الحلقة المغناطيسية في الموضع المطلوب على الجزء الخلفي من الجهاز واضغط بقوة لمدة 30 ثانية لضمان الالتصاق المناسب. اتركها لمدة ساعة واحدة قبل الاستخدام.



ملاحظات

- نظراً لأن الحلقة المغناطيسية مصنوعة من المعدن، فإن يكون الشحن اللاسلكي متاحاً عند تثبيت الحلقة.
- بالنسبة للأجهزة المزودة بوظيفة NFC، تجنب وضع الحلقة المغناطيسية فوق منطقة NFC، لأن ذلك قد يؤثر على أداء NFC.

خدمة العملاء

الشراء من المتجر الإلكتروني

الكاميرون: care.cmr@oraimo.com

تنزانيا: care.tz@oraimo.com

الإمارات: care.ae@oraimo.com

ساحل العاج: care.ci@oraimo.com

بنغلاديش: care.bd@oraimo.com

أنجولا: care.ao@oraimo.com

أخرى: service@carlcare.com

الهند: care@oraimo.com

نيجيريا: care.ng@oraimo.com

كينيا: care.ke@oraimo.com

غانا: care.gh@oraimo.com

لمغرب: care.ma@oraimo.com

مصر: care.eg@oraimo.com

جنوب أفريقيا: care.za@oraimo.com

1. كافة العيوب المتعلقة بالجودة على العناصر المباعة مباشرة من oraimo البائعين المهتمدين من oraimo مشمولة بضمان شامل بدءًا من تاريخ الشراء.
2. ضمان oraimo المحدود مقتصر على بلد الشراء. يبطل الضمان المحدود على العناصر التي تم أخذها خارج البلد الذي تم شراؤها فيه في الأصل أو تم شحنها مباشرة إليه من خلال عملية شراء معتمدة عبر الإنترنت.
3. هذا الضمان يغطي منتجات oraimo الأصلية فقط. لا ينطبق على البلى الطبيعي، أو أي عيوب ناشئة عن الضرر الناجم عن سوء استخدام هذا المنتج.
4. الضمان للمنتج الأساسي فقط وغير قابل للتحويل. لا يغطي هذا الضمان أي منتج (منتجات) إضافية مجانية.
5. إذا فشل المنتج بغض النظر عن الاستخدام وفقًا لدليل التعليمات والاحتياطات المكتوبة الأخرى، فسيتم توفير الاستبدال مجانيًا.
6. للحصول على الضمان، اتصل بفريق الخدمات من المنصة أو المتجر حيث قمت بالشراء.؛ ساعات أذن لاسلكية حقيقية مفتوحة الأذن:

شهادة ضمان



الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء (يوم/شهر/سنة):	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Ao usar este produto, por favor, use um adaptador de energia de $5\text{ V} = 3\text{ A}$ ou superior e um cabo de carregamento Tipo C.
2. Se a potência de saída da fonte de alimentação externa for inferior à potência de entrada mínima exigida por este produto ($5\text{ V} = 3\text{ A}$), o dispositivo poderá não funcionar corretamente ou seu desempenho de resfriamento poderá ser afetado.
3. Durante o funcionamento de resfriamento, pode ocorrer uma ligeira condensação devido ao contato insuficiente ou ao funcionamento sem carga. Este é um fenômeno normal.
4. Ao parar de usar o produto, desconecte imediatamente a fonte de alimentação para evitar condensação excessiva na superfície de contato causada pelo funcionamento sem carga, o que pode resultar em danos ao dispositivo.
5. Não bloqueie a entrada de ar nem obstrua o ventilador com objetos estranhos enquanto o produto estiver em funcionamento, pois isso pode afetar o desempenho de resfriamento.
6. Não continue a usar este produto se o ventilador estiver danificado ou parar de funcionar de forma anormal.
7. O desempenho real de resfriamento pode variar dependendo do material do dispositivo que está sendo resfriado, das condições de contato e da temperatura e umidade ambiente.
8. Para um desempenho de resfriamento ideal ao resfriar um telefone ou tablet, recomenda-se remover a capa protetora e garantir o contato próximo com a parte traseira do dispositivo.
9. Os dados acima são baseados em resultados de testes laboratoriais. Os dados e parâmetros reais podem variar ligeiramente devido a diferenças nos ambientes de teste, software de teste e outros fatores.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Botão W/C 2. Botão AI 3. Área de Resfriamento 4. Área Magnética Forte



ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Tamanho: Ø59,5*20,35 mm

Modo de Fonte de Alimentação: Tipo C

Tensão Nominal: 5 V $\Rightarrow$ 3 A Máx.

Peso: 73,3 g

Efeito Refrescante: Redução de temperatura superior a 32 °C; formação de gelo a uma temperatura ambiente de 25 °C

À prova d'água: IP68

*Resultados do exame laboratorial de oraimo

INSTRUÇÕES DE USO


Funções do Produto

1. Radiador de resfriamento a gelo de alta potência com saída máxima de 15 W. Use com um adaptador de energia de 5 V $\Rightarrow$ 3 A para desempenho ideal.
2. Botão Esquerdo:
 - Pressione rapidamente para alternar entre quatro modos ajustáveis: P1, P2, P3, e AI.
 - Pressione e segure para entrar no Modo Lutador com níveis ajustáveis de 0 a 100. A velocidade da iluminação aumenta à medida que o nível sobe.
3. Botão Direito:
 - Pressione brevemente para alternar entre a exibição da temperatura e a exibição da potência (em watts).
 - Pressione e segure para ligar ou desligar a iluminação.

Instalação do Produto


1. Instalação Magnética MagSafe

A série iPhone 12 e modelos posteriores são compatíveis com MagSafe e podem ser conectados diretamente usando o alinhamento magnético.



2. Instalação de Clipe Traseiro


Ao usar o clipe traseiro, insira-o nas ranhuras de montagem em ambos os lados do refrigerador para prendê-lo. Depois de instalado, o dispositivo pode ser fixado ao telefone usando o clipe.



3. Instalação do anel magnético (para telefones não MagSafe)

Telefones Android e outros dispositivos sem suporte para MagSafe podem usar o anel magnético.

Fixe o anel magnético na posição desejada na parte traseira do dispositivo e pressione firmemente por 30 segundos para garantir uma adesão adequada. Deixe repousar durante 1 hora antes de usar.



Notas

- Como o anel magnético é feito de metal, o carregamento sem fio não estará disponível quando o anel estiver conectado.
- Para dispositivos com funcionalidade NFC, evite colocar o anel magnético sobre a área de NFC, pois isso pode afetar o desempenho de NFC.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

✉ Comprar na loja eletrônica

Índia: care@oraimo.com

Nigéria: care.ng@oraimo.com

Quênia: care.ke@oraimo.com

Gana: care.gh@oraimo.com

Marrocos: care.ma@oraimo.com

Egito: care.eg@oraimo.com

África do Sul: care.za@oraimo.com

Camarões: care.cmr@oraimo.com

Tanzânia: care.tz@oraimo.com

Emirados Árabes Unidos: care.ae@oraimo.com

Costa do Marfim: care.ci@oraimo.com

Bangladesh: care.bd@oraimo.com

Angola: care.ao@oraimo.com

Outros: service@carlcare.com

1. Todos os defeitos de qualidade em itens vendidos diretamente pela oraimo ou revendedores autorizados da oraimo são cobertos por uma garantia extensiva, a partir da data da compra.
2. A garantia limitada da oraimo é restrita ao país de compra. A garantia limitada é anulada para itens levados para fora do país onde foram originalmente comprados ou enviados diretamente de uma compra online autorizada.
3. Esta garantia cobre apenas produtos originais da oraimo. Não se aplica ao desgaste normal ou a quaisquer defeitos decorrentes de danos causados pelo uso indevido deste produto.
4. Garantia é apenas para o produto principal e não é transferível. Quaisquer produtos adicionais gratuitos não são cobertos por esta garantia.
5. Se o produto falhar, independentemente do uso em conformidade com o manual de instruções e outras precauções escritas, a substituição será fornecida gratuitamente.
6. Para acionar a garantia, contacte a equipe de serviço da plataforma ou loja onde você comprou.

CERTIFICADO DE GARANTIA



Nome:	
Endereço:	
Nº de Telefone:	
Data de compra (dd/mm/aa):	
Nome da loja:	
Período de garantia:	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Al usar este producto, utilice un adaptador de alimentación de $5\text{ V} \approx 3\text{ A}$ o superior y un cable de carga Tipo C.
2. Si la salida de la fuente de alimentación externa es inferior a la potencia mínima de entrada requerida por este producto ($5\text{ V} \approx 3\text{ A}$), el dispositivo puede no funcionar correctamente o su rendimiento de enfriamiento puede verse afectado.
3. Durante la operación de enfriamiento, puede ocurrir condensación leve debido a contacto insuficiente o funcionamiento sin carga. Esto es un fenómeno normal.
4. Cuando deje de usar el producto, desconecte la fuente de alimentación de inmediato para evitar una condensación excesiva en la superficie de contacto causada por el funcionamiento sin carga, lo que puede dañar el dispositivo.
5. No bloquee la entrada de aire ni obstruya el ventilador con objetos extraños mientras el producto esté en funcionamiento, ya que esto puede afectar el rendimiento de enfriamiento.
6. No continúe usando el producto si el ventilador está dañado o deja de funcionar de forma anormal.
7. El rendimiento de enfriamiento real puede variar dependiendo del material del dispositivo a enfriar, la condición de contacto, así como la temperatura y humedad ambiente.
8. Para un rendimiento de enfriamiento óptimo al enfriar un teléfono o tableta, se recomienda retirar la funda protectora y asegurar un contacto directo con la parte trasera del dispositivo.
9. Los datos anteriores se basan en resultados de pruebas de laboratorio. Los datos y parámetros reales pueden variar ligeramente debido a diferencias en los entornos de prueba, el software de prueba y otros factores.

RESUMEN DEL PRODUCTO

1. Botón W/C 2. Botón de IA 3. Área de Enfriamiento 4. Área Magnética Fuerte



ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO

Tamaño: Ø59,5*20,35 mm

Modo de Alimentación: Tipo C

Tensión nominal: 5 V= 3 A Máx.

Peso: 73,3 g

*resultado de la prueba de laboratorio oraimo

Efecto de Enfriamiento: Reducción de

temperatura de más de 32 °C; formación de hielo a una temperatura ambiente de 25 °C

Impermeabilidad: IP68

INSTRUCCIONES DE USO


Funciones del Producto

1. Radiador como hielo de alta potencia con una salida máxima de 15 W. Use un adaptador de alimentación de 5 V= 3 A para un rendimiento óptimo.
2. Botón Izquierdo:
 - Presione brevemente para cambiar entre cuatro modos ajustables: P1, P2, P3 y IA.
 - Mantenga presionado para entrar en el Modo de Combate con niveles ajustables de 0 a 100. La velocidad de iluminación aumenta mientras aumenta el nivel.
3. Botón Derecho:
 - Presione brevemente para cambiar entre la visualización de temperatura y la visualización de potencia (vataje).
 - Mantenga presionado para encender o apagar la iluminación.

Instalación del Producto


1. Instalación Magnética de MagSafe

La serie iPhone 12 y los modelos posteriores son compatibles con MagSafe y pueden conectarse directamente mediante alineación magnética.



2. Instalación del Clip Trasero


Al usar el clip trasero, insértelo en las ranuras de montaje en ambos lados del enfriador para asegurarlo. Una vez instalado, el dispositivo se puede fijar al teléfono mediante el clip.



3. Instalación del Anillo Magnético (para teléfonos sin MagSafe)

Los teléfonos Android y otros dispositivos no compatibles con MagSafe pueden utilizar el anillo magnético.

Fije el anillo magnético a la posición deseada en la parte trasera del dispositivo y presione firmemente durante 30 segundos para asegurar una adhesión adecuada. Déjelo reposar durante 1 hora antes de usarlo.



Notas

- Como el anillo magnético está hecho de metal, la carga inalámbrica no estará disponible cuando el anillo esté fijado.
- Para dispositivos con función NFC, evite colocar el anillo magnético sobre el área NFC, ya que esto puede afectar el rendimiento de NFC.

SERVICIO AL CLIENTE

✉ Comprar en tienda electrónica

India: care@oraimo.com

Nigeria: care.ng@oraimo.com

Kenia: care.ke@oraimo.com

Ghana: care.gh@oraimo.com

Marruecos: care.ma@oraimo.com

Egipto: care.eg@oraimo.com

Sudáfrica: care.za@oraimo.com

Camerún: care.cmr@oraimo.com

Tanzania: care.tz@oraimo.com

Emiratos Árabes Unidos: care.ae@oraimo.com

Costa de Marfil: care.ci@oraimo.com

Bangladesh: care.bd@oraimo.com

Angola: care.ao@oraimo.com

Otros: service@carlcare.com

1. Todos los defectos relacionados con la calidad en los artículos vendidos directamente por oraimo o los revendedores autorizados de oraimo están cubiertos por una amplia garantía, a partir de la fecha de compra.
2. La garantía limitada de oraimo está restringida al país de compra. La garantía limitada es nula para los artículos llevados fuera del país en el que se compraron originalmente o a los que se enviaron directamente desde una compra en línea autorizada.
3. Esta garantía cubre solo los productos originales de oraimo. No es aplicable al desgaste y desgarrar normal, o cualquier defecto que surja de los daños causados por el mal uso de este producto.
4. La garantía es solo para el producto primario y no es transferible. Cualquier producto adicional gratuito no está cubierto por esta garantía.
5. Si el producto falla independientemente de su uso de conformidad con el manual de instrucciones y otras precauciones escritas, el reemplazo se proporcionará de forma gratuita.
6. Para reclamar la garantía, comuníquese con el equipo de servicios de la plataforma o tienda donde compró.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre:	
Dirección:	
N° de Teléfono:	
Fecha de compra (dd/mm/aa):	
Nombre de la tienda:	
Periodo de garantía:	

معلومات جهة الترجمة/Information of Translation Entity

اسم الشركة/Company Name: Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd.

العنوان/Address: , North Section of Tianfu Avenue Hi-Tech Zone, Chengdu

Building 1, 8/F, Teda Times, No. 1288

البريد الإلكتروني/Email: service@lan-bridge.com

الهاتف/Phone: +86-028-63916500

SCAN & DOWNLOAD



oraimo store

Easily Smart, Simply Best



Authentic Products



Fast Delivery



Best Price



Prompt Service
