材质：120克铜版过亮油。印刷要求：专色为oraimo 特调绿。
尺寸：65*125mm(成品）。骑马钉装

Internal Use（内部公开）

封面 ↓

oraimo

WELCOME GUIDE

SilkSmooth | OBE-210N |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

EN 01

SAFETY INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS

1. This epilator is only designed for those over 14 years old and adults. It is not intended for use by persons (including children with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack knowledge.
2. Children should be supervised to avoid playing with the epilator.
3. Do not use this product in the vicinity of water or high levels of humidity, for example in a damp cellar or close to a swimming pool or bathtub.
4. Before first use, remove the epilator and accessories carefully from the original packaging. Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery content be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.
5. Keep the epilator dry. Protect the epilator from any fluid including spray water and humidity. Take special care to avoid water from getting into the device.
6. Do not place the epilator in direct sunlight. Do not place the epilator next to heat sources like stoves or ranges.
7. Do not throw the rechargeable battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion.
8. Never charge the product's rechargeable battery unattended.
9. Keep a working epilator away from clothes, sheets, jewelry, etc.
10. Consult your doctors before using the epilator if you are pregnant, have immunodeficiency, or a problematic skin (e.g. acne rosacea, and melasma).
11. Caution! Hormones (e.g., birth control pills) may affect hair growth thickness, and color," but not with epilators.
12. The manufacturer is not responsible for skin problems or other health issues that may result from the use or misuse of this device.
13. Do not use an epilator to remove eyebrows, eyelashes or nose hairs.
14. This epilator is suitable for underarm, arm, bikini area and leg hair.
15. The product (IPX6) is splash-proof, however, do not use the product near water and other liquids or in locations water and other liquids could accumulate. Do not immerse the product under water. Keep a minimum distance of five meters from swimming pools or ponds. Protect electrical parts from moisture.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

EN 01


17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Charge, use, and store the EPILATOR within temperatures ranging from 5°C to 35°C.
19. Voltage on any cell not exceeding upper limit charging voltage by more than 150 mV, unless specified by the manufacturer in the battery's technical data sheet for specific operating conditions.
20. For appliances intended for use with batteries that use metal-ion chemistries, the instructions state the normal temperature range for charging.
21. The battery type: Rechargeable Li-ion battery SC 14500 3.7V, 800 mAh.
22. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.The lithium-ion battery in the device should be serviced or recycled by an authorized service provider, and disposed of separately from household waste.
23. Do not handle a damaged or leaking battery.
24. Do not let leaking battery fluid come in contact with your eyes skin or clothing.Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
25. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short circuited by metal objects.
26. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
27. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

WARNING

Use only an external supply with the following specifications: 5V⎓1A.

EN 02

PACKAGE CONTENTS



PRODUCT OVERVIEW

1. Release Button (both side)
2. Epilation Head Frame
3. Epilation Head
4. I/O/O Switch
5. Body
6. Working / Charging Indicator
7. Type-C Charging Port



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Tweezer Material: SUS301 Waterproof Level: IPX4
Input: 5V⎓1A Rotating Speed: ( ) 1900±250 rpm
Battery Capacity: 800mAh ( ) 2300±300 rpm
Charging Time: ≤150 mins *oraimo Lab test results
Battery Life: ≥45 mins

EN 03

USAGE INSTRUCTIONS

Charge the epilator at least 12 hours before the first use.

Special Note for Epilation

1. Ensure your skin is clean and not greasy before epilation.
2. Start on an area with light hair growth to get accustomed.
3. For best results, epilate on thoroughly dry skin with hairs no longer than 10mm in length.
4. Initial use may cause redness and irritation, this is normal and the phenomenon will disappear quickly. Avoid skin care minutes post-epilation. Consult doctors if irritation persists over three days.

Operation for Epilation

Remove the transparent protection cap and check if the epilator head is properly installed.

1. Slide the I/O/O switch to I for normal speed or II for higher speed.
2. Hold the epilator at angle of 100°to the skin and press gently without applying pressure.



3. Move in circles with the hair growth, stretching skin as needed, especially behind the knees and underarms.



4. To turn it off, push the switch down to O.

EN 04

HOW TO CHARGE

Before charging, please switch off the epilator and charge it using the included Type-C charging cable.



Charging Status	Charging Indicator
Being charged	Red light is flashing
Fully Charged	Green light is on

Warning:

1. Do not charge the device longer than 24 hours.
2. The ideal way to maintain battery performance is to recharge it when it is nearly empty.

CLEANING AND CARE

When cleaning, avoid using solvents, abrasive materials, hard brushes, or metallic and sharp objects.

1. Wipe the product's exterior with a damp cloth, then dry thoroughly.



2. Press the release buttons on both sides to remove the epilation head frame.



3. please hold the sides of the epilation head frame, and pull the precision trimmer cap outward (and replace with a new one if needed).



4. Use the cleaning brush to remove hairs between the metal and plastic parts.
5. Align the arrow markings on the cap and the back of the epilator when assembling.

EN 05

WARRANTY CERTIFICATE

Name：	
Address：	
Tel. No.：	
Date of purchase：(dd/mm/yy)	
Store name：	
Warranty period：	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a- Withdrawal from the contract,
b- Requesting a price reduction,
c- Requesting free repair,
d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
- The product breaks down again within the warranty period,
- The maximum repair period is exceeded,
- It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible; the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.

EN 06

6) The repair period shall not exceed 20 business days.
This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuifa Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
https://ounoservice.com/

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, İstanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

EN 07

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

EN 08

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product:
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SCAN - DOWNLOAD

oraimo store
Work Hard, Smile Out

Authentic Products | Fast Delivery | Best Price | Prompt Service

EN 09

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

1. Cet épilateur est conçu uniquement pour les personnes âgées de plus de 14 ans et les adultes. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Chargez, utilisez et rangez l'ÉPILATEUR à des températures de 5 °C à 35 °C.
4. La tension sur n'importe quelle cellule ne doit pas dépasser la tension de charge limite supérieure de plus de 150 mV, sauf spécification par le fabricant dans la fiche technique de la batterie pour des conditions de fonctionnement spécifiques.
5. Pour les appareils destinés à être utilisés avec des batteries utilisant des chimies d'ions métalliques, les instructions indiquent la plage de température normale pour la charge
6. Type de batterie : Batterie rechargeable Li-ion SC 14500 3,7 V, 800 mAh.
7. Éliminez les batteries conformément à la législation et aux directives environnementales locales. La batterie lithium-ion dans l'appareil doit être entretenue ou recyclée par un prestataire de service autorisé et éliminée séparément des déchets ménagers.
8. Ne manipulez pas une batterie endommagée ou fuyante.
9. Ne laissez pas le liquide de batterie fuyant entrer en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
10. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitées par des objets métalliques.
11. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être éliminé de manière appropriée.
12. L'appareil ne doit être alimenté qu'en tension extra-basse de sécurité correspondant à la marquage sur l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement une alimentation externe présentant les caractéristiques suivantes : 5 V⎓1 A.

FR 10

16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'un responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Chargez, utilisez et rangez l'ÉPILATEUR à des températures de 5 °C à 35 °C.
19. La tension sur n'importe quelle cellule ne doit pas dépasser la tension de charge limite supérieure de plus de 150 mV, sauf spécification par le fabricant dans la fiche technique de la batterie pour des conditions de fonctionnement spécifiques.
20. Pour les appareils destinés à être utilisés avec des batteries utilisant des chimies d'ions métalliques, les instructions indiquent la plage de température normale pour la charge
21. Type de batterie : Batterie rechargeable Li-ion SC 14500 3,7 V, 800 mAh.
22. Éliminez les batteries conformément à la législation et aux directives environnementales locales. La batterie lithium-ion dans l'appareil doit être entretenue ou recyclée par un prestataire de service autorisé et éliminée séparément des déchets ménagers.
23. Ne manipulez pas une batterie endommagée ou fuyante.
24. Ne laissez pas le liquide de batterie fuyant entrer en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
25. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie étant court-circuitées par des objets métalliques.
26. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être éliminé de manière appropriée.
27. L'appareil ne doit être alimenté qu'en tension extra-basse de sécurité correspondant à la marquage sur l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement une alimentation externe présentant les caractéristiques suivantes : 5 V⎓1 A.

FR 11

CONTENU DE L'EMBALLAGE



VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

1. Bouton de déverrouillage (des deux côtés)
2. Cadre de la tête d'épilation
3. Tête d'épilation
4. Commutateur I/I/O
5. Corps
6. Indicateur de fonctionnement / de charge
7. Port de charge de Type-C



SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Matériau de la pince à épiler : SUS301
Entrée : 5 V⎓1 A
Capacité de la batterie : 800 mAh
Durée de recharge : ≤ 150 mins
Autonomie de la batterie : ≥ 45 mins
Niveau d'étanchéité : IPX4
Vitesse de rotation : (I) 1 900 ± 250 tr/min
(II) 2 300 ± 300 tr/min
*Résultats du test de laboratoire oraimo

FR 12

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargez l'épilateur au moins 12 heures avant la première utilisation.

Note spéciale pour l'épilation

1. Veillez à ce que votre peau soit propre et non grasse avant l'épilation.
2. Commencez par une zone à faible pilosité pour vous habituer.
3. Pour obtenir de meilleurs résultats, l'épilation doit se faire sur une peau parfaitement sèche et les poils ne doivent pas dépasser 10 mm de longueur.
4. L'utilisation initiale peut provoquer des rougeurs et des irritations, ceci est normal et disparaîtra rapidement. Évitez les soins de la peau quelques minutes après l'épilation. Consultez un médecin si l'irritation persiste plus de trois jours.

Opération d'épilation

Retirez la capuchon de protection transparent et vérifiez que la tête de l'épilateur est correctement installée.

1. Faites glisser le commutateur I/I/O sur I pour une vitesse normale ou sur II pour une vitesse plus élevée.
2. Tenez l'épilateur à un angle de 100° par rapport à la peau et appuyez doucement sans exercer de pression.



3. Effectuez des mouvements circulaires avec la pousse des poils, en étirant la peau si nécessaire, en particulier derrière les genoux et les aisselles.



4. Pour éteindre le produit, poussez l'interrupteur vers le bas jusqu'à O.

FR 13

COMMENT RECHARGER

Avant la recharge, veuillez éteindre l'épilateur et le recharger à l'aide du câble de charge Type-C inclus.



État de recharge	Indicateur de recharge
En recharge	La voyant rouge clignote
Complètement rechargé	Le voyant vert est allumé

Avertissement :

1. Ne pas recharger l'appareil plus de 24 heures.
2. La manière idéale de maintenir les performances d'une batterie est de la recharger lorsqu'elle est presque vide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Lors du nettoyage, évitez d'utiliser des solvants, des matériaux abrasifs, des brosses dures ou des objets métalliques et tranchants.

1. Essuyez l'extérieur du produit avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement.



2. Appuyez sur les boutons de déverrouillage des deux côtés pour retirer le cadre de la tête d'épilation.



3. Tenez les côtés du cadre de la tête d'épilation et tirez le capuchon de la tondeuse de précision vers l'extérieur (et remplacez-le par un nouveau si nécessaire).

4. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les poils entre les parties métalliques et plastiques.
5. Lors de l'assemblage, alignez les flèches situées sur le capuchon et à l'arrière de l'épilateur.

FR 14

SERVICE CLIENTÈLE



GARANTIE DE 365 JOURS
Ici Nalbe: care@oraimo.com Nigeria: care.ng@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com Ghana: care.gh@oraimo.com
Morocco: care.ma@oraimo.com Egypt: care.eg@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com Cameroon: care.cm@oraimo.com
Tanzania: care.tz@oraimo.com UAE: care.ae@oraimo.com
Ivory Coast: care.ci@oraimo.com Bangladesh: care.bd@oraimo.com
Angola: care.ao@oraimo.com Others: service@carkan.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom：	
Adresse：	
N° de téléphone：	
Date d'achat：(jj/mm/aa)	
Nom du magasin：	
Période de garantie：	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés d'oraimo seront couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est nettement au-pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles importés en dehors du pays ou ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Cette garantie ne couvre que les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni aux défauts résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.
- La garantie ne concerne que le produit principal et n'est pas transférable. Tout produit supplémentaire gratuit n'est pas couvert par la présente garantie.
- Si le produit tombe en panne malgré une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, il sera remplacé gratuitement.
- Pour faire valoir la garantie, contactez l'équipe des services de la plateforme ou du magasin où vous avez acheté.

FR 15

PETUNJUK DAN REKOMENDASI KESELAMATAN

1. Pencabut bulu ini hanya direncang untuk orang berusia di atas 14 tahun dan orang dewasa. Tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kemampuan mental, atau kurang pengetahuan.
2. Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan pencabut bulu.
3. Jangan gunakan produk ini di dekat air atau tempat yang lembap, misalnya di ruang bawah tanah yang lembap atau di dekat kolam renang atau bak mandi.
4. Sebelum penggunaan pertama, keluarkan pencabut bulu dan aksesori dengan hati-hati dari kemasan aslinya. Periksa isi kiriman untuk melihat kelengkapan dan kerusakannya. Jika isi kiriman tidak lengkap atau rusak, segera hubungi gerai penjualan Anda.
5. Jaga agar pencabut bulu tetap kering. Lindungi pencabut bulu dari cairan apa pun termasuk semprotan air dan kelembapan. Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam perangkat.
6. Jangan letakkan pencabut bulu di bawah sinar matahari langsung. Jangan letakkan pencabut bulu di dekat sumber panas seperti kompor atau tempat pemanggangan.
7. Jangan buang baterai isi ulang atau produk ke dalam api. Ada risiko kebakaran dan ledakan.
8. Jangan pernah mengisi daya baterai isi ulang produk tanpa pengawasan.
9. Jauhkan pencabut bulu yang sedang menyala dari pakaian, selendang, perhiasan, dll.
10. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan pencabut bulu jika Anda sedang hamil, memiliki defisiensi imun, atau memiliki masalah kulit (misalnya jerawat rosacea, dan melasma)
11. Perhatian! Hormon (misalnya pil KB) dapat memengaruhi "ketebalan, dan warna" pertumbuhan rambut, tetapi tidak dengan pencabut bulu
12. Produsen tidak bertanggung jawab atas masalah kulit atau masalah kesehatan lain yang mungkin terjadi akibat penggunaan atau penyalahgunaan perangkat ini.
13. Jangan gunakan pencabut bulu untuk mencabur alis, bulu mata, atau bulu hidung.
14. Pencabut bulu ini cocok untuk bulu ketiak, lengan, area bikini, dan kaki.
15. Produk (IPX6) tahan cipratan, namun, jangan gunakan produk di dekat air dan cairan lain atau di lokasi yang dapat menampung air dan cairan lain. Jangan merendam produk di dalam air. Jaga jarak minimal lima meter dari kolam renang atau kolam ikan. Lindungi komponen listrik dari kelembapan.

ID 16

16. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, indra, atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
17. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
18. Isi daya, gunakan, dan simpan PENCABUT BULU dalam suhu antara 5 °C hingga 35 °C.
19. Tegangan pada sel mana pun tidak boleh melebihi tegangan pengisian batas atas lebih dari 150 mV, kecuali ditentukan oleh produsen dalam lembar data teknis baterai untuk kondisi operasi tertentu.
20. Untuk peralatan yang dirancang menggunakan baterai dengan kimia ion logam, keterangannya harus mencantumkan kisaran suhu pengisian yang normal
21. Jenis baterai: Baterai Li-ion isi ulang SC 14500 3,7 V, 800 mAh.
22. Buang baterai sesuai dengan undang-undang dan pedoman lingkungan setempat. Baterai lithium-ion dalam perangkat harus diservis atau didaur ulang oleh penyedia layanan resmi, dan dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga.
23. Jangan menangani baterai yang rusak atau bocor.
24. Jangan biarkan cairan baterai yang bocor terkena mata, kulit, atau pakaian Anda. Jangan biarkan perangkat atau baterai terkena suhu yang terlalu tinggi.
25. Waspadalah terhadap risiko ketub pendek yang disebabkan oleh benda logam.
26. Peralatan ini mengandung baterai yang tidak dapat diganti. Jika baterai sudah habis masa pakainya, peralatan tersebut harus dibuang dengan benar.
27. Peralatan tersebut hanya boleh disuplai pada tegangan ekstra rendah yang aman sesuai dengan penandaan pada peralatan.

PERINGATAN:

Gunakan hanya pasokan eksternal dengan spesifikasi berikut: 5 V⎓1 A.

ID 17

ISI PAKET



GAMBARAN PRODUK

1. Tombol Pembuka (dua sisi)
2. Rangka Kepala Pencabut Bulu
3. Kepala Pencabut Bulu
4. Saklar I/I/O
5. Isi
6. Indikator Kerja / Pengisian Daya
7. Port Pengisian Daya Type-C



SPESIFIKASI PRODUK DASAR

Bahan Penjepit: SUS301 Tingkat Ketahanan Air: IPX4
Masukan: 5 V⎓1 A Kecepatan Rotasi: (I) 1900±250 rpm
Kapasitas Baterai: 800 mAh (II) 2300±300 rpm
Waktu Pengisian Daya: ≤150 menit *Hasil uji Lab oraimo
Masa Pakai Baterai: ≥45 menit

ID 18

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Isi daya pencabut bulu setidaknya 12 jam sebelum penggunaan pertama.

Catatan Khusus untuk Pencabutan Bulu

1. Pastikan kulit Anda bersih dan tidak berminyak sebelum pencabutan bulu.
2. Mulailah pada area dengan pertumbuhan rambut tipis untuk membiasakan diri.
3. Untuk hasil terbaik, cabut bulu pada kulit yang benar-benar kering dengan bulu yang panjangnya tidak melebihi 10 mm.
4. Penggunaan awal dapat menyebabkan kemerahan dan iritasi, ini wajar dan fenomena ini akan segera hilang. Hindari perawatan kulit beberapa menit setelah pencabutan bulu. Konsultasikan dengan dokter jika iritasi berlanjut selama tiga hari.

Operasi Pencabutan Bulu

Lepaskan tutup pelindung transparan dan periksa apakah kepala pencabut bulu terpasang dengan benar.

1. Geser saklar I/I/O ke I untuk kecepatan normal atau II untuk kecepatan lebih tinggi.
2. Pegang pencabut bulu pada sudut 100° terhadap kulit dan tekan dengan lembut tanpa memberikan tekanan.



3. Gerakkan secara melingkar mengikuti pertumbuhan rambut, regangkan kulit jika diperlukan, terutama di belakang lutut dan ketiak.



4. Untuk mematikannya, dorong saklar ke bawah ke O.

ID 19

CARA MENGISI DAYA

Sebelum mengisi daya, matikan pencabut bulu dan isi daya menggunakan kabel pengisi daya Type-C yang disertakan.



Status Pengisian Daya	Indikator Pengisian Daya
Sedang diisi daya	Lampu merah berkedip
Daya Telah Penuh	Lampu hijau menyala

Peringatan:

1. Jangan mengisi daya perangkat lebih dari 24 jam.
2. Cara ideal untuk menjaga kinerja baterai adalah dengan mengisi ulang baterai saat baterai hampir kosong.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

Saat membersihkan, hindari penggunaan pelarut, bahan abrasif, sikat keras, atau benda logam dan tajam.

1. Lap bagian luar produk dengan kain lembap, lalu keringkan secara menyeluruh.



2. Tekan tombol pembuka di kedua sisi untuk melepaskan rangka kepala pencabut bulu.



3. Pegang sisi-sisi rangka kepala pencabut bulu, lalu tarik tutup pemangkas presisi ke luar (dan ganti dengan yang baru jika perlu).



4. Gunakan kuas pembersih untuk menghilangkan bulu bulu di antara bagian logam dan plastik.
5. Sejajarkan tanda panah pada tutup dan bagian belakang pencabut bulu saat merakit.

ID 20

LAYANAN PELANGGAN



GARANSI 365 HARI
Ici Nalbe: care@oraimo.com Nigeria: care.ng@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com Ghana: care.gh@oraimo.com
Morocco: care.ma@oraimo.com Egypt: care.eg@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com Cameroon: care.cm@oraimo.com
Tanzania: care.tz@oraimo.com UAE: care.ae@oraimo.com
Ivory Coast: care.ci@oraimo.com Bangladesh: care.bd@oraimo.com
Angola: care.ao@oraimo.com Others: service@carkan.com

SERTIFIKAT GARANSI

Nama:	
Alamat:	
No. Tel.:	
Tanggal pembelian: (dd/mm/yy)	
Nama toko:	
Masa garansi:	

SYARAT & KETENTUAN GARANSI

- Semua cacat yang berhubungan dengan kualitas pada item yang dijual langsung oleh oraimo atau pengecer resmi oraimo dilindungi oleh garansi yang luas, mulai dari tanggal pembelian.
- Garansi terbatas oraimo dibatasi pada negara tempat pembelian. Garansi terbatas tidak berlaku untuk item yang dibawa ke luar negara tempat item tersebut dibeli atau dikirim langsung dari pembelian online resmi.
- Garansi ini hanya mencakup produk oraimo yang asli. Garansi ini tidak berlaku untuk kausan dan kerusakan normal, atau cacat apa pun yang timbul dari kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan produk ini.
- Garansi hanya untuk produk utama dan tidak dapat ditransfer/tangguhkan. Produk tambahan gratis apa pun tidak tercakup dalam garansi ini.
- Jika produk rusak terlepas dari penggunaan yang sesuai dengan buku petunjuk dan tindakan pencegahan tertulis lainnya, penggantian akan diberikan secara gratis.
- Untuk mengklaim garansi, hubungi tim layanan dari platform atau toko tempat Anda membeli.

ID 21

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

EN 08

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product:
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SCAN - DOWNLOAD

oraimo store
Work Hard, Smile Out

Authentic Products | Fast Delivery | Best Price | Prompt Service

EN 09

تعليمات السلامة والتوصيات

1. تم تصميم هذا الجهاز لإزالة الشعر عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا والراشدين فقط. لا يُقصد استخدامها من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة.
2. يجب مراقبة الأطفال لتجنب لعبهم بالجهاز أو الشعر.
3. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الماء أو مستويات الرطوبة العالية، على سبيل المثال في قبو رطب أو بالقرب من حمام سباحة أو حوض استحمام.
4. قبل الاستخدام لأول مرة، أخرج مكشطة الشعر والملحقات بعناية من العبوة الأصلية. افحص محتويات التسليم للتأكد من اكتمالها وعدم وجود أي أضرار. في حالة عدم اكتمال محتويات التسليم أو تلفها، اتصل بمنفذ البيع على الفور.
5. حافظ على مكشطة الزقة الشعر جافة. احمِ مكشطة إزالة الشعر من أي سوائل بما في ذلك رذاذ الماء والرطوبة. تجنب على وجه الخصوص منع الماء من الدخول إلى الجهاز.
6. لا تضع مكشطة إزالة الشعر في ضوء الشمس المباشر. لا تضع مكشطة إزالة الشعر بجوار مصادر الحرارة مثل أفران الطهي أو الأفران.
7. لا ترمي البطارية القابلة للشحن أو المنتج في النار. هناك خطر نشوب حريق أو انفجار.
8. لا تشحن البطارية القابلة للشحن الخاصة بالمنتج دون مراقبة أبدًا. دون مراقبة.
9. استبقِ مكشطة إزالة الشعر العاملة بعيدًا عن الملابس والملاءات والمجوهرات وما إلى ذلك.
10. استشر طبيبك قبل استخدام مكشطة إزالة الشعر إذا كنت حاملًا أو تعاني من نقص المناعة أو مشاكل في البشرة مثل حالة الجلد مثل الشعر الوردي وآثار الأكنة).
11. تحذير! قد تؤثر الهرمونات (مثل حبوب منع الحمل) على سمك الشعر "ولونه ولونه"، ولكن لا يحدث هذا مع آلات إزالة الشعر.
12. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية مشاكل الجلد أو غيرها من المشكلات الصحية الناتج عن استخدام هذا الجهاز أو إساءة استخدامه.
13. لا تستخدم آلة إزالة الشعر لإزالة شعر الحاجبين أو الرموش أو الأنف.
14. هذه الآلة مناسبة لإزالة شعر الإبط والذراع ومنطقة البكيني والساقين.
15. المنتج (IPX6) مقاوم للرذاذ، ومع ذلك، لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء والسوائل الأخرى أو في الأماكن التي قد تتراكم فيها المياه والسوائل الأخرى. لا تغمر في المنتج تحت الماء. حافظ على مسافة لا تقل عن خمسة أمتار من حمامات السباحة أو البرك. احمي الأجزاء الكهربائية من الرطوبة.
16. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو يتلقون تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

AR 22

20. تأكد من أن هناك شخصًا بالغًا مسؤولًا عن الأطفال الذين يستخدمون الجهاز للتأكد من أنهم لا يلعبون به.
21. يُرجى استخدام الجهاز وشحنه وتخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية.
22. يتضمن هذا الجهاز بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن بسعة 3.7 فولت، 800 مللي أمبير ساعة.