材质：120克铜版过亮油。印刷要求：单色。
尺寸：65*125mm(成品) 。风琴折页。

Internal Use（内部公开）

封面


oraimo

WELCOME GUIDE

MagniSonic | OPC-ET500N |

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.


PACKAGE CONTENTS & PRODUCT OVERVIEW



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Cover Material: PC + ABS
Battery Capacity: 500mAh
Normal Usage Time: ≥ 60 days
Charging Time: ≤ 6 hours
Rated Working Voltage: DC 3.7V
Rated Working Power: 2W
*oraimo Lab test results

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Step 1: Attach the Brush Head
Align the brush head with the handle and press it down firmly onto the metal shaft.

Step 2: Ensure a Secure Fit
Gently pull up and push down the brush head to check if it is firmly attached.

Note:
Ensure the notch on the neck aligns with the inner notches of the toothbrush head to lock it in place.

USAGE INSTRUCTIONS



Oral Cavity

1. Wet the bristles and apply a suitable amount of toothpaste. To prevent splattering, position the toothbrush on your teeth before turning it on.
2. Angle the bristles slightly towards the gum line and position them against your teeth, hold the brush at a 45° angle to your teeth and gums.
3. Press the power switch and gently glide the brush head across your teeth using small, vertical motions. For each section (as illustrated), brush the front, back, and chewing surfaces for 10 seconds each.
4. After brushing, remove the toothbrush from your mouth, rinse it thoroughly, and store it in a well-ventilated, dry location.

MAIN SPECIFICATIONS

Brushing Mode

Gear Mode	Frequency/Speed	Description	Product Status
Gear 1	32000 times/minute	Strong gear	The first white indicator light is on
Gear 2	32000 times/minute	Mid-range	The second white indicator light is on
Gear 3	32000 times/minute	Weak gear	The third white indicator light is on
Gear 4	32000 times/minute	Massage mode	The fourth white indicator light is on
Gear 5	36000-47000 times/minute	Variable speed	The dynamic frequency will automatically, and the fifth white indicator light is on

Battery Indicator

Battery Level	Indicator Light After Shutdown	Product Status
Less than 10%	No indicator light	Product not working
10% - 20%	One gear light	Product in low power mode
20% - 40%	Two gear lights	Product in medium power mode
40% - 60%	Three gear lights	Product in medium-high power mode
60% - 80%	Four gear lights	Product in high power mode
Greater than 80%	Five gear lights	Product fully charged

Charge Indicator

Battery Level	Indicator Light Status
Less than 10%	Charging indicator light not on
10% - 90%	Gear lights gradually light up from bottom to top, indicating a cycle
90% - 100%	Charging indicator light not on

TROUBLESHOOTING

Trouble	Solutions
The product does not work.	Check if the battery has power.
The vibrational frequency has decreased.	The battery may be low. Please charge it in time.
The brush head has less cleaning effect.	Replace the toothbrush head at least once every three months.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not open, repair, or modify the product without authorization.
2. Ensure toddlers or individuals unable to operate the device are supervised by an adult.
3. Avoid submerging the product in water for extended periods.
4. Remove the battery if the product will not be used for a long time.
5. Do not exceed the product's intended functional use.
6. This product is designed for household use to clean teeth, gums, and tongue only. Do not use it for other purposes.
7. Use the vibrational strength provided by the toothbrush; do not apply excessive pressure on the teeth or gums.
8. Keep the product away from high temperatures and direct sunlight.
9. Avoid striking or applying excessive force to the product.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
   a- Withdrawal from the contract,
   b- Requesting a price reduction,
   c- Requesting free repair,
   d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
   - The product breaks down again within the warranty period,
   - The maximum repair period is exceeded,
   - It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
   the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or -replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period.
   If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service
Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:
Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:
Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs
No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use
Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SCAN↓DOWNLOAD

oraimo store
Easily Smart, Simply Best

Authentic Products | Fast Delivery | Best Price | Prompt Service

封底

محتويات الحقيبة ونظرة عامة على المنتج

مواصفات المنتج الأساسية

مادة الغلاف: بولي كربونات (PC) + أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)
سعة البطارية: 500 مللي أمبير ساعة
وقت الاستخدام العادي: ≥ 60 يومًا
وقت الشحن: ≥ 6 ساعات
جهد العمل المقدر: 3.7 فولت تيار مستمر
طاقة العمل المقدرة: 2 واط
*نتائج اختبار oraimo Lab

تعليمات التركيب

خطوة 1: قم بتثبيت رأس الفرشاة
قم بمحاذاة رأس الفرشاة مع المقبض ثم اضغط عليها بإحكام على القضيب المعدني.

خطوة 2: تأكد من التثبيت الآمن
اسحب رأس الفرشاة لأعلى وأسفل برفق للتأكد من تثبيتها بإحكام.

ملاحظة:
تأكد من أن الشق الموجود على الرقبة يتوافق مع الشقوق الداخلية لرأس فرشاة الأسنان لتثبيتها في مكانها.

تعليمات الاستخدام

تجويف الفم

1. بلل الشعيرات ثم ضع كمية مناسبة من معجون الأسنان. لمنع تناثر معجون الأسنان، ضع فرشاة الأسنان على أسنانك قبل تشغيلها.
2. قم بإمالة الشعيرات قليلاً نحو خط اللثة وضعها مقابل أسنانك، ثم أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة على أسنانك ولثتك.
3. اضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف، ثم حرك رأس الفرشاة بلطف عبر أسنانك باستخدام حركات رأسية صغيرة. بالنسبة لكل قسم (كما هو موضح)، قم بتنظيف السطح الأمامي والخلفي وسطح المضغ لمدة 10 ثوانٍ لكل قسم.
4. بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، قم بإزالة فرشاة الأسنان من فمك، ثم اشطفها جيدًا، وقم بتخزينها في مكان جيد التهوية وجاف.

الخواص الأساسية
وضع تفريش الأسنان

وضع السرعة	التردد/السرعة	الوصف	حالة المنتج
المرحلة 1	32000 مرة/دقيقة	مرحلة قوية	يضيء ضوء المؤشر الأول
المرحلة 2	32000 مرة/دقيقة	مرحلة المدى المتوسط	يضيء ضوء المؤشر الثاني
المرحلة 3	32000 مرة/دقيقة	مرحلة ضعيفة	يضيء ضوء المؤشر الثالث
المرحلة 4	32000 مرة/دقيقة	وضع التدليك	يضيء ضوء المؤشر الرابع
المرحلة 5	36000 - 47000 مرة/دقيقة	مرحلة متغيرة	يعمل الإعداد الديناميكي بشكل تلقائي، ويضيء ضوء المؤشر الأخير

مؤشر البطارية

مستوى البطارية	حالة المؤشر بعد إيقاف التشغيل	حالة المنتج
أقل من 10%	لا يوجد ضوء للمؤشر	المنتج لا يعمل
10% - 20%	ضوء التدرج الأول مضاء	المنتج في وضع الطاقة المنخفضة
20% - 40%	ضوءان من التدرج مضاءان	المنتج في وضع الطاقة المتوسطة
40% - 60%	ثلاثة أضواء من التدرج مضاءة	المنتج في وضع الطاقة المتوسطة إلى المرتفعة
60% - 80%	أربعة أضواء من التدرج مضاءة	المنتج في وضع الطاقة المرتفعة
أكثر من 80%	الضوء الخمسة من التدرج مضاء	المنتج مشحون بالكامل

مؤشر الشحن

مستوى البطارية	حالة ضوء المؤشر
أقل من 10%	ضوء مؤشر الشحن غير مضاء
10% - 90%	ضوء مؤشر التدرج يضيء من الأسفل إلى الأعلى، مما يشير إلى دورة
90% - 100%	ضوء مؤشر الشحن غير مضاء

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحلول
المنتج لا يعمل	تلك من أن البطارية بها شحنة
قد انخفض التردد الاهتزازي	البطارية قد تكون منخفضة. يرجى الشحن في الوقت المناسب.
تأثير تنظيف الفرشاة أقل	استبدال رأس فرشاة الأسنان مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر

تعليمات الأمان الهامة

1. لا تفتح المنتج أو تقم بإصلاحه أو تعديله دون تصريح.
2. تأكد من وجود شخص بالغ يشرف على الأطفال الصغار أو الأفراد غير القادرين على تشغيل الجهاز.
3. تجنب غمر المنتج في الماء لفترات طويلة.
4. أزل البطارية إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة.
5. لا تتجاوز الاستخدام الوظيفي المخصص للمنتج.
6. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي لتنظيف الأسنان واللثة واللسان فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى.
7. استخدم قوة الاهتزاز التي توفر ها فرشاة الأسنان؛ ولا تقم بالضغط بشكل مفرط على الأسنان أو اللثة.
8. احفظ المنتج بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والشمس المباشرة.
9. تجنب طرق المنتج أو تطبيق قوة مفرطة عليه.

شهادة الضمان

الاسم :	
العنوان :	
رقم الهاتف :	
تاريخ الشراء : (dd/mm/yy)	
اسم المتجر :	
فترة الضمان :	

شروط الضمان

11 تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 أعوام. (لا يجوز أن تقل هذه المدة عن 2 أعوام.)
12 المنتج، بما في ذلك جميع أجزائه، مشمول بالضمان.
13 إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
أ- الانسحاب من العقد،
ب- طلب تخفيض الثمن،
ج- طلب إصلاح مجاني،
د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل غير معيب.
14 إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إصلاحه بمعرفة جهات أخرى للصانة بذلك دون مطالبة المستهلك بأي مصروفات، مثل تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة أو غير ذلك. يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المُصنّعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المُصنّعة والمستورد المسؤولية بالتضامن والتكافل.
15 إذا استخدم المستهلك الحق في الإصلاح المجاني و:
- تعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد الأقصى لمدة الإصلاح،
- قرر مركز خدمة معتمد أو بائع أو شركة تُصنّعة أو مستورد (بواسطة تقرير) أن الإصلاح غير ممكن؛
يجوز للمستهلك أن يطلب استرداد المبلغ المدفوع أو تخفيض السعر بما يتناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل غير معيب، إن أمكن. يجوز للبائع رفض هذا الطلب. في حال عدم تلبية الطلب، يكون البائع والشركة المُصنّعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
16 يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل.
تبدأ هذه المدة من تاريخ الإبلاغ عن العطل إلى مركز الخدمة المعتمد، أو البائع خلال فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد إذا كان خارج فترة الضمان.

إذا تعذر إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المُصنّعة أو المستورد توفير المستهلك منتج آخر ذي مميزات مماثلة لاستخدامه ريثما يتم الإصلاح.
إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فسيتم إضافة الوقت الذي يقضيه في الإصلاح إلى فترة الضمان.
17 الأعطال الناتجة عن الاستخدام المخالف للتعليمات الواردة في دليل المستخدم تقع خارج نطاق الضمان.
18 في الخلافات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم الاستهلاكي أو محكمة المستهلك في مكان إقامته أو المكان الذي تمت فيه المعاملة التجارية.
19 إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، فيجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية
Ouno Servis Tuzla Şub
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
العنوان: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: https://ounoservice.com/
للاطلاع على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ounoservice.com/ حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:
اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc.
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تم التصنيع بواسطة:
اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16 /F، مجمّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، خي فونغ إن تي، فوتو كوونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع لحساب:
اسم الشركة: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم 16 /F، مجمّع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، خي فونغ إن تي، فوتو كوونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك
لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمة الفنية.

الاستخدام الفعّال للطاقة
قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وحدّد مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

إعادة التدوير

يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح.
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المضبوط من النفايات وتشجيع إعادة استخدام المستدام للموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة منتج مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتحصيل أو الاتصال بالبائع المتجزئ الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيا.

材质：120克铜版过亮油。印刷要求：单色。
尺寸：65*125mm(成品) 。风琴折页。

PAKET İÇERİĞİ VE ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kapak Malzemesi: PC + ABS
Pil Kapasitesi: 500 mAh
Normal Kullanım Süresi: ≥ 60 gün
Şarj Süresi: ≤ 6 saat
Nominal Çalışma Gerilimi: DC 3.7 V
Nominal Çalışma Gücü: 2 W
*oraimo Laboratuvar test sonuçları

KURULUM TALİMATLARI

Adım 1: Fırça Başlığını Takın
Fırça başlığını sap ile hizalayın ve metal şaftın üzerine sıkıca bastırın.

Adım 2: Sağlam Oturduğundan Emin Olun
Fırça başlığını hafifçe yukarı çekip aşağı bastırarak sağlam şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

Not:
Yerine kilitlenmesi için boyundaki çıkıntının, diş fırçası başlığının iç çentikleriyle hizalandığından emin olun.

KULLANIM TALİMATLARI

Ağız Boşluğu

1. Fırça kıllarını ıslatın ve uygun miktarda diş macunu sürün. Sıçramayı önlemek için diş fırçasını çalıştırmadan önce dişlerinizin üzerine yerleştirin.
2. Fırça kıllarını diş eti hizasına hafifçe açılı yerleştirin; fırçayı dişlerinize ve diş etlerinize 45° açıyla tutun.
3. Güç düğmesine basın ve fırça başlığını dişleriniz üzerinde küçük, dikey hareketlerle nazikçe gezdirin. Her bir bölüm için (gösterildiği gibi), ön, arka ve çiğneme yüzeylerini 10 saniye boyunca fırçalayın.
4. Fırçalama sonrası diş fırçasını ağzınızdan çıkarın, iyice durulayın ve havalandırılan, kuru bir yerde saklayın.

TEMEL ÖZELLİKLER

Fırçalama Modu

Kademe Modu	Frekans/Hız	Açıklama	Ürün Durumu
Kademe 1	32000 kez/dakika	Yüksek kademe	İlk beyaz göstergesi ışığı yanıyor
Kademe 2	32000 kez/dakika	Orta kademe	İkinci beyaz gösterge ışığı yanıyor
Kademe 3	32000 kez/dakika	Düşük kademe	Üçüncü beyaz gösterge ışığı yanıyor
Kademe 4	32000 kez/dakika	Masaj modu	Dördüncü beyaz gösterge ışığı yanıyor
Kademe 5	36000-47000 kez/dakika	Değişken hız	Dinamik frekans hızla değişiyor ve beşinci beyaz gösterge ışığı yanıyor

Pil Göstergesi

Pil Seviyesi	Kapatıldıktan Sonra Gösterge Işığı	Ürün Durumu
%10'dan az	Gösterge ışığı yok	Ürün çalışmıyor
%10 - %20	Birinci kademe ışığı	Ürün düşük güç modunda
%20 - %40	İkinci kademe ışığı	Ürün orta güç modunda
%40 - %60	Üçüncü kademe ışığı	Ürün orta-yüksek güç modunda
%60 - %80	Dördüncü kademe ışığı	Ürün yüksek güç modunda
%80'den fazla	Beşinci kademe ışığı	Ürün tamamen şarj oldu

Şarj Göstergesi

Pil Seviyesi	Gösterge Işığı Durumu
%10'dan az	Şarj göstergesi ışığı yanmıyor
%10 - %90	Kademe ışıkları alttan üste doğru kademeli olarak yanarak bir döngüyü gösterir
%90 - %100	Şarj göstergesi ışığı yanmıyor

SORUN GİDERME

Arıza	Çözümler
Ürün çalışmıyor.	Pilin şarj durumunu kontrol edin.
Titreşim frekansı azaldı.	Pil seviyesi düşük olabilir. Lütfen zamanında şarj edin.
Fırça başlığının temizleme etkisi azaldı.	Diş fırçası başlığını en az üç ayda bir değiştirin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Ürünü yetkisiz olarak açmayın, tamir etmeyin veya değiştirmeyin.
2. Küçük çocukların veya cihazı kullanamayan kişilerin bir yetişkin gözetiminde olduğundan emin olun.
3. Ürünü uzun süre suya batırmaktan kaçının.
4. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.
5. Ürünün kullanımını aşmayın.
6. Bu ürün yalnızca evde diş, diş eti ve dil temizliği için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanmayın.
7. Diş fırçasının sağladığı titreşim gücünü kullanın; dişlere veya diş etlerine aşırı baskı uygulamayın.
8. Ürünü yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
9. Ürüne vurmaktan veya aşırı kuvvet uygulamaktan kaçının.

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No.:	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
   a- Sözleşmeden dönme
   b- Satış bedelinden indirim isteme,
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
   ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
   haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretli veya ihtiyatiyla karşı da kullanabilir. Satıcı, ücretli ve ihtiyatlı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Teknik Servis
Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:
Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Üretici Firmanın:
Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:
Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kabolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemeleri-ni kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı
Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekranı parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.