
oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

PowerNova Q21 | OPB-7200Q |

* For safety issue, the power bank remains low capacity during shipping.
Please fully charge the battery before use!

USAGE INSTRUCTIONS



1. Press the power button to check the battery percentage on the digital screen.
2. Charge your device through 2 USB-A output ports and 1 Type-C output port.
3. Recharge your power bank through Input 1 (Type-C) port. A Type-C fast charging cable is included in the package. Use a fast charge cable and compatible charger to enable fast charging.
4. When the fast charge mode is activated, the icon "⚡" will appear on the digital screen (see diagram).
5. The power bank will automatically power off after 30s in the absence of any connected devices.
6. Short press the power button twice to switch between real-time charging power display mode and remaining power display mode.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Power bank can be recharged for an extended 1-2 hours after the first three full charges, which allowing the power bank to achieve optimal performance.
- Power bank can be fully recharged and discharged for the first three times to achieve optimal performance.
- Do not store the power bank in excessive heat or in a humid environment, such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the power bank may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the power bank should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire or explosion.
- If the power bank is not in use for a long period of time, ensure it is recharged regularly once every three months, and it is recommended to store more than 50% of the power.
- When the power bank is recharged, some heat may be generated which is normal. No need to worry.
- Keep the power bank out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it. Furthermore, do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the power bank should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks or drops may cause damage to the power bank.
- Utilize only original or certified cables for connecting.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years.)
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
   a- Withdrawal from the contract,
   b- Requesting a price reduction,
   c- Requesting free repair,
   d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
   - The product breaks down again within the warranty period,
   - The maximum repair period is exceeded,
   - It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible;
   the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days. This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period. If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed. If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön büroidan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, İstanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

For more information, please visit:

www.oraimo.com **@oraimo accessories**


oraimo
smart accessories

HOŞ GELDİN KILAVUZU

PowerNova Q21 | OPB-7200Q |

* Güvenlik nedeniyle, powerbank nakliye sırasında düşük kapasitede tutulmaktadır. Lütfen kullanmadan önce pili tamamen şarj edin!

KULLANIM TALİMATLARI



1. Pil yüzdesini dijital ekranda kontrol etmek için güç düğmesine basın.
2. Cihazınızı 2 USB-A çıkış bağlantı noktası ve 1 Type-C çıkış bağlantı noktası üzerinden şarj edin.
3. Powerbank'inizi Giriş 1 (Type-C) bağlantı noktası üzerinden şarj edin. Paket içeriğinde bir adet Type-C hızlı şarj kablosu bulunmaktadır. Hızlı şarj etkinleştirmek için hızlı şarj kablosu ve uyumlu bir şarj cihazı kullanın.
4. Hızlı şarj modu etkinleştirildiğinde, dijital ekranda "⚡" simgesi görünecektir (bkz. diyagram).
5. Bağlı herhangi bir cihaz olmadığında, power bank 30sn sonra otomatik olarak kapanır.
6. Gerçek zamanlı şarj gücü görüntüleme modu ile kalan güç görüntüleme modu arasında geçiş yapmak için güç düğmesine iki kez kısa basın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Powerbank, ilk üç tam şarjdan sonra 1-2 saat daha şarj edilebilir; bu, powerbank'in optimum performansa ulaşmasını sağlar.
- En iyi performans için powerbank ilk üç kullanımda tamamen şarj edilip tamamen boşaltılabilir.
- Powerbank'ı aşırı sıcak veya nemli ortamlarda, örneğin doğrudan güneş ışığı altında veya ısıtıcıların yakınında saklamayın; bu patlamaya neden olabilir.
- Powerbank ile birlikte önerilmeyen veya satılmayan şarj cihazları veya güç kaynaklarının kullanılması, yangın veya kişisel yaralanma riskini artırabilir.
- Powerbank'in kullanımına uygun sıcaklık aralığı 0 °C ile 45 °C arasında olmalıdır.
- Sıvı sızıntısı, aşırı ısınma, yangın veya patlamayı önlemek için cihazı sökmekten, değiştirmekten, içine yabancı cisim sokmaktan ve suya veya herhangi bir sıvıya batırmaktan kaçının.
- Powerbank uzun süre kullanılmayacaksa, üç ayda bir düzenli olarak şarj edilmesi sağlanmalı ve %50'den fazla doluluk seviyesinde saklanması önerilir.
- Powerbank şarj olurken biraz ısı oluşması normaldir. Endişelenmenize gerek yok.
- Yutma veya dolaşma riskini önlemek için powerbank'i çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Ayrıca, ısı veya ateşe maruz bırakmayın.
- Powerbank'i temizlerken zararlı kimyasallar veya deterjanlar kullanılmamalıdır.
- Aşırı kullanım, şiddetli darbe veya düşüşler powerbank'e zarar verebilir.
- Bağlantı için yalnızca orijinal veya sertifikalı kablolar kullanın.

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yyyy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
   a- Sözleşmeden dönme
   b- Satış bedelinden indirim isteme,
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
   ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
   tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön büroidan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Üretici Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kabolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve toz/dan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

www.oraimo.com **@oraimo accessories**


oraimo
smart accessories

الدليل الترحيبي

PowerNova Q21 | OPB-7200Q |

* من أجل السلامة، يبقى بنك الطاقة بسعة منخفضة أثناء الشحن. يرجى شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام!

تعليمات الاستخدام



1. اضغط على زر البطاقة للتحقق من النسبة المئوية للبطارية على الشاشة الرقمية.
2. شحن جهازك عبر 2 منفذ مخرج USB-A و1 منفذ مخرج Type-C.
3. أعد شحن بنك البطاقة عاديًا عبر منفذ إدخال Type-C 1. يوجد كابل شحن سريع Type-C مضمن داخل العبوة. استخدم كابل شحن سريع والشاحن المتوافق لتفعيل الشحن السريع.
4. عند تنشيط وضع الشحن السريع، سيظهر الرمز "⚡" على الشاشة الرقمية (أنظر الرسم البياني).
5. سيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا بعد 30 ثانية في حالة عدم وجود أي أجهزة متصلة.
6. اضغط لفترة قصيرة على البطاقة مرتين للتبديل بين وضع عرض طاقة الشحن في الوقت الفعلي ووضع عرض البطاقة المتبقية.

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم A 16/F، مجمع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان، إن. تي. هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم A 16/F، مجمع B، المركز الصناعي العالمي، 19-25 شارع شان ماي، حي فوتان، إن. تي. هونغ كونغ
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف لإعادة التعبئة والتغليف.
- يجب الصدمات والاهتزاز والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو الإصلاح من قبل المستهلك. تواصل مع أو الإصلاح اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi-Fi) عند عدم استخدامها.
قم بخفض سطوع الشاشة وحدد مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية.

إعادة التدوير

يتوافق هذا المنتج مع لائحة AEEE.

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتجنب الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة جهاز مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتحصيل أو الاتصال بمالع المتجزة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

شروط الضمان

11 تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 (عامين. (لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 (عوامًا)
12 المنتج بما في ذلك جميع أجزائه، مشمول بالضمان.
13 إذا تبين أن المنتج معيب، يجوز للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
- أ- الانسحاب من العقد،
- ب- طلب تخفيض السعر،
- ج- طلب إصلاح مجاني،
- د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل غير معيب.

14 إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إعادته سليمًا، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة أو غير ذلك. يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المصنّعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المصنّعة والمستورد المسؤولية بالتضامن والتكافل.

15 إذا استخدم المستهلك الحق في الإصلاح المجاني، و:
- وتعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
- تم تجاوز الحد الأقصى لمدة الإصلاح،
- قرر مركز خدمة معتمد، أو بائع أو شركة مصنّعة أو مستورد، أو أصلاح غير ممكن؛

يجوز للمستهلك، إن طلب ذلك، استبدال المنتج المعطوب بمنتج مماثل مناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل غير معيب، إن أمكن. لا يجوز للبائع رفض هذا الطلب. في حال عدم تلبية الطلب، يكون البائع والشركة المصنّعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.

16 يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل.
تبدأ هذه الفترة من تاريخ الإبلاغ عن العطل إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع خلال فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد، إذا كان خارج فترة الضمان.
إذا تعطل المنتج مجددًا خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المصنّعة أو المستورد توريد المستهلك منتج آخر ذي مميزات مماثلة فيستخدمه ريثما يتم الإصلاح.
إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان، فستتم إضافة الوقت الذي يقضيه في الإصلاح إلى فترة الضمان.

17 الأعطال الناتجة عن الاستخدام المخالف للتعليمات الواردة في دليل المستخدم تقع خارج نطاق الضمان.
18 في الخلافات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان، يجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم للمستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامته أو المكان الذي جرت فيه المعاملة المستهلك.
19 إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان هذه، فيجوز للمستهلك التقدم بطلب إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şube
العنوان: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
العنوان: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön büroidan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: https://ounoservice.com/
للحصول على مراكز الخدمة المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ounoservice.com/ حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

اسم الشركة: Dora Communication and Trade Inc.
العنوان: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
الهاتف: (0 216) 469 40 60
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تعليمات السلامة الهامة

- يمكن إعادة شحن بنك البطاقة لمدة 1-2 ساعات ممتدة بعد أول ثلاث عمليات شحن كاملة، ما يسمح لبنك البطاقة بتحقيق الأداء الأمثل.
- يمكن إعادة شحن وتفريغ بنك البطاقة بالكامل لأول ثلاث مرات لتحقيق الأداء الأمثل.
- لا تخزن بنك البطاقة في مكان معرض للحرارة أو في بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريبًا من أجهزة التدفئة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها أو المباعة معه قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يراوح نطاق درجة الحرارة المسموح به لاستخدام بنك البطاقة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل بنك البطاقة أو إدخال أي أجراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل آخر لمنع تسرب السائل، أيه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام بنك البطاقة لفترة طويلة من الزمن، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور، ولأفضل نخزين أكثر من 50% من البطاقة به.
- قد يحدث بعض الحرارة أثناء شحن بنك البطاقة، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داعٍ للقلق.
- احتفظ ببنك البطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابك أسلاكه. علاوة على ذلك، لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا تحاول تنظيف بنك البطاقة باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات ضارة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو الصدمات أو السقوط الشديد إلى تلف بنك البطاقة.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (يوم/شهر/سنة)	
اسم المتجر:	
فترة الضمان:	

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.oraimo.com **@oraimo accessories**