

PURGE AUTOMATIQUE



Réf. : 499318

Purgeur automatique sans réglage

KIT PURGE CAPACITIF COMPLET

POUR RÉSERVOIRS HORIZONTALS



Kit purge capacitif complet précâblé entièrement automatique (sans réglage).


Grâce à une patte de fixation, il se monte en déporté sur les réservoirs horizontaux.

Capacitif/détection de niveau, il s'adapte au volume de condensats à éliminer, sans perte d'air lors de la vidange. Installation simple et rapide.

Le module de purge est équipé d'un voyant d'alarme signalant tout problème éventuel. Le bouton test permet de contrôler son bon fonctionnement.



- **Alarme visuelle (LED)**
- **Sans réglage**
- **Sans perte d'air inutile**



- Purge livrée sous forme de kit précâblé complet
- Installation extrêmement simple et rapide
- Entièrement automatique et sans réglage
- S'adapte à tout type de réservoir horizontal
- Zéro perte d'air lors de la vidange
- Valve externe pour une maintenance rapide et facile

Equipement standard :

- Double connexion d'entrée : horizontale et verticale
- Boîtier robuste en aluminium résistant à la corrosion
- Bouton TEST pour contrôler le bon fonctionnement
- Alarme visuelle (LED)
- Câble d'alimentation (3 X 1,5 mm², long. 2 m)
- Crépine intégrée nettoyable
- Patte de fixation avec visserie
- Robinets d'isolement
- Raccords de connexions cuve/purgeur
- Tuyau évacuation condensats (Ø 10 x 16 mm long. 3,5 m)

Zoom sur...

Le bouton TEST



Appuyez sur la touche TEST pour vider l'unité de tout condensat résiduel et pour dépressuriser le purgeur.

Allumer l'alimentation électrique. Appuyez et maintenez la touche TEST pour contrôler l'ouverture de la vanne du purgeur.

Branchement du kit sur une cuve horizontale



Modèle	Réf.	Pression de service bar	Débit max compresseurs m ³ /h	Entrée sortie gaz	Sortie mm	Alimentation volts	Dimensions L x p x h mm	Poids kg
Kit purge pour réservoir horizontal	499318	16	600	2 x 1/2" BSP	10	230	123 x 92 x 74	0,5/2,7