

Gasolkamin Fan-tastic

Art.nr 425179



Batteritändning gasol. Du behöver 1 st AAA-batteri som placeras i batterifacket under tändknappen. Gaselementet har tre olika lägen som du ställer med reglaget till höger.



Elektrisk Fläkt. Fläkten och det elektriska värmeelementet är termostatstyrt och slår av/på beroende på omgivande temperatur. Elektrisk värme och fläkt kan användas samtidigt som gaselementet är påslaget.



Elektriskt värmeläge 1



Elektriskt värmeläge 2