




[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se) -  
jaktbutiken som gör natt till dag

## INSKJUTNING INFIRAY TL35

Det vi kallar piltangenter är de två tangenter som på siktet har ett förstoringsglas och en kamera som symbol, M knappen har ett M och är upphöjd.

1 Håll inne encoderknappen längst upp i mitten på siktet i ett par sekunder, en meny kommer upp på vänster sida av skärmen



2 Vrid på encoder knappen tills visas

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

3 Tryck snabbt på encoder knappen för att komma in i menyn

4 Nu står det tre avstånd, 100, 200 samt 300 (inställt från fabrik).

Vrid på encoder knappen för att välja något av dessa inskjutnings alternativ.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

5 När du står på t ex 100, tryck snabbt på encoder knappen för att gå in i den menyn.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

6 Nu är riktmedlet markerat, vill du ändra avståndet från 100 till 50 vrider du på encoder knappen tills 100 är markerat, 1 i 100 är nu markerat och när du vrider på encoder knappen så ändras detta värde mellan 0-9, välj 0.

Hoppa till nästa siffra i 100 (0) genom att trycke snabbt på encoder knappen, när 0 är markerad, vrid på encoder knappen tills där står 5

Nu ska det stå 050.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

7 Håll nu nere encoder knappen tills riktmedlet åter är markerat (ca 1-2 sekunder).

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

8 Tryck nu snabbt på encoder knappen och du kommer in i "zeroing 050 meters"

Nu står där även följande och där X är markerat med en pil samt är i blå text.

X=0.00 cm

Y=0.00 cm

Tänk på att det antal mm riktmedlet rör sig beror på vilken förstoring du har på siktet.

Ju större förstoring desto mindre rör sig riktmedlet vid varje "klick"

www.skanejakt.se

9 Sätt riktmedlet mitt i tavlan där du siktade. Ändra nu koordinaterna i X (horisontellt) och Y (vertikalt), (genom att vrida på encoder knappen), med det antal punkter så du ändrar riktmedlets position till där du vill skottet ska träffa.

Notera att en vit prick är kvar i displayen och den ska du hålla där du siktade och flytta själva riktmedlet till där skottet tog

www.skanejakt.se

10 När du är klar HÅLLER DU INNE encoder knappen så att koordinaterna sparas och du kommer ut från "Zeroing" menyn.

www.skanejakt.se

11 Skjut ett nytt skott, tar det inte där det ska upprepa punkt 1-10 tills du träffar där du ska.

www.skanejakt.se

Det finns två varianter av TL35 för hur du sparar inskjutningar när du stänger av siktet

1. NÄR DU STÄNGER AV SIKTET HÅLLER DU NERE ON/OFF KNAPPEN (ORANGE) TILLS DET STÅR STBY/POWER OFF.

VRID PÅ ENCODERKNAPPEN TILLS POWER OFF ÄR MARKERAT (ETT KNÄPP) OCH TRYCK SNABBT PÅ ENCODERKNAPPEN, **INTE DEN ORANGA ON/OFF KNAPPEN**, FÖR ATT SPARA DE INSTÄLLNINGAR DU HAR GJORT.

**GÖR DU INTE DETTA SPARAS INTE INSKJUTNINGEN MM.**


2. NÄR DU STÄNGER AV SIKTET HÅLLER DU NERE ON/OFF KNAPPEN (ORANGE) TILLS DET ATT DET STÅR "SAVING", NU SPARAS INSTÄLLNINGARNA

NOTERA ATT HAR MAN OLIKA FÖRSTORINGAR SÅ HAR INSKJUTNINGSKOORDINATERNA OLIKA VÄRDEN VID OLIKA FÖRSTORINGAR. DETTA HAR ATT GÖRA MED ATT MAN KAN FINJUSERA PÅ STÖRRE FÖRSTORING

www.skanejakt.se

INSKJUTNING MED "FREEZE"

1 Håll inne encoderknappen längst upp i mitten på siktet i ett par sekunder, en meny kommer upp på vänster sida av skärmen



2 Vrid på encoder knappen tills visas

www.skanejakt.se

3 Tryck snabbt på encoder knappen för att komma in i menyn

4 Nu står det tre avstånd, 100, 200 samt 300 (inställt från fabrik).  
Vrid på encoder knappen för att välja något av dessa inskjutnings alternativ.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

5 När du står på t ex 100, tryck snabbt på encoder knappen för att gå in i den menyn.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

6 Nu är riktmedlet markerat, vill du ändra avståndet från 100 till 50 vrider du på encoder knappen tills 100 är markerat, 1 i 100 är nu markerat och när du vrider på encoder knappen så ändras detta värde mellan 0-9, välj 0.

Hoppa till nästa siffra i 100 (0) genom att trycke snabbt på encoder knappen, när 0 är markerad, vrid på encoder knappen tills där står 5  
Nu ska det stå 050.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

7 Håll nu nere encoder knappen tills riktmedlet åter är markerat (ca 1-2 sekunder).

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

8 Rikta in riktmedlet mitt i tavlan där du siktade och tryck samtidigt på "P" och "kamera" knapparna (ca 1-2 sekunder).

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

9 Bilden "fryser" nu och du behöver inte hålla kvar siktet i tavlan.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

10 Sätt riktmedlet mitt i tavlan där du siktade. Ändra nu koordinaterna i X (horisontellt) och Y (vertikalt), (genom att vrida på encoder knappen), med det antal punkter så du ändrar riktmedlets position till där du vill skottet ska träffa.

Notera att en vit prick är kvar i displayen och den ska du hålla där du siktade och flytta själva riktmedlet till där skottet tog

Tänk på att det antal mm riktmedlet rör sig beror på vilken förstoring du har på siktet.  
Ju större förstoring desto mindre rör sig riktmedlet vid varje "klick"

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

11 När du är klar HÅLLER DU INNE encoder knappen så att koordinaterna sparas och du kommer ut från "Zeroing" menyn.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

12 Skjut ett nytt skott, tar det inte där det ska upprepa punkt 1-12 tills du träffar där du ska.

[www.skanejakt.se](http://www.skanejakt.se)

1. NÄR DU STÄNGER AV SIKTET HÅLLER DU NERE ON/OFF KNAPPEN (ORANGE) TILLS DET STÅR STBY/POWER OFF.

VRID PÅ ENCODERKNAPPEN TILLS POWER OFF ÄR MARKERAT (ETT KNÄPP) OCH TRYCK SNABBT PÅ ENCODERKNAPPEN, **INTE DEN ORANGA ON/OFF KNAPPEN**, FÖR ATT SPARA DE INSTÄLLNINGAR DU HAR GJORT.  
**GÖR DU INTE DETTA SPARAS INTE INSKJUTNINGEN MM**

2. NÄR DU STÄNGER AV SIKTET HÅLLER DU NERE ON/OFF KNAPPEN (ORANGE) TILLS DET ATT DET STÅR ”SAVING”, NU SPARAS INSTÄLLNINGARNA

NOTERA ATT HAR MAN OLIKA FÖRSTORINGAR SÅ HAR INSKJUTNINGSKOORDINATERNA OLIKA VÄRDEN VID OLIKA FÖRSTORINGAR. DETTA HAR ATT GÖRA MED ATT MAN KAN FINJUSERA PÅ STÖRRE FÖRSTORING

Denna instruktion tillhör Skånejakt och är copyright skyddad.