

BODYGUARD®



MANUAL

Bodyguard Nödradio med vev, solpanel och powerbank

VIKTIGA VARNINGAR

- ⚠ **Titta inte rakt in i LED-ficklampan** – det starka ljuset kan skada ögonen. Rikta aldrig lampan mot andras ögon.
- ⚠ **Skydda från vatten och fukt** – radion är inte vattentät. Använd och förvara den torrt.
- ⚠ **Använd endast inom –10 °C till +60 °C** – temperaturer utanför intervallet kan skada batteriet och elektroniken.
- ⚠ **Öppna inte höljet** – det inbyggda batteriet får inte tas ut, punkteras eller utsättas för eld.
- ⚠ **Powerbanken är avsedd för nödladdning** – 2000 mAh ger en tillfällig laddning av mobiltelefon, inte en ersättning för en vanlig laddare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Radioband	AM / FM
Batterikapacitet	2000 mAh, uppladdningsbart
Laddningsmetoder	USB, solcellspanel, handvev
Solcellspanel	0,2 W
Ficklampa	LED, 1 W
USB-portar	USB-A och USB-C
Antenn	Utdragbar teleskopantenn
Temperaturintervall	–10 °C till +60 °C
Mått	12,8 × 6 × 4,5 cm
Vikt	230 g
Färg	Röd

LADDA RADION

Radion kan laddas på tre sätt. Ladda batteriet fullt via USB innan första användningen och innan du packar ned radion i beredskapslådan.

METOD 1 – USB

Anslut en USB-kabel till radions laddningsport och en strömkälla. Snabbaste och enklaste sättet att ladda batteriet fullt.

METOD 2 – SOLPANEL

Placera radion med solcellspanelen mot direkt dagsljus. Panelen på 0,2 W laddar långsamt och fungerar bäst som underhållsladdning.

METOD 3 – HANDVEV

Fäll ut veven och veva i jämn takt. Ger ström i nödsituationer när varken el eller solljus finns – några minuters vevande räcker för kortare radiolyssning eller ljus.

POWERBANK – LADDA ANDRA ENHETER

Anslut din mobiltelefon eller annan kompatibel enhet till radions USB-port med enhetens egen kabel för tillfällig nödladdning.

LYSSNA PÅ RADIO

- 1 Dra ut teleskopantennen helt för bästa mottagning.
- 2 Slå på radion och välj band – AM eller FM.
- 3 Ställ in önskad frekvens med kanalratten. Den analoga frekvensskalan visar var du är på bandet.
- 4 Justera volymen med volymreglaget. Stäng av radion efter användning för att spara batteri.

FÖRVARING

- 1 Ladda batteriet fullt via USB innan radion ställs undan.
- 2 Skjut in teleskopantennen och fäll in veven.
- 3 Förvara torrt i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus och fukt.
- 4 Ladda upp batteriet med några månaders mellanrum – uppladdningsbara batterier laddas ur långsamt även när de inte används.

TIPS & RÅD

Dålig mottagning

Dra ut antennen helt, vrid radion i olika riktningar och flytta dig gärna nära ett fönster eller utomhus. Betongväggar och källare försämrar mottagningen kraftigt.

Solladdning tar tid

Solcellspanelen på 0,2 W är avsedd som komplement, inte som huvudsaklig laddningsmetod. Räkna med att full laddning via enbart solpanel tar flera dagar – ladda via USB när det är möjligt.

Veva smart i nödläge

Veva i jämn, lugn takt hellre än snabbt och ryckigt. Veva en stund innan du behöver radion så finns det ström när det verkligen gäller.

Kyla påverkar batteriet

Batterikapaciteten sjunker tillfälligt i kyla. Förvara radion inomhus och bär den nära kroppen vid vinterbruk så håller laddningen längre.

Beredskapsrutin

Kontrollera radion ett par gånger per år: ladda batteriet, testa radiomottagning, ficklampa och vev. Då vet du att den fungerar den dag den behövs.