

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БИНКИ

Выкройка шапки малого объема. Верхняя часть шапки округлой формы с декоративными ушками. У шапки широкий отворот и ушки с завязками. Шапка на подкладке.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по шапке, см	Прибавка по шапке в меньшем размере, см
0	2

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива шапки підійдуть трикотажні полотна, які мають наступними властивостями:

- м'які, гігроскопічні, розтяжні, середньої щільності;
- по волокнистому складу матеріал може бути з вмістом натуральних (хлопок), штучних (віскоза), змішаних волокон (хлопок + поліестер, хлопок + еластан і пр.);
- рекомендуються наступні види матеріалів: трикотажні полотна (кашкорсе, рибана, футер 2-нитка);
- для підкладки шапки підійдуть трикотажні полотна (кулірка, інтерлок).

Шапка на фото виконана з трикотажного полотна кашкорсе. Матеріал м'який, добре розтяжний. Склад: 95% хлопок, 5% спандекс. Щільність 420 г/м².

Підкладка виконана з трикотажного полотна кулірної гладі. Матеріал м'який, добре розтяжний.

Склад: 97% хлопок, 3% еластан. Щільність 300 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 100 см, метры:

Размер	Длина
40-42	0,3
44-46	0,3
48-50	0,35

2. Подкладочный материал при ширине 100 см, для всех размеров, метры:

Размер	Длина
40-42	0,2
44-46	0,2
48-50	0,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).




На деталях лобной и затылочной частей с изнаночной стороны совместить раствор вытачек, сколоть булавками, стачать на оверлоке узкой трехниточной стачивающе-обметочной строчкой. Строчку прокладывать с любой стороны.

Внимание! Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.



Оставить длинные концы нитей, завязать в узелок, спрятать при помощи иглы с большим ушком в толщине припуска.



Шов приутюжить.