材质：120克铜版过爽油。印刷要求：四色加一专色。
尺寸：90*165mm(成品) 。装订方式：骑马钉装。

OPF-502A,EN/AR/FR manual

Internal Use (内部使用)

封面

oraimo

WELCOME GUIDE

PowerTurbo | OPF-502A

Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. To ensure the service life of the built-in battery, please charge the fans when the fan speed slows down or the indicator red light flashes, which indicates that the battery is low. Otherwise, the lithium battery voltage goes low, and its built-in low-voltage protection may force the product to shut down to protect the battery, and the fan will not rotate when the Power button is pressed.
2. When the fan automatically shuts down due to low battery power, please do not start it repeatedly to avoid damage to the battery.
3. This product is not waterproof, please keep it dry. Do not put the fan in water or get it wet. Cut off the power when cleaning the grille and the blades.
4. The built-in lithium battery has automatic discharge characteristics. It is recommended to recharge the product before using it for the first time or when it is not used for a long time. The battery should be properly stored, and it should be recharged every three months. When recharging, keep it away from inflammable and explosive items and chemicals.
5. The recommended storage and charging temperature is 0-45°C, and cannot be exposed to the sun. It is strictly prohibited to be used in places where gasoline, alcohol, acid and alkali oils, and flammable and explosive materials are stored, and where sparks, open flames, and hot and explosion accidents.
6. This product is not a toy product under adult guidance.
7. It is forbidden to insert fingers or foreign objects into the grille during operation; do not hang clothes on the grille, and it is prohibited to use it in places where there are windows and other foreign objects that may be inhaled.
8. This product contains a battery; it is prohibited to disassemble, impact, squeeze the battery, or throw the battery into a fire. If the battery is severely bulging, do not continue to use it, and do not place the battery in a high-temperature environment. When the battery life is over, please store it in a suitable place to avoid polluting the environment or discard it in accordance with local laws and regulations.
9. Please strictly follow the instructions and precautions. The company shall not be liable for injuries or any adverse consequences caused by misuse of the product.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Size: 300*300*95mm (fully Stretched), 300*300*190mm (When Folded)
Net Weight: 2.95kg
Material: ABS+Aluminum Alloy
Charging Voltage: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Power: 22W Max
Battery Capacity: 4000mAh
Working Time: 3-20 Hours
*Inamo Lab test results

PACKAGE CONTENTS



Smart Folding Fan x 1


Type-C Cable x 1



Remote Control x 1


Welcome Guide x 1

PRODUCT OVERVIEW



CONTROLS



Power Button		Bottom Light	
Shake Head		Timer (Press and hold for 3 seconds to switch between °C and °F)	
Wind Speed		Turbo Speed	

CHARGE YOUR FAN

1.This fan features fast charging capability and is compatible with 9V/1A/12V charging.
2.The product features a TYPE-C charging port, enabling you to charge it directly using a phone charger or any adapter with a USB output.



3.When the product's battery is critically low, the fan will automatically shut down to prevent over-discharge and protect the battery. During charging, the indicator red light remains on. Once the fan is fully charged, it will automatically turn off automatically. Turn off to ensure the fan continues running at a low speed. Additionally, when a standard DC 5V blow charging adapter is detected, the fan will automatically reduce its speed level 4, disable oscillation and lighting, and ensure the product operates safely and efficiently under these conditions.

4.When the product's battery is critically low and unable to support high-speed operation multiple times while charging with an adapter, it is recommended to use a fast-charging adapter. Power off the fan and charge it for 10-15 minutes before use, which will help extend the battery's lifespan.

5.Charging Indicator Instructions:
Fast Charging Mode (DC 9V or DC 12V): The green light flashes during charging and stays solid when fully charged.
Slow Charging Mode (DC 5V): The white light flashes during charging, and all the green light will remain solid when fully charged.
Low Battery Warning: The red light flashes when the battery is low, indicating that the device will soon shut down due to insufficient power.

USING INSTUCTIONS

Before first use, please ensure the product is fully charged.

1. The fan is folded when delivered to you.


2. Unfold the fan in the direction of the arrows.

3. When unfolded, the fan telescopic rod and base are at 90°. You can adjust the wind direction by rotating the fan head 180° back and forth.


4. Adjust height up and down via telescopic rod.


5. Power off and retract the telescopic rod downward.


6. Push the lock outward to unlock the telescopic rod.


7. Fold the fan in the direction of the arrows.


8. Protection Switch: Move the button to the right (OFF) and the machine is in a power-off state and cannot be turned on or charged at this time. Note: The fan is in a power-off state when it has not first received. Please turn on the protection switch to begin using.

PRODUCT FEATURES

1. This product has a table and stand 2-in-1 fan, with a shake head and a length-adjustable telescopic rod. Its shake-head angle is 45° on the left and right. Besides, the head can be rotated 180° back and forth.
2. The product has a built-in 7.4V lithium battery with a rated capacity of 4000mAh, providing up to 20 hours of runtime on the lowest setting. High-efficiency, low-energy consumption, low noise, and long service life.
3. There are 4 adjustable wind speeds. You can choose the appropriate wind speed according to your needs. After the battery is fully charged, it can be used continuously for up to 3 hours.
4. The product comes with a built-in timer to allow control of up to 8 hours of continuous running.
5. The product has electronic night light, which can be used as emergency lighting after a power outage. The lighting time is up to 20 hours.
6. The product has an infrared remote control function.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning and Maintenance Instructions
Caution:
Before disassembling, please turn off the fan and disconnect the main power switch to avoid accidental activation and potential injury.
Please follow the six-step process to disassemble, clean, and reassemble the unit.

Front guard fixing screws
First, use a Phillips screwdriver to loosen the front guard fixing screws inside the rear guard (please keep the screws in a safe place to avoid loss)

Lock/Unlock
After loosening the screws, rotate the "Lock" on the top of the front guard counterclockwise to the "Unlock" position to remove the front guard.

Once the front guard is removed, rotate the fan blade cover clockwise to loosen and remove the fan blade.
The fan blade can be cleaned with a damp cloth. Avoid using thinners, toluene, acidic cleaners, benzene, alcohol, or chemical wipes to prevent discoloration or deformation.
The motor can be cleaned with a soft brush or vacuum cleaner to remove dust. Do not wash the rear guard with water to avoid causing motor damage.



After cleaning, align the two protrusions inside the fan blade with the two round holes in the air intake channel to ensure they fit perfectly to prevent the fan blade cover from not locking securely.
Once the fan blade is in place, tighten the fan blade cover by rotating it counterclockwise to secure it.

Rotate the "open" indicator on the top of the front guard counterclockwise to the "closed" position to reinstall the front guard.


Front guard fixing screws
Tighten the front guard fixing screws to prevent the front guard from falling off.

Cleaning and Maintenance Methods
• Before cleaning and maintenance, please turn off the fan and disconnect the main power switch.
• After maintenance and cleaning, reassemble the parts in their original order.
• Store in a place with minimal temperature fluctuation and humidity.
• The machine only requires general external cleaning and maintenance. Wipe with a damp cloth.
• Do not use water to rinse.
• Be cautious when using thinners, toluene, acidic cleaners, benzene, alcohol, or chemical wipes to avoid discoloration or deterioration.

WARRANTY CERTIFICATE

Name：	
Address：	
Tel. No.：	
Date of purchase：	
Store name：	
Warranty period：	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product.
2) The product is guaranteed to be free from defects in materials.
3) The product, including all its parts, is covered under warranty.
4) If the product is found to be defective, the consumer may exercise the right to choose a refund, a free repair, or a free of charge replacement (in accordance with the Consumer Protection Law of the People's Republic of China).
5) Requesting a price reduction;
6) Requesting a refund;
7) Requesting replacement with a non-defective equipment.
8) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair the product free of charge within a "reasonable" period. A demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
9) If the consumer uses the right of free repair and:
• The product cannot be repaired within a reasonable period;
• The maximum repair period is exceeded;
• It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer that the product cannot be repaired;
the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equipment. If the consumer chooses a refund, the seller is liable for the fee (if any) paid by the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.

WARRANTY EXCLUSIONS

a) The repair period shall not exceed 20 business days.
The period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the service station or seller within the warranty period.
b) If the product is repaired by an unauthorized service station, the manufacturer or importer must provide the consumer with another repair station that is willing to perform the repair completely and free of charge. If this is not done, the repair is considered complete and no repair shall be added to the warranty period.
c) Replacement parts, components, and accessories in the user manual are outside the scope of the warranty.
d) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer is entitled to choose a mediation or arbitration institution in the State or City of the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
e) If the warranty certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Inamo Lab Co., Ltd.
Address: Tayazoul Demokratiyo Caddesi No:137, 34959 Tuzla
Sodeca kenge gümrükleme hizmet vermektedir.
Ziya Sevinç Genel Müdürlüğü
Atilla Bhan Cd. No:25, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sodeca de bünyesinde hizmet vermektedir.
Website: https://runnovence.com/
For more product information, please visit https://runnovence.com/, as required by the distributor.

Importer Company

Company Name: Dara Communication and Trade Inc
Address: Koçubatbatoeliy Mkr. Atilla Bhan Cd. No:22 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 00
Fax: (0216) 469 40 01
Company Stamp:

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Taille : 300*300*95D mm (entièrement déployé), 300*300*190 mm (plié)
Poids net : 2,95 kg
Matériau : ABS+alliage d'aluminium
Tension de charge : 5 V⎓3 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A
Puissance nominale : 22 W
Capacité de la batterie : 4 000 mAh/44,4 Wh
Durée de fonctionnement : 3 à 22 heures
*Résultats du test de laboratoire oraimo

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Ventilateur pliable intelligent x 1


Câble Type-C x 1



Télécommande x 1


Guide de bienvenue x 1

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



COMMANDES



Bouton d'alimentation		Feu du fond	
Secouer la tête		Minuterie (Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre °C et °F)	
Vitesse du vent		Vitesse de turbo	

CHARGEZ VOTRE VENTILATEUR

1. Ce ventilateur est doté d'une capacité de charge rapide et est compatible avec la charge 9 V/1 A/12 V.
2. Le produit dispose d'un port de charge TYPE-C, vous permettant de le charger directement à l'aide d'un chargeur de téléphone ou de n'importe quel adaptateur avec une sortie USB.




3. Lorsque la batterie du produit est extrêmement faible, le ventilateur s'arrête automatiquement pour éviter une décharge excessive et protéger la batterie. Pendant le fonctionnement à haute vitesse, si le niveau de la batterie ne peut pas prendre en charge plusieurs fois de suite, le mode d'oscillation s'éteindra automatiquement pour permettre au ventilateur de continuer à fonctionner à faible vitesse. De plus, lorsqu'un adaptateur CC 5 V standard (charge lente) est détecté, le ventilateur réduira automatiquement son niveau de vitesse à 4, désactivera l'oscillation et l'éclairage, et garantira que le produit continue de fonctionner à une vitesse inférieure sans s'arrêter.
4. Lorsque la batterie du produit est très faible et ne peut pas supporter plusieurs opérations à haute vitesse tout en étant chargée avec un adaptateur, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de charge rapide. Éteignez le ventilateur et chargez-le pendant 10 à 15 minutes avant utilisation, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie de la batterie.
5. Instructions relatives à l'indicateur de charge :
Mode de charge rapide (CC 9 V ou CC 12 V) : le voyant vert clignote pendant la charge et reste allumé une fois la charge terminée.
Mode de charge lente (CC 5 V) : le voyant blanc clignote pendant la charge et le voyant vert reste fixe une fois la charge terminée.
Avertissement de batterie faible : le voyant rouge clignote lorsque la batterie est faible, indiquant que l'appareil va bientôt s'éteindre en raison d'une alimentation insuffisante.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, veuillez à ce que le produit soit complètement chargé.

1. Le ventilateur est plié lors de la livraison.


2. Déployez le ventilateur dans le sens des flèches.


3. Lorsque le ventilateur est déplié, sa tige télescopique est à 90° par rapport à la base. Vous pouvez régler la direction du vent en tournant la tête du ventilateur de 180° d'avant en arrière.


4. Réglez la hauteur de haut en bas via la tige télescopique.


5. Éteignez et rétractez la tige télescopique vers le bas.


6. Poussez le verrou vers l'extérieur pour déverrouiller la tige télescopique.


7. Pliez le ventilateur dans le sens des flèches.


8. Interrupteur de protection : Déplacez le bouton vers la droite (Désactivé) et l'appareil est éteint et ne peut pas être allumée ou rechargée à ce moment.
Remarque : Le ventilateur est hors tension lors de la première réception. Veuillez activer l'interrupteur de protection pour commencer à l'utiliser.

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

1. Ce produit est un ventilateur 2-en-1, à la fois de table et sur pied, avec fonction oscillante et tige télescopique réglable en longueur. Son angle d'oscillation est de 45° à gauche et à droite. De plus, la tête peut pivoter de 180° d'avant en arrière.
2. Le produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée de 7,4 V avec une capacité nominale allant jusqu'à 4 000 mAh/44,4 Wh et une longue durée de vie. Il utilise des moteurs de haute qualité, offrant une efficacité élevée, une faible consommation d'énergie, un faible niveau de bruit et une longue durée de vie.
3. Il y a 4 niveaux de vent réglables. Vous pouvez choisir la vitesse du vent appropriée en fonction de vos besoins. Une fois entièrement complètement chargée, le produit peut fonctionner jusqu'à 3 à 20 heures au réglage le plus bas.
4. Ce produit est livré avec une minuterie intégrée permettant de le faire fonctionner jusqu'à 8 heures de refroidissement continu.
5. Le produit est doté d'une lumière intérieure qui peut être utilisée comme éclairage de secours en cas de panne de courant. La durée d'éclairage peut atteindre 20 heures.
6. Le produit est doté d'une fonction de télécommande infrarouge.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Instructions de nettoyage et d'entretien
Attention :
Avant le démontage, veuillez éteindre le ventilateur et débrancher l'interrupteur d'alimentation principal pour éviter tout risque accidentelle et toute blessure potentielle.
Veuillez suivre le processus en six étapes pour démonter, nettoyer et remonter l'unité.


Vis de fixation de la protection avant
Tout d'abord, utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les vis de fixation de la protection avant à l'intérieur de la protection arrière (veuillez conserver les vis dans un endroit sûr pour éviter toute perte).

Verrouillage/Déverrouillage
Après avoir desserré les vis, faites tourner le « Verrouillage » situé sur le dessus de la protection avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « Déverrouillage » pour retirer la protection avant.

Une fois la protection avant retirée, tournez l'extérieur de la pale du ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer et retirer la pale du ventilateur.
Le couvercle de la pale du ventilateur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser des diluants, du toluène, des nettoyants acides, des benzènes, de l'alcool ou des lingettes chimiques afin d'éviter toute décoloration ou détérioration.
Le moteur peut être nettoyé à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur afin d'éliminer la poussière. Ne lavez pas la grille arrière à l'eau pour éviter d'endommager le moteur.



Après le nettoyage, alignez les deux protubérances à l'intérieur de la pale du ventilateur avec les deux trous ronds dans le canal d'admission d'air afin de garantir un ajustement parfait et d'éviter que le couvercle de la pale du ventilateur ne se verrouille pas correctement.
Une fois la pale du ventilateur en place, serrez le couvercle de la pale du ventilateur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer.


Tournez l'indicateur « Ouverture » situé sur le dessus de la protection avant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « Fermé » pour réinstaller la protection avant.

Vis de fixation de la protection avant
Serrez les vis de fixation de la protection avant pour éviter qu'elle ne tombe.

Méthodes de nettoyage et d'entretien :
• Avant le nettoyage et l'entretien, veuillez éteindre le ventilateur et débrancher l'interrupteur d'alimentation principal.
• Après l'entretien et le nettoyage, les pièces doivent être remontées dans leur ordre d'origine.
• Conservez dans un endroit où les fluctuations de température sont minimes et manipulez avec précaution.
• Le produit ne nécessite qu'un nettoyage et un entretien extérieur généraux (nettoyage avec un chiffon humide).
• Ne pas utiliser d'eau pour le rincer.
• Soyez prudent lorsque vous utilisez des diluants, du toluène, des nettoyants acides, du benzène, de l'alcool ou des lingettes chimiques afin d'éviter toute décoloration ou détérioration.

SERVICE CLIENTÈLE

GARANTIE DE 365 JOURS
Pour l'Europe : Service client : Téléphone : 0805 080 365, Courriel : eu.support@oraimo.com
Pour l'Afrique du Nord : Service client : Téléphone : 0805 080 365, Courriel : ma.support@oraimo.com
Pour l'Afrique du Sud : Service client : Téléphone : 0800 980 365, Courriel : za.support@oraimo.com
Pour l'Afrique de l'Ouest : Service client : Téléphone : 0805 080 365, Courriel : ng.support@oraimo.com
Pour l'Asie : Service client : Téléphone : 0805 080 365, Courriel : sg.support@oraimo.com
Pour le Moyen-Orient : Service client : Téléphone : 0805 080 365, Courriel : ae.support@oraimo.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de téléphone :	
Date d'achat :	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIEA

1) La période de garantie débute à la date de livraison du produit.
2) Le produit est garanti exempt de défauts de matériaux.
3) Le produit, y compris toutes ses pièces, est couvert par la garantie.
4) Si le produit s'avère défectueux, le consommateur peut exercer le droit de choisir un remboursement, une réparation gratuite ou un remplacement gratuit (conformément à la loi sur la protection des consommateurs de la République populaire de Chine).
5) Demander une réduction de prix ;
6) Demander un remboursement ;
7) Demander le remplacement par un équipement non défectueux.
8) Si le consommateur choisit le droit de réparation gratuite, le vendeur est tenu de réparer le produit gratuitement dans un délai « raisonnable ». Exiger des frais sous quelque nom que ce soit, tels que des frais de main-d'œuvre, le coût des pièces remplacées ou autres. Le consommateur peut également exercer ce droit auprès du fabricant ou de l'importateur. Le vendeur, le fabricant et l'importateur sont solidairement responsables.
9) Si le consommateur utilise le droit de réparation gratuite et que :
• Le produit ne peut pas être réparé dans un délai raisonnable ;
• La période de réparation maximale est dépassée ;
• Il est déterminé par un point de service après-vente agréé, un vendeur, un fabricant ou un importateur que le produit ne peut pas être réparé ;
le consommateur peut demander un remboursement, une réduction de prix proportionnelle au défaut, ou un remplacement par un équipement non défectueux. Si le consommateur choisit un remboursement, le vendeur est responsable des frais (le cas échéant) payés par le vendeur, le fabricant et l'importateur, qui sont solidairement responsables.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

a) La période de réparation ne doit pas dépasser 20 jours ouvrables.
La période commence à la date à laquelle le défaut est signalé au point de service après-vente ou au vendeur agréé pendant la période de garantie, ou à la date à laquelle le produit est livré au point de service après-vente ou au vendeur pendant la période de garantie.
b) Si le produit est réparé par un point de service après-vente non autorisé, le fabricant ou l'importateur doit fournir au consommateur un autre point de réparation qui soit disposé à effectuer la réparation entièrement et gratuitement. Si cela n'est pas fait, la réparation est considérée comme terminée et aucune réparation ne doit être ajoutée à la période de garantie.
c) Les pièces de rechange, composants et accessoires du manuel d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
d) En cas de litige découlant de l'exercice des droits de garantie, le consommateur a le droit de choisir un organisme de médiation ou d'arbitrage dans l'État ou la ville de résidence ou dans le lieu où la transaction a été effectuée.
e) Si le certificat de garantie n'est pas fourni par le vendeur, le consommateur peut s'adresser à la Direction générale de la protection des consommateurs et de la surveillance du marché du ministère du Commerce.

Service Technique

Inamo Lab Co., Ltd.
Adresse : Tayazoul Demokratiyo Caddesi No:137 , 34959 Tuzla
Sodeca kenge gümrükleme hizmet vermektedir.
Ziya Sevinç Genel Müdürlüğü
Atilla Bhan Cd. No:25, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sodeca de bünyesinde hizmet vermektedir.
Site Web : https://runnovence.com/
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez vous rendre sur https://runnovence.com/, à la demande du distributeur.

Société importatrice

Nom de la société : Dara Communication and Trade Inc
Adresse : Koçubatbatoeliy Mkr. Atilla Bhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul
Téléphone : (0216) 469 40 00
Fax : (0216) 469 40 01
Cachet de l'entreprise :

Recyclage

Ce produit est conforme à la réglementation AEEE

Élimination correcte du produit.
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets et promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez recycler de manière responsable. Pour retourner un produit usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

دليل الترحيب

مواصفات المنتج الأساسية

الحجم: 300*300*95D مم (مفتوح بالكامل)، 300*300*190 مم (عند الطي)
الوزن الصافي: 2.95 كجم
المادة: ABS+سبيكة ألومنيوم
جهد الشحن: 5 ڤ⎓3 أ، 9 ڤ⎓2 أ، 12 ڤ⎓1.5 أ
القدرة: 22 واط كحد أقصى
سعة البطارية: 4000 مللي أمبير في الساعة/44.4 واط ساعة
وقت التشغيل: 3-20 ساعات
*نتائج اختبار Inamo Lab

محتويات العلبة

مروحة قابلة للطي ذكية x 1

كابل Type-C x 1

جهاز التحكم عن بعد x 1

دليل الترحيب x 1

نظرة عامة على المنتج

أزرار التحكم

زر التشغيل		زر الإضاءة	
هز الرأس		المؤقت (اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتبديل بين °C و °F)	
سرعة الرياح		سرعة التوربو	

إرشادات استخدام المروحة

1. تتميز هذه المروحة بوظيفة الشحن السريع وتدعم الشحن بـ 9 ڤ/1 أ/12 ڤ.
2. يتميز المنتج بمنفذ شحن من النوع TYPE-C، مما يتيح لك الشحن مباشرة باستخدام شاحن الهاتف أو أي محول يحتوي على منفذ USB.

3. عندما تكون بطارية المنتج منخفضة للغاية، سيتم إيقاف تشغيل المروحة تلقائيًا لحماية البطارية من التفريغ الزائد. أثناء الشحن، يظل مؤشر الضوء الأحمر مضاءً. عند شحن المروحة بالكامل، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا. تأكد من إيقاف التشغيل لضمان استمرار المروحة في العمل بسرعة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، عند اكتشاف محول تيار مستمر قياسي بجهد 5 ڤ، ستقلل المروحة تلقائيًا مستوى السرعة إلى المستوى 4، وتعطل وظيفة الاهتزاز والإضاءة، وتضمن تشغيل المنتج بأمان وكفاءة في ظل هذه الظروف.
4. عندما تكون بطارية المنتج منخفضة للغاية ولا تدعم التشغيل بسرعة عالية عدة مرات أثناء الشحن باستخدام محول، يُنصح باستخدام محول شحن سريع. قم بإيقاف تشغيل المروحة وشحنها لمدة 10-15 دقيقة قبل الاستخدام، مما يساعد على إطالة عمر البطارية.
5. تعليمات مؤشر الشحن:
وضع الشحن السريع (تيار مستمر 9 ڤ أو تيار مستمر 12 ڤ): يومض الضوء الأخضر أثناء الشحن ويظل ثابتًا عند اكتمال الشحن.
وضع الشحن البطيء (تيار مستمر 5 ڤ): يومض الضوء الأبيض أثناء الشحن، ويظل الضوء الأخضر بالكامل ثابتًا عند اكتمال الشحن.
تحذير من وجود بطارية منخفضة: يومض الضوء الأحمر عند انخفاض مستوى البطارية، مما يشير إلى أن الجهاز سيتوقف قريبًا بسبب انخفاض الطاقة.

تعليمات الاستخدام

قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل.

1. تُطوى المروحة عند تسليمها إليك.

2. افتح المروحة في اتجاه الأسهم.

3. عند فتح المروحة، يكون قضيب المروحة القابل للطي والقاعدة عند زاوية 90°. يمكنك ضبط اتجاه الرياح عن طريق تدوير رأس المروحة للخلف وللأمام بزاوية 180°.

4. اضبط الارتفاع لأعلى ولأسفل عبر قضيب المروحة القابل للطي.

5. أوقف تشغيل المروحة واسحب قضيب المروحة القابل للطي لأسفل.

6. اضغط على القفل للخارج لفك قضيب المروحة القابل للطي.

7. اطوِ المروحة في اتجاه الأسهم.

8. مفتاح الحماية: عند تحريك الزر إلى اليمين (إيقاف التشغيل)، يكون الجهاز في حالة إيقاف تشغيل ولا يمكن تشغيله أو شحنه في هذا الوقت. ملاحظة: تكون المروحة في حالة إيقاف تشغيل عند عدم استلامها لأول مرة. يرجى تشغيل مفتاح الحماية لبدء الاستخدام.

مميزات المنتج

1. هذا المنتج عبارة عن مروحة 2 في 1 لسطح المكتب والحامل، ومزودة برأس اهتزاز وقضيب مروحة قابل للطي بطول قابل للتعديل. تبلغ زاوية اهتزاز الرأس لليسار واليمين 45°. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تدوير الرأس للخلف وللأمام بزاوية 180°.
2. يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة بجهد 7.4 ڤ وسعة اسمية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة/44.4 واط ساعة، مما يوفر وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة على أدنى إعداد. يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وانخفاض مستوى الضوضاء، وعمر افتراضي طويل.
3. تتوفر 4 مستويات لسرعة الرياح. يمكنك اختيار سرعة الرياح المناسبة وفقًا لاحتياجاتك. بعد شحن البطارية بالكامل، يمكن استخدامها بشكل مستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات.
4. يأتي المنتج مزودًا بمؤقت مدمج يتيح لك التحكم في وقت التشغيل لمدة تصل إلى 8 ساعات.
5. يحتوي المنتج على ضوء ليلي إلكتروني، ويمكن استخدامه كإضاءة طارئة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. تصل مدة الإضاءة إلى 20 ساعة.
6. يحتوي المنتج على وظيفة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء.

التنظيف والصيانة

تعليمات التنظيف والصيانة
تنبيه:
قبل التفكيك، يرجى إيقاف تشغيل المروحة وفصل مفتاح التيار الرئيسي لتجنب التشغيل العرضي والإصابة المحتملة.
يرجى اتباع العملية المكونة من ست خطوات لتفكيك الوحدة وتنظيفها وإعادة تجميعها.

عند تركيب شفرة المروحة، قم بمحاذاة البروزين الموجودين داخل شفرة المروحة مع الفتحتين الدائريتين الموجودتين في قناة دخول الهواء لضمان التركيب الصحيح ومنع إغلاق غطاء شفرة المروحة بشكل غير آمن.
بعد تركيب شفرة المروحة في مكانها، قم بتدوير غطاء شفرة المروحة في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته وإحكام إغلاقه.

يمكن تنظيف شفرة المروحة بقطعة قماش مبللة بالماء. تجنب استخدام المذيبات أو الطلاء أو المنظفات الحمضية أو البنزين أو الكحول أو المناديل المعالجة بالمواد الكيميائية لتجنب تغير اللون أو التلف.
يمكن تنظيف المحرك بفرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية لإزالة الغبار. لا تقم بغسل الغطاء الخلفي بالماء لتجنب إتلاف المحرك.

طرق الصيانة والتنظيف:
• قبل التنظيف والصيانة، يرجى إيقاف تشغيل المروحة وفصل مفتاح التيار الرئيسي.
• بعد الصيانة والتنظيف، قم بإعادة تجميع الأجزاء بالترتيب الأصلي.
• قم بالتخزين في مكان ذو تقلبات أقل في درجات الحرارة والرطوبة.
• الجهاز يحتاج فقط إلى تنظيف خارجي عام وصيانة. امسح بقطعة قماش مبللة.
• لا تستخدم الماء للشطف.
• كن حذرًا عند استخدام المذيبات أو الطلاء أو المنظفات الحمضية أو البنزين أو الكحول أو المناديل المعالجة بالمواد الكيميائية لتجنب تغير اللون أو التلف.

ORÜNE GENEL BAKIŞ

KONTROLLER

oraimo
Kontrol Panel
U