Installation instructions



Be sure to follow the instructions carefully and work calmly and it will go well 😊

Make sure you have ordered and received the correct film

<u>BEFORE you start assembling</u>.

The tool kit



1. Installation instruction **2.** Spray bottle **3.** Installation fluid **4.** Installation scraper **5.** Microfiber cloth **6.** Disposable gloves **7.** EVOGEL® installation gel **8.** Sponge brush **9.** Rounded scraper **10.** Angled scraper **11.** Cutting knife **12.** Warning stickers for window lifters

NOTE 1. *When mixing the installation fluid use only one silver bag (4) to one bottle of water.*

NOTE 2*. The temperature of the water at installation should be about 40 °C/104 °F, warm but not hot.*

Stickers for window lifters

After installation on windows in doors place a sticker over the window lifter as a reminder not to roll down the windows until it has dried out properly. They are easy to remove and leave no stains or marks behind.



Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Index

Svenska **4-5**

Norsk **6-7**

Suomi **8-9**

Dansk **10-11**

العربية **13-12**

Български **14-15**

Český **16-17**

Deutsch **18-19**

English **20-21**

Ελληνικά **22-23**

Español **24-25**

Français **26-27**

Italiano **28-29**

Nederlands **30-31**

Magyar **32-33**

Polski **34-35**

Português **36-37**

Română **38-39**

Slovenčina **40-41**

Contact **42**



We urge everyone to abide by the laws and regulations that apply in the countries where our products are used.

The EVOFILM® company is never responsible for direct or indirect damage / loss that may occur for the customer in the event of incorrect and / or illegal use of our products.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Monteringsanvisning EVOFILM® klisterfri solfilm (SE)

Tack för att du valt EVOFILM® till din bil. Var noga med att följa instruktionerna och arbeta lugnt och metodiskt för bästa resultat. Ha inte bråttom. Mätt, utvilad och utan tidspress är vårt bästa proffstips för en lyckad montering.

1. Kontrollera att du har beställt och fått rätt film INNAN du börjar montera. Observera att det inte går att bedöma om storleken på filmen är korrekt genom att lägga den på rutan utan endast passformen. Filmen sträcks ut vid montering.

2. Börja med att rengöra rutan från utsidan med vanlig fönsterputs så blir det lättare att se var smutsen sitter på insidan. Rengör och putsa sen rutan på insidan på samma sätt noggrant från fett, smuts och partiklar. Avsluta gärna med att torka av rutan med etanol för en helt ren ruta. VIKTIGT! Rengör extra noga i kanterna på rutan.

3. Fyll en hink med varmt vatten och lägg ner filmerna som ska monteras i hinken. Blanda monteringsvätskan (1 st silverpåse, 4) med varmt vatten i sprayflaskan (2). Ta på handskarna (6) för att undvika fettfläckar på filmen eller glaset när du monterar.

4. Applicera ett tunt lager av monteringsgelén EVOGEL® (7) med svamppenseln (8) längs kanterna på rutan som filmen ska monteras på. Gelén hjälper till att hålla filmens kanter på plats under torkningen för att undvika kantsläpp.

5. Spraya rutan med monteringsvätskan. Spraya filmen med monteringsvätskan. Sätt filmen på rutan och justera in den så att den ligger rätt. På fasta rutor som bakrutor, bagagerumsrutor sätts filmen centrerat på rutan. På rutor i dörrar sätts filmen i ovankant. (Se sidan 2 för detaljerad instruktion om hur man monterar på rutor i dörrar.)

6. Spraya rikligt med monteringsvätskan på filmen innan den ska skrapas. Dra sedan monteringsskrapan (4) mjukt och metodiskt över filmen för att dra bort det mesta överflödigt vatten mellan rutan och filmen och få bort bubblor och veck. *Dra aldrig skrapan på torr film och pressa inte allt för hårt med skrapan vilket kan repa filmen.*

7. Spraya filmen igen. Pressa skrapan lite hårdare mot filmen och börja dra ut monteringsvätskan mellan rutan och filmen. Återupprepa sprayning och skrapning 3–5 gånger tills att allt vatten mellan filmen och rutan är borta och att filmen är ordentligt utsträckt. Filmen ska normalt sträckas mellan 3–5 mm vid korrekt montering.

8. När du är ”klar med monteringen” återupprepa skrapning av alla kanter runt rutan. Överflödig monteringsvätska osynlig för ögat samlas ofta längs filmens kant och måste skrapas/torkas bort. Överflödig monteringsgelé som pressas ut torkas bort med fuktig trasa (5). Använd den rundade skrapan (9) för att komma åt i hörnen.

9. Låt torka. Ställ gärna bilen svalt med öppna dörrar under torkningen. Ställ inte ut bilen i sol och värme direkt efter montering. För snabb torkning kan leda till att filmen inte fäster korrekt.

10. *Uppstår det problem vid eller efter montering så ta av filmen och gör om monteringen* enligt anvisning. Det löser oftast problemet. Kvarstår problemet efter om-montering kontakta oss så hjälper vi dig.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Montering av solfilm på rutor i dörrar.

1. Börja med att dra ner rutan ca 10 cm. Stryk ett tunt lager av monteringsgelén EVOGEL™ med svamppenseln längs kanterna på rutan. Spraya rutan med monteringsvätska.

2. Ta upp filmen ur hinken med vatten, sätt dit filmen och passa in den i överkant på rutan. Sätt filmen 2–3 mm under rutans kant så att den inte kan dras av mot dörrlisten när rutan vevas upp. Glipan i överkant syns inte när rutan är uppvevad (som den oftast är).

3. Börja med att skrapa den övre halvan av rutan så att filmen sitter helt fast. Torka bort eventuell vätska och gelé som ligger på rutans övre kant innan du drar upp rutan. Låt nedre halvan av filmen hänga fritt mot dörrsidan och dra försiktigt upp rutan.

4. Lyft upp nedre halvan av filmen som ligger mot dörrsidan och spraya rutan och insidan på filmen med monteringsvätskan. Den lösa delen på filmen ska nu ner mellan listen i dörrsidan och rutan. Lägg solfilmen mot rutan och för ner filmen bitvis med händerna ner i dörrsidan.

5. Använd sedan den vinklade spateln (10) för att för att få ner filmen ordentligt under listen. Är filmen onödigt hög och det är svårt att få ner hela filmen utan att det knölar sig kan du skära av filmen lite med kniven (11) men glöm inte dra upp rutan innan du kapar filmen. VIKTIGT! Filmen ska ner minst 20 mm under listen så att den inte kan fastna mot listen när rutan vevas ner så kapa inte av för mycket.

6. Spraya filmen och dra sedan skrapan från rutans mitt och ner hela vägen emot listen för att pressa ut överflödig vätska och bubblor. Nu sitter filmen på plats. Skrapa filmen 3–5 ggr tills att all vätska mellan ruta och film är borta. Glöm inte att spraya filmen mellan skrapningarna. Använd den vinklade spateln för att skrapa filmen under listen i dörrsidan och övriga i dörrlister.

7. Låt torka 2–3 dagar innan du rullar ner rutan. Använd gärna klistermärket (12) som en påminnelse om att inte rulla ner fönstren förrän det har torkat ut ordentligt

8. *Uppstår det problem vid eller efter montering så ta av filmen och gör om monteringen* enligt anvisning. Det löser oftast problemet. Kvarstår problemet efter om-montering kontakta oss så hjälper vi dig.

***OBS!** Montera inte solfilm vid temperatur över +25 grader eller under +4 grader (frost) då det kan bli problem med torkning och vidhäftning. Ställ inte ut bilen i sol och värme eller frysgrader direkt efter montering. Torktiden är 1–5 dygn beroende på temperatur*.

Vill du veta mer?

Här kan du, genom att använda kameran på din mobil, enkelt hämta mer information om EVOFILM solfilm.

Monterings-video 1	Monterings-video 2	Köp ny film	Garantier	Reklamation

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Monteringsanvisning EVOFILM® limfri solfilm (NO)

Takk for at du valgte EVOFILM® til din bil. Vær nøye med å følge instruksjonene og jobb rolig og metodisk for best resultat. Sørg for å ha god tid. Våre beste profftips er å være mett, uthvilt og uten tidspress for en vellykket montering.

1. Kontroller at du har bestilt og fått riktig film FØR du begynner å montere. Merk at det ikke går an å bedømme om størrelsen på filmen er korrekt ved å legge den på ruten, da filmen strekkes ut ved montering. Du kan derfor kun sjekke om passformen er riktig.

2. Start med å rengjøre ruten fra utsiden med vanlig vinduspuss, slik at det blir lettere å komme til der skittet befinner seg på innsiden. Puss ruten med mikrofiberkluten (2). Rengjør og puss deretter ruten på innsiden på samme grundige måte og fjern fett, skitt og partikler. Avslutt gjerne med å tørke av ruten med etanol for en helt ren rute. VIKTIG! Rengjør ekstra nøye rundt kanten på ruten.

3. Fyll en bøtte med varmt vann og legg filmen som skal monteres ned i bøtten. Bland monteringsvæsken (1 stk. sølvpose, 4) med varmt vann i sprayflasken (3). Ta på hanskene (6) for å unngå fettflekker på filmen eller glasset når du monterer.

4. Påfør et tynt lag av monteringsgeléen EVOGEL® (7) med svamppenselen (8) langs kantene på ruten som filmen skal monteres på. Geléen hjelper til med å holde filmens kanter på plass under tørkingen for å unngå kantslipp.

5. Spray ruten med monteringsvæsken. Spray filmen med monteringsvæsken. Sett filmen på ruten og juster den slik at den ligger rett. På faste ruter som bakruter, bagasjeromsruter osv. settes filmen sentrert på ruten. På ruter i dører settes filmen i overkant. (Se side 2 for detaljert instruksjon om hvordan man monterer på ruter i dører.)

6. Spray rikelig med monteringsvæsken på filmen før den skal skrapes. Dra deretter monteringsskrapen (4) mykt og metodisk over filmen for å dra bort det meste av overflødig vann mellom ruten og filmen, og få bort bobler og folder. *Dra aldri skrapen på tørr film og ikke press for hardt med skrapen, da dette kan ripe filmen.*

7. Spray filmen igjen. Press skrapen litt hardere mot filmen og begynn å dra ut monteringsvæsken mellom ruten og filmen. Gjenta sprayingen og skrapingen 3-5 ganger til alt vann mellom filmen og ruten er borte og filmen er godt strukket. Filmen skal normalt strekkes mellom 3-5 mm ved korrekt montering.

8. Gjenta skraping av alle kanter rundt ruten når du er «ferdig med monteringen». Overflødig monteringsvæske som er usynlig for det blotte øyet samles ofte langs filmens kant og må skrapes/tørkes bort. Overflødig monteringsgelé som presses ut tørkes bort med en fuktig klut. Bruk den avrundede skrapen (9) for å komme ordentlig ut til hjørnene.

9. La det tørke. Still gjerne bilen svalt med åpne dører under tørkingen. La ikke bilen stå i sol og varme rett etter montering. For hurtig tørking kan føre til at filmen ikke festes korrekt.

10. *Oppstår det problem ved eller etter montering så ta av filmen og gjør monteringen på nytt* etter anvisning. Det løser som regel problemet. Ta kontakt med oss dersom det fortsatt er problemer etter ommontering, så hjelper vi deg gjerne.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Montering av solfilm på ruter i dører.

1. Begynn med å rulle ruten ned ca. 10 cm. Stryk et tynt lag av monteringsgeléen EVOGEL™ med svamppenselen langs kantene på ruten. Spray ruten med monteringsvæske.

2. Ta filmen opp av bøtten med vann, sett filmen på ruten og plasser den i overkant på ruten. Sett filmen 2-3 mm under rutens kant slik at den ikke kan dras av mot dørlisten når ruten ruller opp. Glippen i overkanten synes ikke når ruten er rullet opp (som den oftest er).

3. Begynn med å skrape den øvre halvdelen av ruten slik at filmen sitter helt fast. Tørk bort eventuell væske og gelé som ligger på rutens øvre kant før du ruller opp ruten. La nedre halvdel av filmen henge fritt mot dørsiden og rull forsiktig opp ruten.

4. Løft opp nedre halvdel av filmen som ligger mot dørsiden og spray ruten og innsiden på filmen med monteringsvæsken. Den løse delen på filmen skal nå ned mellom listen i dørsiden og ruten. Legg solfilmen mot ruten og før ned filmen bit for bit med hendene ned i dørsiden.

5. Bruk deretter den gule vinklede spatelen (10) for å føre ned filmen ordentlig under listen. Er filmen unødvendig lang og det er vanskelig å få ned hele filmen uten at det krøller seg, kan du skjære av filmen litt med kniven (11), men glem ikke å rulle opp ruten før du kapper filmen. VIKTIG! Filmen skal ned minst 20 mm under listen slik at den ikke kan feste seg mot listen når ruten rulles ned, så kapp ikke av for mye.

6. Spray filmen og dra skrapen fra rutens midtdel og ned hele veien mot listen for å presse ut overflødig væske og bobler. Nå sitter filmen på plass. Skrap filmen 3-5 ganger til all væske mellom rute og film er borte. Glem ikke å spraye filmen mellom skrapingene. Bruk den gule vinklede spatelen for å skrape filmen under listen i dørsiden og øvrige dørlister.

7. La tørke 2-3 dager før du ruller ned ruten. Bruk gjerne klistremerket (12) som en påminnelse om ikke å rulle ned vinduene før det har tørket skikkelig ut.

8. *Oppstår det problem ved eller etter montering så ta av filmen og gjør monteringen på nytt* etter anvisning. Det løser som regel problemet. Kontakt oss gjerne dersom du har problemer etter ommontering så hjelper vi deg.

   OBS! *Monter ikke solfilm ved temperatur over +25 grader eller under +4 grader (frost) da det kan bli problemer med tørking og vedheft. Still ikke bilen ut i sol og varme eller frysende grader rett etter montering. Tørketiden er 1-5 døgn avhengig av temperatur*.

Vil du vite mer?

Her kan du ved å bruke kameraet på mobilen enkelt hente ut mer informasjon om EVOFILM solfilm.

Monterings-video 1	Monterings-video 2	Kjøp ny film	Garantier	Reklamasjon

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Asennusohjeet EVOFILM® liimattomalle aurinkosuojakalvolle (FI)

Kiitos että olet valinnut EVOFILM®:in autoosi. Huolehdithan, että noudatat ohjeita ja työskentelet hitaasti vaihe vaiheelta parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Älä kiirehdi. Ole ravittu ja levännyt, ja varaa asennukselle riittävästi aikaa. Nämä ovat parhaat ammattilaisvinkkimme asennuksessa onnistumiseen.

1. Varmista että olet tilannut ja saanut oikean suojakalvon ENNEN kuin aloitat asennuksen. Huomaathan, että kokoa ei voi arvioida pelkästään asettamalla kalvo ikkunapinnan päälle, sillä kalvo venyy asennuksen aikana oikeaan kokoon.

2. Aloita puhdistamalla ikkuna auton ulkopuolelta huolellisesti tavallisella ikkunanpuhdistusaineella näin on helpompi erottaa sisäpinnalla oleva lika. Puhdista ikkunaruutu mikrokuituliinalla (2). Puhdista sitten sisäpinta samalla tavalla erityisen huolellisesti rasvasta, liasta ja pölyhiukkasista. Viimeistele pyyhkimällä pinta etanolilla täysin puhtaan pinnan aikaansaamiseksi. TÄRKEÄÄ! Puhdista ikkunaruudun reunat erityisen tarkasti.

3. Täytä sanko haaleaa vedellä ja aseta asennettavat kalvot sankoon. Täytä spraypullo (3) lämpimällä vedellä ja sekoita asennusneste (1 kpl hopeinen pussi, 4) siihen. Laita hanskat (6) käteen välttääksesi rasvatahrojen syntymistä kalvolle tai lasiin asennuksen aikana.

4. Levitä ohut kerros EVOGEL®-asennusgeeliä (7) sienisudilla (8) asennusikkunan jokaiselle reunalle. Geeli auttaa pitämään kalvon reunat paikallaan kuivauksen aikana reunojen irtoamisen välttämiseksi.

5. Suihkuta ikkunalasi asennusnesteellä. Suihkuta myös kalvo asennusnesteellä. Aseta kalvo ikkunalasia vasten oikealle kohdalleen. Kiinteisiin ikkunaruutuihin, kuten takaikkunoihin ja tavaratilan ikkunoihin, kalvo tulee kohdistaa keskelle ikkunapintaa. Ovien ikkunoihin kalvo tulee kohdistaa yläreunaa pitkin. (Katso sivulta 2 yksityiskohtaiset ohjeet kalvon asentamiseen ovien ikkunoihin).

6. Suihkuta kalvon pintaan runsaasti asennusnestettä ennen lastan käyttöä. Poista sitten suurin osa ikkunan ja kalvon väliin jääneestä ylimääräisestä vedestä vetämällä asennuslastaa (4) kevyesti osa kerrallaan kalvon pintaa pitkin. Lastaamalla poistetaan veden lisäksi kuplat ja rypyt. *Älä koskaan vedä lastaa kuivaa kalvoa pitkin, äläkä paina lastalla liian lujaa, sillä tämä voi repiä ja naarmuttaa suojakalvoa*.

7. Suihkuta kalvo uudelleen. Paina lastaa hieman voimakkaammin kalvoa vasten poistaen lisää asennusnestettä ikkunan ja kalvon välissä. Toista suihkutus ja lastalla työskentely 3-5 kertaa, kunnes kaikki vesi on lähtenyt pois kalvon ja ikkunan välistä, ja kalvo on venynyt oikeaan kokoon. Kalvo venyy tavallisesti 3-5mm, kun se asennetaan oikein.

8. Kun ”asennus on valmis” toista lastan kanssa työskentely jokaisella reunalla. Vaikkei sitä havaitsisikaan paljaalla silmällä, asennusnestettä kerääntyy usein kalvon reunoille ja se täytyy poistaa lastalla. Ylimääräinen asennusgeeli, joka työntyy ulos kalvon välistä, voidaan pyyhkiä pois kostealla rätillä. Käytä reunojen käsittelyyn pyöristettyä lastaa (9) päästäksesi käsiksi kulmiin.

9. Anna kuivua. Pidä auto mielellään viileässä avoimin ovin kuivumisen ajan. Älä pidä autoa suorassa auringossa ja lämmössä heti asennuksen jälkeen. Liian nopea kuivuminen voi johtaa siihen, ettei kalvo kiinnity kunnolla.

10. *Mikäli asennuksen aikana tai sen jälkeen ilmenee ongelmia, ota kalvo pois ikkunasta ja aloita asennus uudelleen* kaikkia ohjeita noudattaen. Tämä ratkaisee yleensä ongelmat. Mikäli ongelmia ilmenee vielä uudelleenasennuksen jälkeen, otathan yhteyttä, niin autamme sinua.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Aurinkosuojakalvon asennus ovien ikkunoihin.

1. Aloita laskemalla ikkunaa alas n. 10 cm. Levitä ohut kerros EVOGEL™ asennusgeeliä sienisiveltimellä ikkunan kaikkiin reunoihin. Suihkuta ikkuna sitten asennusnesteellä.

2. Ota kalvo sangosta, joka on täytetty vedellä. Aseta kalvo ikkunalasin yläreunaan 2-3 mm reunan alapuolelle niin, että ovilista ei voi kuoria tai työntää sitä pois paikoiltaan, kun ikkuna nostetaan ylös. Rako ei jää näkyviin, kun ikkuna on nostettu ylös (kuten se tavallisesti on).

3. Aloita työstämällä lastalla ikkunan ylempi puoli, niin että kalvo kiinnittyy tiukasti. Pyyhi pois ylimääräinen vesi ja geeli, joka kerääntyy ikkunan yläreunoihin, ennen kuin rullaat ikkunan ylös. Anna kalvon alapuoliskon roikkua vapaasti oven sivulla ja nosta ikkuna varovaisesti kiinni.

4. Nosta kalvon alaosaa ja suihkuta ikkunalasi sekä kalvon sisäpinta asennusnesteellä. Irti oleva osa kalvoa työnnetään nyt ovilistan ja ikkunalasin väliin. Aseta kalvo ikkunalasia vasten ja ohjaa se käsin pala kerrallaan alas oven sisään.

5. Käytä tämän jälkeen keltaista kulmalastaa (10) saadaksesi johdatettua kalvon kunnolla listan alle. Jos kalvo on tarpeettoman pitkä, voit leikata sitä hieman veitsellä (11). Ethän kuitenkaan unohda nostaa ikkunaa kokonaan ylös, ennen kuin leikkaat kalvoa. TÄRKEÄÄ! Kalvon tulee olla vähintään 20 mm listan alla, jotta se ei jää kiinni reunaan, kun ikkuna rullataan alas. Älä siis leikkaa liikaa.

6. Suihkuta kalvo ja vedä lastalla sitten keskikohdasta alaspäin kohti listaa saadaksesi ylimääräisen veden ja kuplat pois kalvon välistä. Nyt kalvo on paikallaan. Suihkuta ja työstä kalvo lastalla 3-5 kertaa kunnes kaikki neste ikkunan ja kalvon välistä on poistettu. Älä unohda suihkuttaa kalvoa lastankäytön välissä. Käytä kulmalastaa saadaksesi kalvo ikkunalistan alle alaosassa ja muilla reunoilla.

7. Anna kuivua 2-3 päivää ennen kuin rullaat ikkunat alas. Voit vapaasti käyttää tarraa (12) muistuttamaan, ettei ikkunoita saa rullata alas ennen kuin se on kuivunut kunnolla.

   Mikäli ongelmia ilmenee asennuksen yhteydessä tai sen jälkeen, irrota kalvo ja toista asennuksen vaiheet uudelleen ohjeiden mukaan. Tämä ratkaisee useimmiten ongelmat. Jos ongelmia ilmenee toisen asennuksen jälkeen, otathan yhteyttä, niin autamme sinua.

   HUOM! *Älä asenna aurinkosuojakalvoa yli +25 asteen tai alle +4 asteen lämpötilassa (pakkasella), sillä tämä voi aiheuttaa ongelmia kuivumisessa ja kiinnittymisessä. Älä aseta autoa aurinkoon ja lämpimään tai pakkaseen heti asennuksen jälkeen. Kuivumisaika on 1-5 vuorokautta lämpötilasta riippuen.*

Haluatko tietää lisää?

Täällä voit helposti hakea lisää tietoa EVOFILM-aurinkosuojakalvosta käyttämällä matkapuhelimen kameraa.

Asennus video 1	Asennus video 2	Osta uusi kalvo	Takuut	Reklamaatio

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Monteringsvejledning EVOFILM® limfri solfilm (DK)

Tak, fordi du valgte EVOFILM® til din bil. Sørg for at følge instruktionerne og arbejde roligt og metodisk, for at opnå det bedste resultat. Hav ikke travlt. At være mæt, udhvilet og ikke i tidspres er vores bedste professionelle råd til en vellykket montering.

1. Sørg for, at du har bestilt og modtaget den rigtige film, INDEN du begynder at montere. Bemærk, at det ikke er muligt at bedømme, om filmens størrelse er korrekt ved at holde den op mod ruden – kun pasformen kan vurderes. Filmen strækkes under monteringen.

2. Start med at rengøre ruden fra ydersiden af bilen, med almindelig vinduesrens, så det bliver lettere at se, hvor snavset sidder på indersiden. Rengør ruden med mikrofiberkluden (2). Rengør og poler derefter ruden på indersiden grundigt for fedt, snavs og partikler på samme måde. Afslut ved at tørre ruden af med ethanol, for en helt ren rude. VIGTIGT! Rengør rudens kanter ekstra omhyggeligt.

3. Fyld en spand med varmt vand, og læg filmene, der skal monteres, i spanden. Bland monteringsvæsken (1 stk. sølvpose, 4) med varmt vand i sprayflasken (3). Brug handsker (6) for at undgå fedtpletter på filmen eller ruden, når du monterer.

4. Påfør et tyndt lag EVOGEL®-monteringsgel (7) med svampebørsten (8) langs kanterne på den rude, som filmen skal monteres på. Gelen hjælper med at holde filmkanterne på plads under tørring, og undgår, at kanterne løfter sig.

5. Spray ruden med monteringsvæsken. Spray filmen med monteringsvæsken. Sæt filmen på ruden og juster den, så den passer korrekt. På faste ruder som bagruder, bagagerumsruder osv. er filmen centreret på ruden. På ruder i døre placeres filmen i overkanten. (Se side 2 for detaljerede instruktioner om montering af solfilm på ruder i døre.)

6. Spray rigeligt monteringsvæske på filmen, inden du skraber. Træk derefter monteringsskraberen (4) blødt og metodisk over filmen, for at fjerne det meste af det overskydende vand mellem ruden og filmen, og for at fjerne bobler og folder. Brug aldrig skraberen på tør film og tryk IKKE for hårdt med skraberen, da dette kan ridse filmen.

7. Spray på filmen igen. Tryk skraberen lidt hårdere mod filmen, og begynd at skrabe monteringsvæsken ud mellem ruden og filmen. Gentag både spraying og skrabning 3-5 gange, indtil alt vandet mellem filmen og ruden er forsvundet, og filmen er korrekt strækket. Filmen skal normalt strækkes 3-5 mm, når den er monteret korrekt.

8. Når du er færdig med monteringen, skal du gentage skrabningen af alle kanter rundt om ruden. Overskydende monteringsvæske, der er usynlig for øjet, opsamles ofte langs kanten af filmen og skal skrabes / tørres væk. Overskydende monteringsgelé, der er presset ud, tørres af med en fugtig klud. Brug den afrundede skraber (9) for at komme helt ud i hjørnerne.

9. Lad tørre. Lad gerne din bil være parkeret køligt med åbne døre, under tørringen. Undgå at placere bilen i sol og varme, umiddelbart efter monteringen. En for hurtig tørring kan forårsage, at filmen ikke klæber ordentligt.

10. *Hvis der opstår et problem under eller efter montering, skal du fjerne filmen og genmontere som beskrevet. Det løser normalt problemet. Hvis problemet fortsætter efter genmonteringen kan du kontakte os, så hjælper vi dig.*

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Montering af solfilm på ruder i døre.

1. Start med at rulle ruden ca. 10 cm ned. Påfør et tyndt lag EVOGEL™-monteringsgel med børsten langs kanten af ruden. Spray ruden med monteringsvæsken.

2. Tag filmen ud af spanden med lunkent vand, påsæt filmen og placer den i toppen af ruden. Placer filmen 2-3 mm under kanten af ruden, så den ikke kan trækkes af mod listerne, når ruden er rullet op. Sprækken øverst er ikke synligt, når ruden hæves (som den normalt er).

3. Start med at skrabe den øverste halvdel af ruden, så filmen sidder helt fast. Aftør al væske og gel, der er på rudens øvre kant, før du ruller ruden op. Lad den nederste halvdel af filmen hænge frit mod dørsiden og rul forsigtigt ruden op.

4. Løft den nederste halvdel af filmen mod dørsiden, og spray ruden og indersiden af filmen med monteringsvæsken. Den løse del af filmen skal nu gå ned mellem listen i dørsiden og ruden. Placer solfilmen mod ruden, og før filmen stykke for stykke ned i dørsiden med hænderne.

5. Brug derefter den gule vinklede spatel (10) til at få filmen godt ned under listen. Hvis filmen er unødvendig lang, og det er vanskeligt at få hele filmen ned uden at den folder, kan du skære lidt i filmen med kniven (11), men glem ikke at rulle ruden op, før du skærer filmen. VIGTIGT! Filmen skal være mindst 20 mm under listen, så den ikke kan klæbe sig fast til listen, når ruden er rullet ned, så klip ikke for meget af.

6. Spray filmen, og træk derefter skraberen fra midten af ruden helt til listen for at skubbe overskydende væske og bobler ud. Nu er filmen på plads. Skrab filmen 3-5 gange, indtil al væske mellem ruden og filmen er væk. Glem ikke at spraye filmen mellem skrabningerne. Brug den gule vinklede spatel, til at skrabe filmen under listen i dørsiden og de øvrige lister.

7. Lad tørre i 2-3 dage, før du ruller ruden ned. Brug gerne klistermærket (12) til at minde dig om, at du ikke må rulle vinduerne ned, før det er tørret ordentligt.

8. *Hvis der opstår et problem under eller efter montering, skal du fjerne filmen og* genmontere som anført. Det løser normalt problemet. Hvis problemet fortsætter *efter genmonteringen* kan du kontakte os, så hjælper vi dig.

BEMÆRK! *Monter ikke solfilm ved temperaturer over +25 grader eller under +4 grader (frost), da der kan opstå problemer med tørring og klæbning. Placer ikke bilen i sol, varme eller frost umiddelbart efter monteringen. Tørretiden er 1-5 dage, afhængig af temperaturen.*

Vil du vide mere?

Her kan du ved at bruge kameraet på din mobil nemt hente mere information om EVOFILM solfilm.

Monterings-video 1	Monterings-video 2	Køb ny film	Garantier	Reklamation

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

إرشادات تثبيت أفلام إيفوفيلم **EVOFILM** غير اللاصقة لتظليل نوافذ السيارات

شكرًا لاختيارك أفلام **®EVOFILM** لسيارتك. تأكد من اتباع التعليمات والعمل بهدوء وبطريقة منظمة لتحقيق أفضل النتائج. لا تتسرع. إنَّ أفضل نصائحنا المهنية لضمان تثبيت الفيلم بنجاح هي العمل جيدًا، والحصول على قدر كاف من الراحة، وألا تضغط نفسك في الوقت.

خطوات التثبيت

1. تأكد بأنك طلبت واستلمت الفيلم المناسب قبل بدء التثبيت. يُرجى ملاحظة أنه من غير الممكن الحكم على ما إذا كان حجم الفيلم مناسبًا من خلال وضعه مقابل زجاج النافذة، ولكن يمكن التأكد من الشكل فقط. مع العلم أنَّ الفيلم يتمدد أثناء التثبيت.

2. ابدأ بتنظيف زجاج النافذة من خارج السيارة بمنظف زجاج عادي. هذا سيسهل رؤية مكان الأوساخ والأتربة من الداخل. لمّع زجاج النافذة بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة (2). ثم نظف زجاج النافذة من داخل السيارة جيدًا لإزالة الشحوم والأوساخ والأتربة. أنهِ هذا التنظيف بمسح زجاج النافذة بمادة الإيثانول للحصول على نافذة نظيفة تمامًا. **هام!** نظّف حواف زجاج النافذة بعناية خاصة.

3. املأ دلو بالماء الدافئ وضع الأفلام المراد تثبيتها في الدلو. امزج سائل التثبيت (كيس فضي واحد، 4) بالماء الدافئ في زجاجة الرش (3). جهّز كاشطة التثبيت. ارتدِ القفازات (6) لتجنب اتساخ الفيلم أو الزجاج ببقع الشحوم عند تثبيت الفيلم.

4. ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت إيفوجل (7) ®EVOGEL بطول حواف زجاج النافذة التي سيُثبت الفيلم عليها باستخدام الفرشاة الإسفنجية (8). سيساعد الجل على تثبيت حواف الفيلم في موضعها الصحيح أثناء عملية التجفيف لتجنب ارتفاع الحواف.

5. رش زجاج النافذة بسائل التثبيت. رش الفيلم بسائل التثبيت. ضع الفيلم على زجاج النافذة واضبطه حتى يُثبّت بطريقةٍ صحيحة. بالنسبة لزجاج النوافذ الثابتة مثل النوافذ الخلفية ونوافذ صندوق الأمتعة، إلخ، يجب وضع الفيلم في وسط زجاج النافذة. أما على زجاج نوافذ الأبواب، فيجب وضع الفيلم على الحافة العلوية. (انظر صفحة 2 لمزيد من المعلومات المفصلة عن كيفية تثبيت الفيلم على زجاج نوافذ الأبواب).

6. رش الفيلم كثيرًا بسائل التثبيت قبل الكشط. ثم حرّك كاشطة التثبيت (4) برفق وبطريقة منظمة فوق الفيلم لسحب معظم الماء الزائد بين زجاج النافذة والفيلم وإزالة الفقاعات والثنيات. *لا تحرك أبدًا الكاشطة فوق فيلم جاف ولا تضغط بشدة باستخدام الكاشطة، لأنها يمكن أن تخدش الفيلم.*

7. رش الفيلم مجددًا. اضغط الكاشطة بقوة أكبر قليلًا على الفيلم ثم ابدأ في سحب سائل التثبيت الموجود بين زجاج النافذة والفيلم. كرر عملية الرش والكشط من 3 إلى 5 مرات إلى أن يخرج الماء الموجود بين الفيلم وزجاج النافذة ويتمدد الفيلم على نحوٍ صحيح. سيتمدد الفيلم عادة بين 3 إلى 5 مم عند التثبيت الصحيح.

8. بمجرد الانتهاء من التثبيت، كرر كشط جميع حواف زجاج النافذة. غالبًا ما يتجمع سائل التثبيت الزائد غير المرئي للعين على حافة الفيلم ويجب كشطه أو مسحه. كما يجب مسح جل التثبيت الزائد الذي يُضغط للخارج بقطعة قماش مبللة (5). استخدم الكاشطة المستديرة (9) للوصول إلى الزوايا.

9. اتركه يجف. أوقف سيارتك في مكان بارد بأبواب مفتوحة أثناء عملية التجفيف. لا توقف سيارتك في الحرارة وأشعة الشمس مباشرةً بعد التثبيت. قد يؤدي التجفيف بسرعة كبيرة إلى عدم التصاق الفيلم بطريقة صحيحة.

10. *إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت أو بعده،* أزل الفيلم وأعد تثبيته وفقًا للتعليمات. هذا غالبًا ما يحل المشكلة. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التثبيت، يُرجى الاتصال بنا حتى نتمكن من مساعدتك.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

ملحوظة! *لا تُثبّت فيلم التظليل في درجة حرارة أعلى من 25 درجة مئوية أو أقل من 4 درجات (التجمد)، حيث قد تحدث مشاكل عند التجفيف واللصق. لا توقف سيارتك في الحرارة أو أشعة الشمس أو درجة حرارة متجمدة بعد التثبيت. وقت التجفيف من 1 إلى 5 أيام حسب درجة الحرارة.*

تثبيت فيلم التظليل على زجاج نوافذ الأبواب

1. ابدأ بإنزال النافذة للأسفل مسافة 10 سم تقريبًا. ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت إيفوجل باستخدام الفرشاة الإسفنجية على طول حواف زجاج النافذة. رش زجاج النافذة بسائل التثبيت.

2. أخرج الفيلم من الدلو الممتلئ بالماء الدافئ، ضع الفيلم وثبّته على الحافة العلوية من زجاج النافذة. ضع الفيلم بمسافة 2 إلى 3 مم أسفل حافة زجاج النافذة بحيث لا يمكن سحبه من مانع التسرب المطاطي عند رفع النافذة. لا يمكن رؤية الفجوة الموجودة على الحافة العلوية بمجرد رفع النافذة (كما هو حالها في أغلب الأحيان).

3. ابدأ في كشط النصف العلوي من زجاج النافذة حتى يُثبّت الفيلم بالكامل. امسح أي سائل أو جل على الحافة العلوية لزجاج النافذة قبل رفع النافذة. دع النصف السفلي من الفيلم يتدلى بحرية على جانب الباب وارفع النافذة بعناية.

4. ارفع النصف السفلي من الفيلم المثبت على جانب الباب ورش زجاج النافذة والجانب الداخلي من الفيلم بسائل التثبيت. يجب الآن تثبيت الجزء غير المثبت من الفيلم بين مانع التسرب المطاطي في جانب الباب وزجاج النافذة. ضع فيلم التظليل على زجاج النافذة واضغط الفيلم بيديك جزئيًا إلى جانب الباب.

5. ثم استخدم الكاشطة الصفراء ذات الزاوية (10) لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي بطريقة صحيحة. إذا كان الفيلم طويلًا زيادة عن اللازم وكان من الصعب تثبيت الفيلم بالكامل من دون ثنيات، فيمكنك قطع الفيلم قليلًا باستخدام السكين (11)، ولكن لا تنس رفع النافذة قبل قطع الفيلم. **هام!** يجب أن يمتد الفيلم 20 مم على الأقل أسفل مانع التسرب المطاطي حتى لا يلتصق به عند إنزال زجاج النافذة، لذلك لا تقطع كثيرًا من الفيلم.

6. رش الفيلم ثم اسحب الكاشطة من منتصف زجاج النافذة وصولًا إلى مانع التسرب المطاطي من أجل الضغط على السوائل الزائدة والفقاعات. الفيلم الآن في مكانه. اكشط الفيلم من 3 إلى 5 مرات حتى تختفي السوائل الموجودة بين زجاج النافذة والفيلم. لا تنس رش الفيلم بين عمليات الكشط. استخدم الكاشطة الصفراء ذات الزاوية لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي الموجود في جانب الباب ومانع التسرب المطاطي للأبواب الأخرى.

7. اتركه يجف لمدة 2 إلى 3 أيام قبل تنزيل النافذة. يمكنك استخدام الملصق (12) كتذكير بعدم إنزال النوافذ حتى تجف تمامًا.

8. *إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت أو بعده،* أزل الفيلم وأعد تثبيته وفقًا للتعليمات. هذا غالبًا ما يحل المشكلة. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التثبيت، يُرجى الاتصال بنا حتى نتمكن من مساعدتك.

هل تريد معرفة المزيد؟

هنا، يمكنك بسهولة الحصول على مزيد من المعلومات حول فيلم تظليل EVOFILM باستخدام كاميرا هاتفك المحمول.

تقديم مطالبة	الضمانات	شراء فيلم جديد	فيديو التثبيت 2	فيديو التثبيت 1

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Инструкции за монтаж EVOFILM® незалепващо фолио за затъмняване на прозорци (BG)

Благодарим ви, че избрахте EVOFILM® за вашия автомобил. Не забравяйте да следвате инструкциите и да работите спокойно и методично за най-добри резултати. Не бързайте. Нашите най-добри професионални съвети за гарантиране на успешна инсталация са да работите добре нахранени, добре отпочинали и без да ви притиска времето.

1. Проверете дали сте поръчали и получили правилното фолио, ПРЕДИ да започнете монтажа. Моля, обърнете внимание, че не е възможно да се прецени дали размерът на фолиото е правилен, като се постави върху стъклото на прозореца, а само формата. Фолиото се опъва по време на монтажа.

2. Започнете с почистване на стъклото от външната страна на колата с обикновен препарат за почистване на прозорци. Това улеснява виждането къде се намира мръсотията от вътрешната страна. Полирайте стъклото на прозореца с микрофибърна кърпа (2). След това почистете старателно стъклото на прозореца от вътрешната страна на автомобила, за да премахнете мазнините, мръсотията и частиците. Завършете, като избършете стъклото на прозореца с етанол за напълно чисто стъкло. ВАЖНО! Почистете особено внимателно ръбовете на стъклото.

3. Напълнете кофа с хладка вода и поставете фолиата, които ще монтирате, в кофата. Смесете инсталационната течност (едно сребърно пакетче, 4) с топла вода в спрей бутилката (3). Сложете ръкавици (6), за да избегнете мазни петна по фолиото или стъклото, когато монтирате фолиото.

4. Нанесете тънък слой от инсталационния гел EVOGEL® (7) по краищата на прозореца, върху който ще се монтира фолиото, с помощта на четка с гъба (8). Гелът помага да се задържат краищата на фолиото на място по време на процеса на сушене, за да се избегне повдигането на краищата.

5. Напръскайте стъклото на прозореца с инсталационната течност. Напръскайте фолиото с инсталационната течност. Поставете фолиото върху стъклото на прозореца и го регулирайте така, че да стои правилно. При неподвижни прозорци, като задни прозорци, прозорци на багажното отделение и т.н., фолиото трябва да се постави централно върху стъклото на прозореца. На стъклата на вратите фолиото се поставя върху горния ръб. (Вижте страница 2 за подробни инструкции как да инсталирате фолио върху стъклата на прозорците на вратите.)

6. Напръскайте обилно фолиото с монтажна течност, преди да изстържете. След това прокарайте монтажната стъргалка (4) внимателно и методично върху фолиото, за да отстраните по-голямата част от излишната вода между стъклото на прозореца и фолиото и да премахнете мехурчетата и гънките. Никога не минавайте със стъргалката върху сухо фолио и не натискайте прекалено силно със стъргалката, тъй като може да надраска фолиото.

7. Напръскайте фолиото отново. Натиснете стъргалката малко по-силно към фолиото и започнете да изтегляте монтажната течност между стъклото на прозореца и фолиото. Повторете процеса на пръскане и изстъргване 3-5 пъти, докато цялата вода между фолиото и прозореца изчезне и фолиото се опъне правилно. Фолиото обикновено ще се разтегне между 3-5 мм при правилен монтаж.

8. След като приключите с монтажа, повторете изстъргването на всички ръбове около стъклото. Излишната инсталационна течност, невидима за окото, често се събира по ръба на фолиото и трябва да се изстърже/избърше. Изцеденият излишък от инсталационен гел се избърсва с влажна кърпа (5). Използвайте заобления стъргалка (9), за да стигнете до ъглите.

9. Оставете да изсъхне. Паркирайте колата си на хладно място с отворени врати по време на процеса на сушене. Не паркирайте колата на топлина и слънчева светлина непосредствено след монтажа. Твърде бързото изсъхване може да доведе до неправилно залепване на фолиото. Ако възникне проблем по време или след инсталирането, отстранете фолиото и го монтирайте отново според инструкциите. Това често ще реши проблема. Ако проблемът продължава след преинсталиране, моля, свържете се с нас, за да можем да ви помогнем.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Монтаж на тониращо фолио на стъкла на врати.

1. Започнете, като спуснете прозореца с прибл. 10 см. Нанесете тънък слой от инсталационния гел EVOGEL™ с четка-гъба по ръбовете на стъклото. Напръскайте стъклото на прозореца с монтажна течност.
2. Извадете фолиото от кофата, пълна с топла вода, поставете фолиото и го подравнете по горния ръб на стъклото. Поставете фолиото на 2-3 мм под ръба на стъклото, така че да не може да се издърпа срещу гуменото уплътнение, когато прозорецът е навит. Пролуката в горния ръб не се вижда, след като прозорецът е навит (както най-често се случва).
3. Започнете да изстъргвате горната половина на прозореца, така че фолиото да е напълно закрепено. Избършете течността или гела от горния ръб на прозореца, преди да навиете прозореца. Оставете долната половина на фолиото да виси свободно отстрани на вратата и внимателно навийте прозореца нагоре.
4. Повдигнете долната половина на фолиото, разположено отстрани на вратата, и напръскайте стъклото на прозореца и вътрешността на фолиото с монтажна течност. Разхлабената част от фолиото сега трябва да се пъхне надолу между гуменото уплътнение отстрани на вратата и стъклото на прозореца. Поставете тониращото фолио върху стъклото на прозореца и с ръцете си го натиснете частично надолу към страната на вратата.
5. След това използвайте жълтата ъглова стъргалка (10), за да поставите правилно фолиото под гуменото уплътнение. Ако фолиото е ненужно дълго и е трудно да се свали цялото фолио, без да се намачка, можете да го отрежете малко с ножа (11), но не забравяйте да навиете прозореца, преди да го отрежете. ВАЖНО! Фолиото трябва да се спусне поне 20 мм под гуменото уплътнение, за да не може да се закрепи към уплътнението, когато прозорецът се навие надолу, така че не отрязвайте твърде много.
6. Напръскайте фолиото и след това издърпайте стъргалката от центъра на стъклото на прозореца докрай надолу до уплътнението, за да изтласкате излишната течност и мехурчета. Фолиото вече е на мястото си. Изстържете фолиото 3-5 пъти, докато цялата течност между стъклото на прозореца и фолиото изчезне. Не забравяйте да напръскате фолиото между изстъргването. Използвайте жълтата ъглова стъргалка, за да изстържете фолиото под уплътнението отстрани на вратата и други уплътнения на вратата.
7. Оставете да изсъхне за 2-3 дни, преди да свалите прозореца. Можете да използвате стикера (12) като напомняне да не сваляте прозорците, докато не изсъхнат напълно.
8. Ако възникне проблем по време или след инсталирането, отстранете фолиото и го монтирайте отново според инструкциите. Това най-често решава проблема. Ако проблемът продължава след преинсталиране, моля, свържете се с нас, за да можем да ви помогнем.

ЗАБЕЛЕЖКА! Не поставяйте тониращо фолио при температури над +25 градуса или под +4 градуса (замръзване), тъй като може да има проблеми със съхненето и адхезията. Не паркирайте колата на топлина или слънчева светлина или минусови температури след монтажа. Времето за съхнене е 1-5 дни в зависимост от температурата. **Искате ли да знаете повече?** Тук, като използвате камерата на мобилния си телефон, можете лесно да извлечете повече информация за тониращото фолио EVOFILM.

Видео за монтаж 1	Видео за монтаж 2	Купете ново фолио	Гаранции	Рекламация

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Návod na instalaci nepřilnavé tónované fólie EVOFILM (CZ)

Děkujeme, že jste si pro své auto vybrali EVOFILM®. Postupujte podle pokynů a pro dosažení nejlepších výsledků pracujte klidně a metodicky. Nespěchejte. Před samotnou instalací doporučujeme dobře se najíst a odpočinout si, a poté pracovat v klidu a beze spěchu.

Postup instalace

1. PŘED zahájením instalace zkontrolujte, zda jste si objednali a obdrželi správnou fólii. Berte prosím na vědomí, že správnou velikost fólie není možné posoudit tím, že ji přiložíte ke sklu auta. Takto lze posoudit pouze tvar fólie. Během instalace se fólie natáhne.

2. Začněte tím, že okenní tabuli vyčistíte z vnější strany běžným čističem na okna. Díky tomu lépe uvidíte nečistoty na vnitřní straně. Okenní tabuli vyleštěte utěrkou z mikrovlákna (2). Poté je důkladně vyčistěte z vnitřní strany, tím odstraníte mastnotu, nečistoty a drobná smítka. Na závěr sklo otřete ethanolem. DŮLEŽITÉ! Okraje skla očistěte obzvlášť opatrně.

3. Naplňte kbelík vlažnou vodou a vložte do něj fólie, které se mají instalovat. Smíchejte aplikační kapalinu (1 stříbrný sáček, 4) s teplou vodou v lahvi s rozprašovačem (3). Připravte si aplikační škrabku. Nasaďte si rukavice (6), abyste při aplikaci zabránili vzniku mastných skvrn na fólii nebo skle.

4. Pomocí houbičky (8) naneste tenkou vrstvu aplikačního gelu EVOGEL® (7) podél okrajů okenní tabule, na kterou má být fólie nalepena. Gel pomáhá udržet okraje fólie na místě během zasychání (zabraňuje jejich zvedání).

5. Postříkejte okenní tabuli aplikační kapalinou, stejně jako i fólii. Umístěte fólii na okenní tabuli a upravte ji tak, aby správně seděla. Na pevných okenních tabulích, jako jsou zadní okna, okna zavazadlového prostoru atd., musí být fólie umístěna ve středu okenní tabule. Na okenních tabulích ve dveřích je fólie umístěna podél horní hrany (viz strana 2, kde najdete podrobné pokyny pro aplikaci fólie na okenní tabule ve dveřích).

6. Před vyhlazením fólii velkoryse postříkejte aplikační kapalinou. Poté jemně a metodicky přejeďte škrabkou (4) po fólii, aby se vytlačila většina přebytečné vody mezi okenní tabulí a fólií a odstranily se bubliny a záhyby. Nikdy nepřejíždějte škrabkou po suché fólii a netlačte na škrabku příliš silně, aby nedošlo k poškrábání fólie.

7. Opět postříkejte fólii. Zatlačte škrabkou na fólii trochu silněji a začněte vytlačovat instalační kapalinu mezi okenní tabulí a fólií. Proces stříkání a vyhlazení opakujte 3–5krát, dokud veškerá voda mezi fólií a okenní tabulí nezmizí a fólie se řádně nenatáhne. Po správné instalaci se fólie obvykle natáhne o 3-5 mm.

8. Po dokončení uhlaďte všechny okraje kolem okenní tabule. Přebytečná aplikační kapalina není volným okem viditelná. Často se shromažďuje při okrajích fólie a musí být vytlačena a setřena. Přebytečný aplikační gel, který je vytlačen, je třeba setřít vlhkým hadříkem (5). Na rohy okna použijte zaoblenou škrabku (9).

9. Nechejte zaschnout. Během usychání zaparkujte auto na stinném místě s otevřenými dveřmi. Neparkujte auto ihned po instalaci na teplé či slunné místo. Příliš rychlé zaschnutí může mít za následek nesprávné přilnutí fólie.

10. *Pokud během instalace nebo po ní nastane problém, odstraňte fólii a znovu ji podle pokynů nainstalujte.* To často problém vyřeší. Pokud problém přetrvává i po opětovné instalaci, kontaktujte nás, abychom vám mohli pomoci.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instalace tónované fólie na okenní tabule ve dveřích.

1. Začněte stažením okna o cca 10 cm. Houbičkou naneste tenkou vrstvu aplikačního gelu EVOGEL podél okrajů okenní tabule. Postříkejte okenní tabuli aplikační kapalinou.

2. Vyjměte fólii z kbelíku s vlažnou vodou, přiložte ji k hornímu okraji okenní tabule a umístěte ji 2-3 mm pod okraj okenní tabule, aby nedošlo k jejímu odchlípnutí gumovým těsněním v případě vytaženého okna. Pokud je okno zavřené, tedy vytažené nahoru, nelze mezeru na horním okraji vidět.

3. Začněte uhlazovat horní polovinu okenní tabule tak, aby fólie zcela přilnula. Než zatáhnete okno, setřete veškerou tekutinu nebo gel na horním okraji okenní tabule. Nechte spodní polovinu fólie volně viset přes boční stranu dveří a opatrně vytáhněte okno nahoru.

4. Zvedněte spodní polovinu fólie volně visící přes dveře a nastříkejte okenní tabuli i vnitřní stranu fólie aplikační kapalinou. Volnou část fólie je nyní třeba zastrčit mezi gumové těsnění a okenní tabuli. Umístěte fólii na okenní tabuli a rukama ji zatlačte částečně dolů do boku dveří.

5. Poté použijte šikmou žlutou škrabku (10) k tomu, aby se fólie dostala správně pod gumové těsnění. Pokud je fólie zbytečně dlouhá a je obtížné ji stáhnout dolů celou, aniž by se pokrčila, můžete ji trochu oříznout nožem (11), ale před samotným řezáním fólie nezapomeňte okno zatáhnout. DŮLEŽITÉ! Fólie se musí stáhnout nejméně 20 mm pod gumové těsnění, aby se zabránilo jejímu zachycení k těsnění v případě stažení okna, takže ji příliš nezkracujte.

6. Nastříkejte fólii a následně přejeďte škrabkou ze středu okenní tabule až úplně dolů k těsnění, aby se vytlačila přebytečná tekutina a bubliny. Fólie je nyní na místě. Opakujte 3–5krát, dokud nevytlačíte veškerou tekutinu mezi okenní tabulí a fólií. Nezapomeňte fólii mezi jednotlivými tahy škrabkou postříkat. Pomocí šikmé žluté škrabky vyhlaďte fólii pod těsněním ve dveřích i ostatními těsněními.

7. Nechejte okno zaschnout po dobu 2–3 dnů, než okno stáhnete. Využijte nálepku (12) jako připomínku, abyste okna nestahovali, dokud dobře nezaschnou.

8. *Pokud během instalace nebo po ní nastane problém, odstraňte fólii a znovu ji podle pokynů nainstalujte.* To často problém vyřeší. Pokud problém přetrvává i po opětovné instalaci, kontaktujte nás, abychom vám mohli pomoci.

POZOR! Neinstalujte tónovanou fólii při teplotách nad +25 °C nebo pod +4 °C (mráz), protože by mohlo dojít k problémům se zasycháním a přilnavostí. Po instalaci neparkujte auto v teple, na slunci ani v mrazu. Doba schnutí je 1-5 dní v závislosti na teplotě.

Chcete vědět více?

Zde můžete pomocí fotoaparátu ve svém mobilu snadno získat více informací o tónovací fólii EVOFILM.

Montážní video 1	Montážní video 2	Kupte si novou fólii	Záruky	Reklamace

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Installationsanleitung EVOFILM® nicht klebende Tönungsfolie (DE)

Vielen Dank, dass Sie EVOFILM® für Ihr Auto gewählt haben. Achten Sie darauf, die Anweisungen zu befolgen und ruhig und methodisch zu arbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Überstürzen Sie nichts.

1. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Folie bestellt und erhalten haben, BEVOR Sie mit der Installation beginnen. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zu beurteilen, ob die Größe der Folie korrekt ist, indem man sie gegen die Fensterscheibe legt, sondern nur die Form. Die Folie wird während der Anbringung gedehnt.
2. Reinigen Sie das Fenster zunächst von außen mit einem handelsüblichen Glasreiniger. So lässt sich der Schmutz auf der Innenseite leichter erkennen. Säubern Sie die Scheibe mit dem Mikrofasertuch (2). Putzen und polieren Sie dann das Fenster innen auf die gleiche Weise und befreien es von Fett, Schmutz und anderen Partikeln. Wischen Sie das Fenster abschließend mit Ethanol ab, um ein vollständig sauberes Fenster zu erhalten. WICHTIG! Reinigen Sie die Fensterränder besonders sorgfältig.
3. Füllen Sie einen Eimer mit warmem Wasser und legen Sie die zu installierenden Folien in den Eimer. Mischen Sie die Montageflüssigkeit (1 Silberbeutel, 4) mit warmem Wasser in der Sprühflasche (3). Ziehen Sie die Handschuhe (6) an, um Fettflecken auf der Folie oder dem Glas bei der Installation der Folie zu vermeiden.
4. Tragen Sie mit dem Schwammpinsel (8) eine dünne Schicht des EVOGEL® Montagegels (7) entlang der Kanten der Fensterscheibe auf, auf die die Folie angebracht werden soll. Das Gel hilft, die Ränder der Folie während des Trocknungsprozesses an Ort und Stelle zu halten, um ein Anheben der Ränder zu vermeiden.
5. Besprühen Sie die Fensterscheibe mit der Montageflüssigkeit. Besprühen Sie die Folie mit der Montageflüssigkeit. Legen Sie die Folie auf die Fensterscheibe und justieren Sie sie so, dass sie richtig sitzt. Bei feststehenden Fensterscheiben wie Heckfenster, Kofferraumfenster usw. ist die Folie mittig auf die Fensterscheibe zu legen. Bei Fensterscheiben in Türen wird die Folie auf den oberen Rand aufgelegt. (Detaillierte Anweisungen zum Anbringen der Folie auf Fensterscheiben in Türen siehe Seite 2).
6. Besprühen Sie die Folie vor dem Schaben großzügig mit Montageflüssigkeit. Führen Sie dann den Montageschaber (4) sanft und methodisch über die Folie, um den größten Teil des überschüssigen Wassers zwischen der Fensterscheibe und der Folie wegzuziehen und Blasen und Falten zu entfernen. *Ziehen Sie den Schaber niemals über trockene Folie und drücken Sie nicht zu stark auf, da die Folie sonst verkratzt werden kann.*
7. Besprühen Sie die Folie erneut. Drücken Sie den Schaber etwas stärker gegen die Folie und beginnen Sie, die Montageflüssigkeit zwischen der Fensterscheibe und der Folie herauszuziehen. Wiederholen Sie den Sprüh- und Schabevorgang 3-5 Mal, bis das gesamte Wasser zwischen der Folie und der Fensterscheibe verschwunden ist und die Folie richtig gedehnt ist. Bei korrekter Installation dehnt sich die Folie normalerweise zwischen 3-5 mm.
8. Wenn Sie die Installation abgeschlossen haben, wiederholen Sie das Schaben an allen Kanten um die Fensterscheibe herum. Überschüssige Montageflüssigkeit, die für das Auge unsichtbar ist, sammelt sich oft am Rand der Folie und muss abgekratzt/abgewischt werden. Überschüssiges Montagegel, das herausgedrückt wird, ist mit einem feuchten Tuch (5) abzuwischen. Verwenden Sie den abgerundeten Schaber (9), um in die Ecken zu gelangen.
9. Trocknen lassen. Parken Sie Ihr Auto während des Trocknungsprozesses an einem kühlen Ort mit offenen Türen. Parken Sie das Auto nicht direkt nach der Installation bei Hitze und Sonnenlicht. Zu schnelles Trocknen kann dazu führen, dass die Folie nicht richtig haftet.
10. *Sollte während oder nach der Installation ein Problem auftreten, entfernen Sie die Folie und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen neu.* Dadurch wird das Problem oft gelöst. Sollte das Problem auch *nach der Neuinstallation* bestehen bleiben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen helfen können.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Anbringen von Tönungsfolie auf Fensterscheiben in Türen.

1. Beginnen Sie damit, das Fenster um ca. 10 cm herunterzufahren. Tragen Sie eine dünne Schicht des Montagegels EVOGEL™ mit dem Schwammpinsel entlang der Scheibenkanten auf. Besprühen Sie die Fensterscheibe mit Montageflüssigkeit.
2. Nehmen Sie die Folie aus dem mit Wasser gefüllten Eimer, setzen Sie die Folie an und richten Sie sie an der Oberkante der Fensterscheibe aus. Legen Sie die Folie 2-3 mm unter den Rand der Fensterscheibe, so dass sie beim Schließen des Fensters nicht gegen die Gummidichtung gedrückt werden kann. Der Spalt an der Oberkante ist nach dem Schließen des Fensters nicht mehr sichtbar.
3. Beginnen Sie damit, die obere Hälfte der Fensterscheibe abzuschaben, so dass die Folie vollständig befestigt ist. Wischen Sie Flüssigkeit oder Gel von der Oberkante der Fensterscheibe ab, bevor Sie die Scheibe schließen. Lassen Sie die untere Hälfte der Folie frei über die Seite der Tür hängen und fahren Sie das Fenster vorsichtig hoch.
4. Heben Sie die untere Hälfte der Folie, die seitlich an der Tür anliegt, an und besprühen Sie die Fensterscheibe und die Innenseite der Folie mit Montageflüssigkeit. Der lose Teil der Folie wird nun zwischen der Gummidichtung in der Türseite und der Fensterscheibe eingeschoben. Legen Sie die Tönungsfolie gegen die Fensterscheibe und drücken Sie die Folie mit den Händen teilweise nach unten in die Seite der Tür.
5. Verwenden Sie dann den gelben, abgewinkelten Schaber (10), um die Folie richtig unter die Gummidichtung zu schieben. Wenn die Folie unnötig lang ist und es schwierig ist, die gesamte Folie herunterzubekommen, ohne dass sie knittert, können Sie die Folie ein wenig mit dem Messer (11) abschneiden, aber vergessen *Sie nicht, das Fenster hochzufahren, bevor Sie die Folie schneiden.* WICHTIG! Die Folie muss mindestens 20 mm unter der Gummidichtung nach unten gehen, damit sie sich beim Herunterrollen der Fensterscheibe nicht an der Dichtung festsetzen kann, *schneiden Sie also nicht zu viel ab*.
6. Besprühen Sie die Folie und ziehen Sie dann den Schaber von der Mitte der Fensterscheibe bis zur Dichtung, um überschüssige Flüssigkeit und Blasen herauszudrücken. Die Folie ist nun an ihrem Platz. Schaben Sie die Folie 3-5 Mal ab, bis die gesamte Flüssigkeit zwischen Scheibe und Folie verschwunden ist. Vergessen Sie nicht, die Folie zwischen dem Schaben zu besprühen. Verwenden Sie den abgewinkelten Schaber, um die Folie unter der Dichtung an der Seite der Tür und anderen Türdichtungen abzuschaben.
7. Lassen Sie die Folie 2-3 Tage trocknen, bevor Sie das Fenster herunterfahren. Nutzen Sie den Aufkleber (12) gerne als Erinnerung, die Fenster erst nach ausreichender Trocknung herunterzulassen.
8. *Sollte während oder nach der Installation ein Problem auftreten, entfernen Sie die Folie und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen neu.* Dadurch wird das Problem oft gelöst. Sollte das Problem auch *nach der Neuinstallation* bestehen bleiben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen helfen können.

HINWEIS! *Bringen Sie Tönungsfolie nicht bei Temperaturen über +25 Grad oder unter +4 Grad (Frost), da es zu Problemen bei der Trocknung und Haftung kommen kann. Parken Sie das Auto nach dem Anbringen nicht bei Hitze, Sonnenlicht oder Gefriertemperaturen. Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur 1-5 Tage.*

Möchten Sie mehr wissen? Hier können Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons ganz einfach weitere Informationen zur EVOFILM Tönungsfolie abrufen.

Montagevideo 1	Montagevideo 2	Neue Folie kaufen	Garantien	Reklamation

Installation instructions EVOFILM® non-adhesive window tint film (EN)

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Thank you for choosing EVOFILM® for your car. Be sure to follow the instructions and work calmly and methodically for the best results. Don't rush. Our best professional tips to ensure successful installation are to work well-fed, well-rested and without being pressed for time.

1. Check that you have ordered and received the correct film BEFORE you begin installing it. Please note that it is not possible to judge whether the size of the film is correct by laying it against the windowpane, only the shape. The film is stretched during installation.

2. Start by cleaning the windowpane from the outside of the car with a regular window cleaner. This makes it easier to see where the dirt is located on the inside. Polish the windowpane with the microfiber cloth (2). Then thoroughly clean the windowpane on the inside of the car to remove grease, dirt and particles. Finish by wiping the windowpane with ethanol for a completely clean windowpane. IMPORTANT! Clean the edges of the windowpane particularly carefully.

3. Fill a bucket with warm water and place the films to be installed into the bucket. Mix the installation fluid (one silver bag, 4) with warm water in the spray bottle (3). Put on the gloves (6) to avoid grease stains on the film or glass when installing the film.

4. Apply a thin layer of the EVOGEL® installation gel (7) along the edges of the windowpane onto which the film is to be installed using the sponge brush (8). The gel helps to hold the edges of the film in place during the drying process to avoid the edges lifting.

5. Spray the windowpane with the installation fluid. Spray the film with the installation fluid. Place the film onto the windowpane and adjust it so that it sits correctly. On fixed windowpanes such as rear windows, luggage compartment windows, etc., the film is to be placed centrally onto the windowpane. On windowpanes in doors, the film is placed onto the top edge. (See page 2 for detailed instructions on how to install film on windowpanes in doors.)

6. Spray the film liberally with installation fluid before scraping. Then run the installation scraper (4) softly and methodically over the film to pull away most of the excess water between the windowpane and the film and remove bubbles and creases. *Never run the scraper over dry film and do not press down too hard with the scraper, which can scratch the film.*

7. Spray the film again. Press the scraper slightly harder against the film and begin drawing out the installation fluid between the windowpane and the film. Repeat the spraying and scraping process 3-5 times until all of the water between the film and windowpane is gone and the film is properly stretched. The film will normally stretch between 3-5 mm upon correct installation.

8. Once you have completed the installation, repeat the scraping of all the edges around the windowpane. Excess installation fluid invisible to the eye often collects along the edge of the film and must be scraped/wiped off. Excess installation gel that is pressed out is to be wiped off with a damp cloth. Use the rounded scraper (9) to reach the corners.

9. Allow to dry. Park your car in a cool place with open doors during the drying process. Do not park the car in heat and sunlight directly after installation. Drying too quickly can result in the film not adhering correctly.

10. *Should a problem arise during or after installation, remove the film and re-install it according to the instructions*. This will often solve the problem. Should the problem persist after re-installation, please contact us so that we can help you.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Installation of tint film on windowpanes in doors.

1. Begin by rolling down the window by approx. 10 cm. Apply a thin layer of the installation gel EVOGEL™ with the sponge brush along the edges of the windowpane. Spray the windowpane with installation fluid.

2. Take the film out of the bucket filled with water, place the film and fit it to the top edge of the windowpane. Place the film 2-3 mm below the edge of the windowpane so that it cannot be pulled off against the rubber seal when the window is rolled up. The gap at the top edge is not visible once the window is rolled up (as it most often is).

3. Begin scraping the upper half of the windowpane so that the film is completely attached. Wipe off any fluid or gel on the windowpane's top edge before you roll the window up. Allow the lower half of the film to hang freely over the side of the door and carefully roll the window up.

4. Lift up the lower half of the film lying against the side of the door and spray the windowpane and inside of the film with installation fluid. The loose part of the film is now to be tucked down between the rubber seal in the side of the door and the windowpane. Place the tint film against the windowpane and, with your hands, push the film partially down into the side of the door.

5. Then use the yellow, angled scraper (10) to get the film down underneath the rubber seal properly. If the film is unnecessarily long and it is difficult to get the entire film down without it creasing, you can cut the film a little with the knife (11), but do not forget to roll up the window before cutting the film. IMPORTANT! The film must go down at least 20 mm under the rubber seal so that it cannot become attached to the seal when the windowpane is rolled down, so do not cut off too much.

6. Spray the film and then drag the scraper from the centre of the windowpane and all the way down to the seal in order to press out excess fluid and bubbles. The film is now in place. Scrape the film 3-5 times until all of the fluid between the windowpane and the film is gone. Don't forget to spray the film between scraping. Use the yellow, angled scraper to scrape the film beneath the seal in the side of the door and other door seals.

7. Allow to dry for 2-3 days before rolling the window down. Feel free to use the sticker (12) as a reminder not to roll down the windows until it has dried out properly.

8. *Should a problem arise during or after installation, remove the film and re-install* according to the instructions. This most often solves the problem. Should the problem persist after re-installation, please contact us so that we can help you.

NOTE! *Do not install tint film at temperatures above +25 degrees or below +4 degrees (frost), as there may be problems with drying and adhesion. Do not park the car in heat or sunlight or freezing temperatures after installation. Drying time is 1-5 days depending on temperature.*

Want to know more? Here, by using the camera on your mobile, you can easily retrieve more information about EVOFILM window tint film.

Installation video 1	Installation video 2	Buy new film	Guarantees	Warranty claim

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Οδηγίες εγκατάστασης EVOFILM® Μη αυτοκόλλητη μεμβράνη απόχρωσης παραθύρων (GR)

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το EVOFILM® για το αυτοκίνητό σας. Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να εργαστείτε ήρεμα και μεθοδικά για τα καλύτερα αποτελέσματα. Μη βιάζεστε. Οι καλύτερες επαγγελματικές μας συμβουλές για να διασφαλίσουμε την επιτυχή εγκατάσταση είναι να εργάζεστε καλά τροφοδοτημένοι, ξεκούραστοι και χωρίς να σας πιέζει ο χρόνος.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραγγείλει και έχετε λάβει τη σωστή μεμβράνη ΠΡΙΝ ξεκινήσετε την εγκατάστασή της. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να κρίνετε εάν το μέγεθος της μεμβράνης είναι σωστό τοποθετώντας τη στο τζάμι, παρά μόνο το σχήμα. Η μεμβράνη τεντώνεται κατά την εγκατάσταση.
2. Ξεκινήστε καθαρίζοντας το τζάμι από το εξωτερικό του αυτοκινήτου με ένα κανονικό καθαριστικό τζαμιών. Αυτό καθιστά ευκολότερο να δείτε πού βρίσκεται η βρωμιά στο εσωτερικό. Γυαλίστε το τζάμι με το πανί από μικροΐνες (2). Στη συνέχεια, καθαρίστε καλά το τζάμι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου για να αφαιρέσετε λίπη, βρωμιά και σωματίδια. Ολοκληρώστε σκουπίζοντας το τζάμι με αιθανόλη για ένα εντελώς καθαρό τζάμι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Καθαρίστε τις άκρες του τζαμιού με ιδιαίτερη προσοχή.
3. Γεμίστε έναν κουβά με χλιαρό νερό και τοποθετήστε τις μεμβράνες που πρόκειται να τοποθετηθούν στον κουβά. Αναμείξτε το υγρό εγκατάστασης (μία ασημένια σακούλα, 4) με χλιαρό νερό στη φιάλη ψεκασμού (3). Φορέστε τα γάντια (6) για να αποφύγετε λεκέδες λίπους στη μεμβράνη ή στο γυαλί κατά την τοποθέτηση της μεμβράνης.
4. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του τζελ τοποθέτησης EVOGEL® (7) κατά μήκος των άκρων του υαλοπίνακα στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η μεμβράνη χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι με σφουγγάρι (8). Το τζελ βοηθά στη συγκράτηση των άκρων της μεμβράνης στη θέση τους κατά τη διαδικασία στεγνώματος για να αποφευχθεί η ανύψωση των άκρων.
5. Ψεκάστε το τζάμι με το υγρό εγκατάστασης. Ψεκάστε το φιλμ με το υγρό εγκατάστασης. Τοποθετήστε τη μεμβράνη στο τζάμι και ρυθμίστε την έτσι ώστε να κάθεται σωστά. Σε σταθερά τζάμια όπως πίσω παράθυρα, παράθυρα χώρου αποσκευών κ.λπ., η μεμβράνη πρέπει να τοποθετείται κεντρικά πάνω στο τζάμι. Στα τζάμια των θυρών, η μεμβράνη τοποθετείται στην επάνω άκρη. (Δείτε σελίδα 2 για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης μεμβράνης στα τζάμια στις πόρτες.)
6. Ψεκάστε τη μεμβράνη άφθονα με υγρό εγκατάστασης πριν την απόξεση. Στη συνέχεια, περάστε απαλά και μεθοδικά την ξύστρα εγκατάστασης (4) πάνω από τη μεμβράνη για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο μέρος του νερού ανάμεσα στο τζάμι και τη μεμβράνη και να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες και τις πτυχές. Ποτέ μην περνάτε την ξύστρα πάνω από στεγνή μεμβράνη και μην πιέζετε πολύ δυνατά με την ξύστρα, η οποία μπορεί να χαράξει τη μεμβράνη.
7. Ψεκάστε ξανά τη μεμβράνη. Πιέστε την ξύστρα ελαφρώς πιο δυνατά πάνω στη μεμβράνη και αρχίστε να τραβάτε έξω το υγρό εγκατάστασης ανάμεσα στο τζάμι και τη μεμβράνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία ψεκασμού και απόξεσης 3-5 φορές μέχρι να φύγει όλο το νερό ανάμεσα στη μεμβράνη και το τζάμι και να τεντωθεί σωστά η μεμβράνη. Η μεμβράνη κανονικά θα τεντωθεί μεταξύ 3-5 mm κατά τη σωστή τοποθέτηση.
8. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, επαναλάβετε το ξύσιμο όλων των άκρων γύρω από το τζάμι. Η περίσσεια υγρού εγκατάστασης που είναι αόρατη στο μάτι συχνά συγκεντρώνεται κατά μήκος της άκρης της μεμβράνης και πρέπει να ξύνεται/σκουπίζεται. Η περίσσεια γέλης εγκατάστασης που πιέζεται προς τα έξω πρέπει να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί (5). Χρησιμοποιήστε τη στρογγυλεμένη ξύστρα (9) για να φτάσετε στις γωνίες.
9. Αφήστε να στεγνώσει. Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε δροσερό μέρος με ανοιχτές πόρτες κατά τη διαδικασία στεγνώματος. Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο σε θερμότητα και ηλιακό φως αμέσως μετά την εγκατάσταση. Το πολύ γρήγορο στέγνωμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην κολλάει σωστά η μεμβράνη.
10. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη μεμβράνη και τοποθετήστε την ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό συχνά θα λύσει το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Τοποθέτηση μεμβράνης απόχρωσης σε τζάμια στις πόρτες.

1. Ξεκινήστε κατεβάζοντας το παράθυρο κατά περίπου 10 cm. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα από το τζελ τοποθέτησης EVOGEL™ με το σφουγγαράκι κατά μήκος των άκρων του τζαμιού. Ψεκάστε το τζάμι με υγρό εγκατάστασης.
2. Βγάλτε τη μεμβράνη από τον κουβά γεμάτο με ζεστό νερό, τοποθετήστε τη μεμβράνη και τοποθετήστε την στην επάνω άκρη του τζαμιού. Τοποθετήστε τη μεμβράνη 2-3 mm κάτω από την άκρη του υαλοπίνακα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποκολληθεί από την ελαστική τσιμούχα όταν τυλίγεται το παράθυρο. Το κενό στο επάνω άκρο δεν είναι ορατό μόλις το παράθυρο τυλιγθεί (όπως συμβαίνει συνήθως).
3. Ξεκινήστε να ξύνετε το πάνω μισό του τζαμιού, έτσι ώστε η μεμβράνη να στερεωθεί πλήρως. Σκουπίστε τυχόν υγρό ή ζελέ στην επάνω άκρη του τζαμιού προτού τυλίξετε το παράθυρο. Αφήστε το κάτω μισό της μεμβράνης να κρεμαστεί ελεύθερα στο πλάι της πόρτας και τυλίξτε προσεκτικά το παράθυρο.
4. Ανασηκώστε το κάτω μισό της μεμβράνης που βρίσκεται στο πλάι της πόρτας και ψεκάστε το τζάμι και το εσωτερικό της μεμβράνης με υγρό εγκατάστασης. Το χαλαρό μέρος της μεμβράνης πρέπει τώρα να τοποθετηθεί ανάμεσα στο ελαστικό στεγανοποιητικό στο πλάι της πόρτας και στο τζάμι. Τοποθετήστε τη μεμβράνη απόχρωσης στο τζάμι και, με τα χέρια σας, σπρώξτε τη μεμβράνη μερικώς προς τα κάτω στο πλάι της πόρτας.
5. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την κίτρινη, γωνιακή ξύστρα (10) για να κατεβάσετε σωστά τη μεμβράνη κάτω από την ελαστική τσιμούχα. Εάν η μεμβράνη είναι άσκοπα μεγάλη και είναι δύσκολο να κατεβάσετε ολόκληρη τη μεμβράνη χωρίς να τσακίσει, μπορείτε να κόψετε λίγο τη μεμβράνη με το μαχαίρι (11), αλλά μην ξεχάσετε να τυλίξετε το παράθυρο πριν κόψετε τη μεμβράνη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η μεμβράνη πρέπει να κατέβει τουλάχιστον 20 mm κάτω από την ελαστική τσιμούχα, έτσι ώστε να μην μπορεί να στερεωθεί στην τσιμούχα όταν τυλίγεται το τζάμι του παραθύρου, επομένως μην την κόβετε πολύ.
6. Ψεκάστε τη μεμβράνη και, στη συνέχεια, σύρετε την ξύστρα από το κέντρο του υαλοπίνακα και μέχρι τη στεγανοποίηση για να πιέσετε το υπερβολικό υγρό και τις φυσαλίδες. Η μεμβράνη είναι πλέον στη θέση της. Ξύστε τη μεμβράνη 3-5 φορές μέχρι να φύγει όλο το υγρό ανάμεσα στο τζάμι και τη μεμβράνη. Μην ξεχάσετε να ψεκάσετε τη μεμβράνη ανάμεσα στο ξύσιμο. Χρησιμοποιήστε την κίτρινη, γωνιακή ξύστρα για να ξύσετε τη μεμβράνη κάτω από την τσιμούχα στο πλάι της πόρτας και άλλες τσιμούχες πόρτας.
7. Αφήστε να στεγνώσει για 2-3 ημέρες πριν κατεβάσετε το παράθυρο. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκόλλητο (12) ως υπενθύμιση να μην κατεβάζετε τα παράθυρα μέχρι να στεγνώσει σωστά.
8. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη μεμβράνη και τοποθετήστε την ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό τις περισσότερες φορές λύνει το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην τοποθετείτε μεμβράνη απόχρωσης σε θερμοκρασίες άνω των +25 βαθμών ή κάτω των +4 βαθμών (παγετός), καθώς μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με το στέγνωμα και την πρόσφυση. Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο στη ζέστη ή στο φως του ήλιου ή σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εγκατάσταση. Ο χρόνος στεγνώματος είναι 1-5 ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εδώ, χρησιμοποιώντας την κάμερα στο κινητό σας, μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το μεμβράνη απόχρωσης EVOFILM.

1. Βίντεο εγκατάστασης	2. Βίντεο εγκατάστασης	Αγορά νέας μεμβράνης	Εγγυήσεις	Αξίωση εγγύησης

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instrucciones de instalación de la película tintada no-adhesiva EVOFILM® (ES)

Gracias por haber escogido EVOFILM® para su vehículo. Asegúrese de seguir las instrucciones y trabajar de forma cuidadosa y metódica durante la instalación para obtener los mejores resultados. No lo haga con prisas. Nuestros mejores consejos profesionales para lograr una instalación satisfactoria son trabajar habiendo comido bien, descansado y sin presión de tiempo.

1. Compruebe que ha pedido y recibido la película correcta ANTES de comenzar a instalarla. Por favor, tenga en cuenta que no es posible juzgar si el tamaño de la película es correcto apoyándola contra la ventanilla, ya que solo puede comprobarse la forma. La película se estira durante el proceso de instalación.

2. Inicie el proceso limpiando la parte exterior de la ventanilla con un limpiacristales normal. Esto hará más sencillo ver dónde se encuentra la suciedad en el otro lado de la ventanilla. Pula la ventanilla con el paño de microfibra (2). Después, limpie meticulosamente la cara interior del cristal para eliminar grasa, polvo y partículas. Termine limpiando la ventanilla con etanol para lograr una ventanilla completamente limpia. ¡IMPORTANTE! Limpie los bordes de la ventanilla con especial cuidado.

3. Llene un cubo con agua tibia e introduzca las películas que va a instalar en el cubo. Mezcle el líquido de instalación (una bolsa plateada, 4) con agua caliente en el bote de spray (3). Póngase unos guantes (6) para evitar manchas de grasa sobre la película o la ventanilla durante la instalación.

4. Aplique una fina capa del gel de instalación EVOGEL® (7) a lo largo de los bordes de la ventanilla sobre la que esté instalando la película utilizando el cepillo con esponja (8). El gel ayuda a mantener los bordes de la película en su sitio durante el proceso de secado para evitar que se levanten.

5. Rocíe la ventanilla con el líquido de instalación. Rocíe la película con el líquido de instalación. Coloque la película sobre la ventanilla y ajústela para que se sitúe correctamente. En ventanas fijas, como las traseras, las del maletero, etc., la película debe colocarse centralmente sobre el cristal. En las ventanillas de las puertas, la película se coloca sobre el borde superior. (Vea la página 2 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar la película en las ventanillas de las puertas).

6. Rocíe la película con abundante fluido de instalación antes de comenzar a frotar. Después, pase suave y metódicamente la rasqueta de instalación (4) sobre la película para eliminar el exceso de agua entre la ventanilla y la película, y para eliminar burbujas y arrugas. *Nunca utilice la rasqueta sobre una película seca y no presione demasiado con la rasqueta, ya que esto puede arañar la película*.

7. Rocíe nuevamente la película. Presione la rasqueta con algo más de fuerza contra la película y comience a sacar el fluido de instalación entre la ventanilla y la película. Repita el proceso de rociar la película y frotarla entre 3 y 5 veces hasta sacar todo el agua de entre la película y la ventanilla y la película esté estirada adecuadamente. La película se suele estirar entre 3 y 5 mm durante una instalación correcta.

8. Una vez haya completado la instalación, frote de nuevo alrededor de los bordes de la ventanilla, que es donde se suele acumular un exceso de líquido de instalación difícil de ver a simple vista, y es importante eliminarlo. Si al frotar se empuja fuera algo de gel de instalación, límpielo con un trapo húmedo. Utilice la rasqueta curva (9) para las esquinas.

9. Deje secar. Aparque su vehículo en un lugar fresco con las puertas abiertas durante el secado. No aparque su vehículo en lugares calurosos y con luz solar directa tras la instalación. Si se seca demasiado rápidamente, es posible que la película no se adhiera correctamente.

10. *Si hubiese algún problema durante la instalación o después de ella, extraiga la película e instálela de nuevo* siguiendo las instrucciones. Esto suele resolver el problema. Si el problema persiste tras volver a instalarla, por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos ayudarle.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instalación de la película tintada en las ventanillas de las puertas.

1. Comience bajando la ventanilla unos 10 cm. Aplique una fina capa del gel de instalación EVOGEL™ con el cepillo de esponja a lo largo de los bordes de la ventanilla. Rocíe la ventanilla con el fluido de instalación.

2. Saque la película del cubo de agua, colóquela sobre la ventanilla y ajústela al borde superior. Coloque la película unos 2-3 mm por debajo del borde de la ventanilla para que no se arranque con la junta de goma al subirla. El espacio en el borde superior no es visible una vez que la ventanilla está subida completamente (como está la mayoría del tiempo).

3. Comience frotando la mitad superior de la ventanilla hasta adherir completamente la película. Deshágase de cualquier fluido o gel en el borde superior de la ventanilla antes de subirla. Deje colgando la mitad inferior de la película sobre el lado de la puerta y suba la ventanilla con cuidado.

4. Levante la mitad inferior de la película que descansa en el lado de la puerta y rocíe la ventanilla y el interior de la película con fluido de instalación. Ahora deberá acomodar la parte suelta de la película entre la junta de goma del lateral de la puerta y el cristal. Coloque la película tintada contra la ventanilla y, con sus manos, empújela parcialmente hacia abajo, es decir, hacia el interior de la puerta.

5. Utilice la rasqueta amarilla angular (10) para introducir la película por debajo del sello de goma correctamente. Si la película es innecesariamente larga y es difícil de introducir completamente sin arrugarla, puede recortar algo de la película con la cuchilla (11), pero no olvide subir la ventanilla antes de recortar la película. ¡IMPORTANTE! La película debe ir, como mínimo, 20 mm por debajo del sello de goma para que no se pegue al sello al bajar la ventanilla, así que no recorte demasiado.

6. Rocíe la película y mueva la rasqueta desde el centro de la ventanilla hasta el sello de goma para desalojar el exceso de fluido y las burbujas. La película está en posición. Frote la película entre 3 y 5 veces hasta deshacerse de todo el fluido entre el cristal y la película. No se olvide de rociar la película entre frotes.

7. Dejar secar entre 2 y 3 días antes de bajar la ventanilla. No dude en utilizar la pegatina (12) como recordatorio de no bajar las ventanillas hasta que se hayan secado correctamente.

8. En caso de que surja un problema durante o después de la instalación, retire la película e instálela de nuevo siguiendo las instrucciones. Esto suele solucionar la mayoría de problemas. Si el problema persiste tras la reinstalación, póngase en contacto con nosotros para que podamos ofrecerle asistencia.

¡IMPORTANTE! *No instale la película tintada a temperaturas por encima de +25 grados o por debajo de +4 grados (helada),*
ya que podría haber problemas con el secado y adherencia. No aparque su vehículo en un lugar caluroso o bajo el sol o en temperaturas de congelación tras la instalación. El tiempo de secado es entre 1 y 5 días dependiendo de la temperatura.

¿Quiere saber más? Aquí, utilizando la cámara de su móvil, podrá recuperar fácilmente más información sobre la película tintada EVOFILM.

Vídeo de instalación 1	Vídeo de instalación 2	Comprar película nueva	Garantía	Reclamación

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instructions d'installation Film teinté non adhésif EVOFILM® (FR)

Merci d'avoir choisi EVOFILM® pour votre voiture. Assurez-vous de suivre les instructions et de travailler calmement et méthodiquement pour obtenir les meilleurs résultats. Ne vous précipitez pas. Nos meilleurs conseils professionnels pour assurer une installation réussie sont de travailler après avoir bien mangé, s'être bien reposé et sans être pressé par le temps.

1. Vérifiez que vous avez commandé et reçu le bon film AVANT de commencer à l'installer. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de juger si la taille du film est correcte en le plaçant contre la vitre, seule la forme peut être vérifiée. Le film est étiré lors de l'installation.

2. Commencez par nettoyer la vitre de l'extérieur de la voiture avec un nettoyant pour vitres ordinaire. Cela permet de voir plus facilement où se trouve la saleté à l'intérieur. Polissez la vitre avec le chiffon en microfibre (2). Ensuite, nettoyez soigneusement la vitre à l'intérieur de la voiture afin d'éliminer la graisse, la saleté et les particules. Terminez en essuyant la vitre avec de l'éthanol pour une vitre complètement propre. IMPORTANT ! Nettoyez particulièrement soigneusement les bords de la vitre.

3. Remplissez un seau d'eau tiède et placez les films à installer dans le seau. Mélangez le fluide d'installation (1 sachet argenté, 4) avec de l'eau tiède dans le flacon pulvérisateur (3). Mettez les gants (6) afin d'éviter les taches de graisse sur le film ou le verre lors de l'installation du film.

4. Appliquez une fine couche de gel d'installation EVOGEL® (7) le long des bords de la vitre sur laquelle le film doit être installé à l'aide de la brosse éponge (8). Le gel aide à maintenir les bords du film en place pendant le processus de séchage pour éviter que les bords ne se soulèvent.

5. Vaporisez la vitre avec le liquide d'installation. Vaporisez le film avec le liquide d'installation. Placez le film sur la vitre de la fenêtre et ajustez-le pour qu'il se place correctement. Sur les vitres fixes telles que les vitres arrière, les vitres de coffre à bagages, etc., le film doit être placé au centre de la vitre. Sur les vitres des portes, le film est placé sur le bord supérieur. (Voir page 2 pour des instructions détaillées sur la façon d'installer le film sur les vitres des portes.)

6. Vaporisez généreusement le film avec du liquide d'installation avant de gratter. Ensuite, passez le grattoir d'installation (4) doucement et méthodiquement sur le film afin d'éliminer la majeure partie de l'excès d'eau entre la vitre et le film et d'éliminer les bulles et les plis. Ne faites jamais passer le grattoir sur un film sec et n'appuyez pas trop fort avec le grattoir, car cela pourrait rayer le film.

7. Vaporisez à nouveau le film. Appuyez légèrement plus fort le grattoir contre le film et commencez à extraire le liquide d'installation entre la vitre et le film. Répétez le processus de vaporisation et de grattage 3 à 5 fois jusqu'à ce que toute l'eau entre le film et la vitre disparaisse et que le film soit correctement étiré. Le film s'étire normalement entre 3 et 5 mm lors d'une installation correcte.

8. Une fois l'installation terminée, répétez le grattage de tous les bords autour de la vitre. L'excès de liquide d'installation invisible à l'œil s'accumule souvent le long du bord du film et doit être gratté / essuyé. Le gel d'installation excédentaire qui est expulsé doit être essuyé avec un chiffon humide (5). Utilisez le grattoir arrondi (9) pour atteindre les coins.

9. Laissez sécher. Garez votre voiture dans un endroit frais avec des portes ouvertes pendant le processus de séchage. Ne garez pas la voiture à la chaleur et en plein soleil directement après l'installation. Un séchage trop rapide peut entraîner une mauvaise adhérence du film.

10. En cas de problème pendant ou après l'installation, retirez le film et réinstallez-le conformément aux instructions. Cela résoudra souvent le problème. Si le problème persiste après la réinstallation, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous aider.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Installation de film teinté sur les vitres des portes.

1. Commencez par abaisser la fenêtre d'env. 10 cm. Appliquez une fine couche du gel d'installation EVOGEL™ avec le pinceau éponge le long des bords de la vitre. Vaporisez la vitre avec du liquide d'installation.

2. Sortez le film du seau rempli d'eau tiède, positionnez-le en l'alignant sur le bord supérieur de la vitre. Placez le film à 2-3 mm sous le bord de la vitre de manière à ce qu'il ne soit pas arraché par le joint en caoutchouc lorsque la vitre est levée. L'espace sur le bord supérieur n'est pas visible une fois la fenêtre fermée (comme c'est le plus souvent le cas).

3. Commencez à gratter la moitié supérieure de la vitre pour que le film soit complètement attaché. Essuyez tout liquide ou gel sur le bord supérieur de la vitre avant de la relever. Laissez la moitié inférieure du film pendre librement sur le côté de la porte et remontez soigneusement la vitre.

4. Soulevez la moitié inférieure du film se trouvant contre le côté de la porte et vaporisez la vitre et l'intérieur du film avec du liquide d'installation. La partie détachée du film doit maintenant être repliée entre le joint en caoutchouc sur le côté de la porte et la vitre. Placez le film teinté contre la vitre et, avec vos mains, poussez le film partiellement vers le bas dans le côté de la porte.

5. Utilisez ensuite le grattoir coudé (10) jaune pour faire descendre correctement le film sous le joint en caoutchouc. Si le film est inutilement long et qu'il est difficile de faire descendre le film entier sans qu'il se plisse, vous pouvez couper un peu le film avec le couteau (11), mais n'oubliez pas de remonter la fenêtre avant de couper le film. IMPORTANT ! Le film doit descendre d'au moins 20 mm sous le joint en caoutchouc afin qu'il ne puisse pas se fixer au joint lorsque la vitre est levée, donc ne coupez pas trop.

6. Vaporisez le film, puis faites glisser le grattoir du centre de la vitre et jusqu'au joint afin d'éliminer l'excès de liquide et les bulles. Le film est maintenant en place. Grattez le film 3 à 5 fois jusqu'à ce que tout le liquide entre la vitre et le film soit parti. N'oubliez pas de vaporiser le film entre les grattages. Utilisez le grattoir coudé jaune pour gratter le film sous le joint sur le côté de la porte et les autres joints de la porte.

7. Laissez sécher 2 à 3 jours avant de baisser la fenêtre. N'hésitez pas à utiliser l'autocollant (12) pour vous rappeler de ne pas baisser les vitres tant qu'elles ne sont pas bien sèches.

8. Si un problème survient pendant ou après l'installation, retirez le film et réinstallez-le conformément aux instructions. Cela résout le plus souvent le problème. Si le problème persiste après la réinstallation, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous aider.

REMARQUE ! N'installez pas de film teinté à des températures supérieures à +25 degrés ou inférieures à +4 degrés (gel), car il peut y avoir des problèmes de séchage et d'adhésion. Ne garez pas la voiture dans la chaleur, à la lumière du soleil ou par temps de gel après l'installation. Le temps de séchage est de 1 à 5 jours selon la température.

Envie d'en savoir plus ? Ici, en utilisant la caméra de votre mobile, vous pouvez facilement récupérer plus d'informations sur le film teinté EVOFILM.

Vidéo d'installation 1	Vidéo d'installation 2	Acheter un nouveau film	Garantie	Réclamation

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Istruzioni per l'installazione Pellicola antiadesiva EVOFILM® (IT)

Grazie per aver scelto EVOFILM® per la tua auto. Assicurati di seguire le istruzioni e di operare con calma e metodo per ottenere i migliori risultati. Non avere fretta. Il nostro miglior consiglio professionale per un'installazione riuscita è lavorare a stomaco pieno, riposati e senza fretta.

1. Verificare di aver ordinato e ricevuto la pellicola corretta PRIMA di iniziare l'installazione.
   Si noti che non è possibile valutare se la dimensione della pellicola è corretta posizionandola solo sul vetro. La pellicola viene allungata durante l'installazione.

2. Iniziare pulendo il vetro dall'esterno dell'auto con un normale detergente per vetri in modo che sia più facile vedere dove si trova lo sporco all'interno. Lucidare il vetro con il panno in microfibra (2). Poi pulire accuratamente il vetro del finestrino all'interno dell'auto per rimuovere il grasso, lo sporco e altre particelle. Terminare pulendo il vetro con etanolo per un vetro completamente pulito. IMPORTANTE! Pulire i bordi del vetro con particolare attenzione.

3. Riempire un secchio con acqua tiepida e posizionare le pellicole da montare nel secchio. Mescolare il liquido per l'installazione (1 bustina argentata, 4) con acqua calda nel flacone a spray (3). Indossare i guanti (6) per evitare macchie di grasso sulla pellicola o sul vetro durante l'installazione.

4. Applicare uno strato sottile del gel EVOGEL® (7) lungo i bordi del vetro su cui si vuole applicare la pellicola utilizzando una spazzola in spugna (8). Il gel permette di mantenere i bordi della pellicola in posizione durante il processo di asciugatura per evitare che i bordi si sollevino.

5. Spruzzare il vetro con il liquido per l'installazione. Spruzzare la pellicola con il liquido per l'installazione. Posizionare la pellicola sul vetro e regolare in modo che sia posizionata correttamente. Su vetri fissi come finestrini posteriori, finestrini del bagagliaio, ecc., la pellicola deve essere posizionata centralmente sul vetro. Sui vetri delle portelle, la pellicola viene posizionata sul bordo superiore. (Vedere pagina 2 per vedere le istruzioni dettagliate su come installare la pellicola sui vetri delle portelle.)

6. Spruzzare abbondantemente la pellicola con il liquido per l'installazione prima di raschiare. Poi passare la spatola (4) per l'installazione delicatamente e metodicamente sulla pellicola per rimuovere la maggior parte dell'acqua in eccesso tra il vetro e la pellicola e rimuovere le bolle e le pieghe. *Non passare mai la spatola sulla pellicola asciutta e non premere troppo forte con la spatola, la pellicola potrebbe graffiarsi.*

7. Nebulizza nuovamente la pellicola. Premere la spatola leggermente più forte contro la pellicola e iniziare a tirare fuori il liquido per l'installazione tra il vetro e la pellicola. Ripetere il processo di nebulizzazione e raschiatura 3-5 volte fino a quando tutta l'acqua tra la pellicola e il vetro non sarà scomparsa e la pellicola sarà ben tesa. La pellicola si allungherà normalmente di 3-5 mm dopo la corretta installazione.

8. Una volta completata l'installazione, ripetere la raschiatura su tutti i bordi attorno al vetro. Il liquido per l'installazione in eccesso, invisibile all'occhio spesso si raccoglie lungo il bordo della pellicola e deve essere raschiato / asciugato. Il gel di installazione in eccesso che fuoriesce deve essere rimosso con un panno umido (5). Utilizzare la spatola arrotondata (9) per accedere agli angoli.

9. Lasciare asciugare. Lasciare l'auto in un luogo fresco con le portelle aperte durante il processo di asciugatura. Non lasciare l'auto in un luogo caldo e alla luce del sole subito dopo l'installazione. Un'asciugatura troppo rapida può far sì che la pellicola non si adatti bene.

10. *Se si verifica un problema durante o dopo l'installazione, rimuovere la pellicola e ripetere l'installazione secondo le istruzioni.* Solitamente in questo modo si risolve il problema. Se il problema persiste dopo la reinstallazione, contattaci e ti aiuteremo.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Installazione della pellicola sui vetri delle portelle.

1. Iniziare abbassando il finestrino di circa 10 cm. Applicare uno strato sottile del gel EVOGEL™ con il pennello in spugna lungo i bordi del vetro del finestrino. Spruzzare il vetro con il liquido per l'installazione.
2. Estrarre la pellicola dal secchio pieno di acqua, posizionare la pellicola e allinearla al bordo superiore del vetro del finestrino. Posizionare la pellicola 2-3 mm sotto il bordo del finestrino in modo che non possa essere staccata dalla guarnizione in gomma quando il finestrino viene sollevato. Lo spazio sul bordo superiore non è visibile una volta che il finestrino è alzato (come spesso accade).
3. Iniziare a raschiare la metà superiore del finestrino in modo che la pellicola sia completamente attaccata. Rimuovere qualsiasi liquido o gel dal bordo superiore del vetro prima di sollevare il finestrino. Lasciare che la metà inferiore della pellicola penda liberamente sul lato della portella e sollevare con attenzione il finestrino.
4. Sollevare la metà inferiore della pellicola che si trova contro il lato della portella e spruzzare il vetro del finestrino e l'interno della pellicola con il liquido per l'installazione. La parte libera della pellicola deve ora essere infilata tra la guarnizione in gomma sul lato della portella e il vetro del finestrino. Posizionare la pellicola contro il vetro del finestrino e, con le mani, spingere la pellicola un po' verso il basso sul lato della portella.
5. Poi utilizzare la spatola (10) ad angolo per portare la pellicola correttamente sotto la guarnizione in gomma. Se la pellicola è inutilmente lunga ed è difficile far scendere l'intera pellicola senza che si sgualcisca, è possibile tagliare leggermente la pellicola con il coltello (11), ma *non dimenticare di sollevare il finestrino prima di tagliare la pellicola*. IMPORTANTE! La pellicola deve scendere di almeno 20 mm sotto la guarnizione in gomma in modo che non possa attaccarsi alla guarnizione quando il finestrino viene alzato, quindi non tagliarla troppo.
6. Vaporizzare la pellicola e poi trascinare la spatola dal centro del vetro del finestrino verso la guarnizione per far fuoriuscire il fluido in eccesso e le bolle. La pellicola è ora in posizione. Raschiare la pellicola 3-5 volte fino a quando tutto il fluido tra il vetro del finestrino e la pellicola sia sparito. Non dimenticare di spruzzare la pellicola tra una raschiatura e l'altra. Utilizzare la spatola gialla ad angolo per raschiare la pellicola sotto la guarnizione sul lato della portella e le altre guarnizioni.
7. Lasciare asciugare per 2-3 giorni prima di abbassare il finestrino. Puoi usare l'adesivo (12) come promemoria per non abbassare i finestrini finché non si saranno asciugati correttamente.
8. *Se si verifica un problema durante o dopo l'installazione, rimuovere la pellicola e ripetere l'installazione secondo le istruzioni.* Solitamente in questo modo si risolve il problema. Se il problema persiste dopo la reinstallazione, contattaci e ti aiuteremo.

NOTA! *Non montare la pellicola a temperature superiori a +25 gradi o inferiori a +4 gradi (gelo) in quanto potrebbero esserci problemi di asciugatura e di adesione. Non esporre l'auto al sole e al calore o temperature gelide subito dopo l'installazione. Il tempo di asciugatura è di 1-5 giorni a seconda della temperatura.*

Vuoi saperne di più? Qui, utilizzando la fotocamera del tuo telefonino, potrai facilmente recuperare maggiori informazioni sulla pellicola EVOFILM.

Video di installazione 1	Video di installazione 2	Compra una nuova pellicola	Garanzia	Reclamo

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instructies voor het gebruik van EVOFILM® niet-klevende raamfolie (NL)

Bedankt dat je voor jouw auto EVOFILM® hebt gekozen. Volg stap voor stap de instructies voor het beste resultaat. Neem de tijd. De beste tip die wij je als professionals kunnen geven is om uitgerust, met een volle maag en zonder tijdsdruk aan de slag te gaan.

1. Controleer of je de juiste folie hebt besteld en ontvangen, VOORDAT je begint met het aanbrengen. Houd er rekening mee dat je het formaat van de folie niet kunt controleren door deze tegen de ruit te leggen. Je kunt zo alleen controleren of de vorm juist is. De folie wordt tijdens het aanbrengen nog verder opgerekt.

2. Maak eerst de ruit van buitenaf schoon met gewoon glasreiniger, zodat je beter kunt zien waar het vuil aan de binnenkant zit. Poets de ruit na met de microvezeldoek (2). Maak daarna op dezelfde wijze grondig de ruit aan de binnenkant schoon zodat vet, vuil en stofdeeltjes verdwijnen. Reinig de binnenkant tot slot met ethanol en droog na met een doek, voor een volledig schoon raam. BELANGRIJK! Maak de randen van het raam extra schoon.

3. Vul een emmer met lauw water en doe de folie in de emmer. Meng in de spuitfles (3) de montagevloeistof (1 zilveren zakje, 4) met warm water. Trek de handschoenen (6) aan om vetvlekken op de folie of het glas te voorkomen wanneer je de folie aanbrengt.

4. Breng met de sponsborstel (8) een dunne laag EVOGEL®-montagegel (7) aan langs de randen van de ruit waarop de folie moet worden aangebracht. De gel helpt om de randen op hun plaats te houden tijdens het droogproces en voorkomt dat ze omhoogkomen.

5. Spuit de ruit in met de montagevloeistof. Spuit de folie in met de montagevloeistof. Plaats de folie op het raam en zorg dat deze goed zit. Bij vaste autoruiten zoals achterruiten, ruiten van de bagageruimte etc. moet de folie in het midden van de ruit worden aangebracht. Bij ruiten in deuren wordt de folie op de bovenrand aangebracht. (Zie pagina 2 voor gedetailleerde instructies over het aanbrengen van folie op ruiten in autodeuren.)

6. Spuit de raamfolie royaal in met de montagevloeistof voordat je de schraper gebruikt. Ga vervolgens voorzichtig met de schraper (4) over het hele oppervlak om overtollig water, luchtbellen en bobbels te verwijderen. Ga nooit met de schraper over droge folie en druk niet te hard want dit kan krassen veroorzaken.

7. Spuit de folie opnieuw in. Ga opnieuw met de schraper over de folie en oefen iets meer druk uit om de vloeistof tussen de ruit en de folie te verwijderen. Herhaal het spuiten en schrapen 3-5 keer, totdat al het water tussen de folie en de ruit is verdwenen en de folie goed is opgerekt. Als de folie goed wordt aangebracht, rekt deze normaal gesproken tussen de 3 en 5 mm op.

8. Schraap nog een keer langs alle randen rondom de ruit. Aan de randen van de autoruit verzamelt zich vaak overtollige vloeistof die je met het blote oog niet kunt zien en deze moet worden weggeschraapt of weggeveegd. Veeg eventuele overtollige montagegel af met een vochtige doek (5). Gebruik de ronde schraper (9) om bij de hoeken te komen.

9. Laat de folie drogen. Parkeer je auto tijdens het drogen op een koele plek met de deuren open. Parkeer de auto niet direct na het aanbrengen van de folie in de zon of op een hele warme plek. Als de folie te snel droogt, bestaat de kans dat deze niet goed hecht.

10. *Heb je problemen bij of na het aanbrengen van de folie*, verwijder de folie dan en breng deze opnieuw aan volgens de instructies. Dit lost het probleem meestal op. Blijft het probleem zich toch voordoen, neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen helpen.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Het aanbrengen van folie op ramen in autodeuren.

1. Doe eerst het raam ongeveer 10 cm naar beneden. Breng met de sponsborstel een dunne laag EVOGEL™-gel aan langs de randen van de autoruit. Spuit de ruit in met de vloeistof.
2. Haal de folie uit de emmer met water, plaats de folie en bevestig deze aan de bovenrand van de autoruit. Plaats de folie 2-3 mm onder de rand van het raam, zodat deze bij het omhoogdoen van het raam niet tegen de rubberen afdichting komt. De ruimte aan de bovenrand is niet zichtbaar als het raam omhoog is (zoals meestal het geval is).
3. Schraap eerst over de bovenste helft van de ruit, tot de folie volledig is aangebracht. Veeg eventuele vloeistof of gel aan de bovenrand van het raam weg voordat je het raam omhoogdoet. Laat de onderste helft van de folie los over de zijkant van de deur hangen en doe het raam voorzichtig omhoog.
4. Houd de onderste helft van de folie tegen de zijkant van de deur en spuit de ruit en de binnenkant van de folie in met de vloeistof. Het losse deel van de folie moet nu tussen de rubberen afdichting in de zijkant van de deur en de ruit worden gestopt. Plaats de folie tegen de ruit en schuif de folie gedeeltelijk naar beneden in de zijkant van de deur.
5. Gebruik vervolgens de gele, schuine schraper (10) om de folie goed onder de rubberen afdichting te krijgen. Als de folie onnodig lang is en het lastig is om deze er helemaal in te krijgen zonder te kreuken, kun je wat van de folie afsnijden met het mesje (11), maar vergeet niet het raam omhoog te doen voordat je de folie bijsnijdt. BELANGRIJK! De folie moet minimaal 20 mm onder de rubberen afdichting zitten, zodat de folie niet aan de afdichting kan hechten wanneer je het raam omlaagdoet. Snijd dus niet te veel af.
6. Spuit de folie in en ga vervolgens met de schraper vanuit het midden van de ruit naar de afdichting om de overtollige vloeistof en bellen te verwijderen. De folie is nu op zijn plaats. Schraap de folie 3-5 keer totdat alle vloeistof tussen de ruit en de folie is verdwenen. Vergeet niet de folie tussen het schrapen door in te spuiten. Gebruik de gele, schuine schraper om de folie goed onder de afdichting aan de zijkant van de deur en andere deurafdichtingen te krijgen.
7. Laat het raam 2-3 dagen drogen voordat je het raam omlaagdoet. Je kunt de sticker (12) gebruiken als herinnering om de ramen niet omlaag te doen voordat ze goed zijn opgedroogd.
8. *Heb je problemen bij of na het aanbrengen van de folie*, verwijder de folie dan en breng deze opnieuw aan volgens de instructies. Dit lost het probleem meestal wel op. Blijft het probleem zich toch voordoen, neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen helpen.

LET OP! *Monteer raamfolie niet bij temperaturen boven +25 graden of onder +4 graden (vorst) aangezien er problemen kunnen ontstaan met het drogen en de hechting. Stel de auto niet direct na montage bloot aan zon, hitte of vriestemperaturen. De droogtijd is 1-5 dagen, afhankelijk van de temperatuur.*

Wil je meer weten? Hier kun je met de camera van je mobiel eenvoudig meer informatie over de EVOFILM raamfolie opvragen.

Installatie-video 1	Installatie-video 2	Koop een nieuwe folie	Garantie	Reclamatie

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Beépítési útmutató EVOFILM® nem tapadó színezett ablakfólia (HU)

Köszönjük, hogy az EVOFILM®-et választotta autójához. Ügyeljen arra, hogy kövesse az utasításokat, és dolgozzon nyugodtan és módszeresen a legjobb eredmény érdekében. Ne rohanjon. Legjobb szakmai tippünk a sikeres felszereléshez: dolgozzon jóllakottan, kipihenten és időkényszer nélkül.

1. A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő fóliát rendelte-e meg és kapta-e meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az ablaküvegre fektetve nem lehet megítélni, hogy a fólia mérete megfelelő-e, csak az alakja. A fólia a felszerelés során megnyúlik.

2. Kezdje azzal, hogy normál ablaktisztítóval tisztítsa meg az ablaküveget az autó külső oldaláról. Így könnyebben látható, hol található a szennyeződés a belsejében. Polírozza le az ablaküveget mikroszálas kendővel (2). Ezután alaposan tisztítsa meg az ablaküveget az autó belsejében, hogy eltávolítsa a zsírt, a szennyeződéseket és a részecskéket. Befejezésül törölje le az ablaküveget etanollal, hogy teljesen tiszta ablaküveget kapjon. FONTOS! Különösen óvatosan tisztítsa meg az ablaküveg széleit.

3. Töltsön meg egy vödröt langyos vízzel, és helyezze bele a felszerelendő fóliákat. Keverje össze a szerelőfolyadékot (egy ezüst zacskó, 4) meleg vízzel a permetezőpalackban (3). Vegye fel a kesztyűt (6), hogy elkerülje a zsírfoltokat a fólián vagy az üvegen a fólia felszerelésekor.

4. A szivacskefével (8) vigyen fel vékony réteg EVOGEL® szerelőgélt (7) az ablaküveg szélei mentén, amelyre a fóliát fel kívánja helyezni. A gél segít a helyén tartani a fólia széleit a száradási folyamat során, hogy a szélek ne emelkedjenek fel.

5. Fújja be az ablaküveget a szerelőfolyadékkal. Fújja be a fóliát a szerelőfolyadékkal. Helyezze a fóliát az ablaküvegre, és állítsa be úgy, hogy megfelelően illeszkedjen. Rögzített ablaküvegeken, például hátsó ablakokon, csomagtérablakokon stb., a fóliát az ablaküveg közepére kell helyezni. Az ajtók ablaküvegén a fólia a felső szélére kerül. (Lásd a 2. oldalon a fólia ajtóüvegre való felhelyezésére vonatkozó részletes utasításokat.)

6. Kaparás előtt bőségesen permetezze be a fóliát szerelőfolyadékkal. Ezután húzza végig a kaparót (4) lágyan és módszeresen a fólián, hogy eltávolítsa a felesleges vizet az ablaküveg és a fólia között, és eltávolítsa a buborékokat és a gyűrődéseket. Soha ne húzza végig a kaparót száraz fólián, és ne nyomja túl erősen, mert megkarcolhatja a fóliát.

7. Fújja be újra a fóliát. Nyomja a kaparót valamivel erősebben a fóliához, és kezdje el kiszívni a szerelőfolyadékot az ablaküveg és a fólia között. Ismételje meg a permetezési és kaparási folyamatot 3-5 alkalommal, amíg a fólia és az ablaküveg közötti összes víz el nem fogy, és a fólia megfelelően megfeszül. A fólia normál esetben 3-5 mm között nyúlik meg a helyes felszerelés esetén.

8. Miután befejezte a telepítést, ismételje meg az ablaküveg körüli szélek kaparását. A szemnek láthatatlan szerelőfolyadék feleslege gyakran összegyűlik a fólia széle mentén, és le kell kaparni/letörölni. A kinyomott szerelőgél feleslegét nedves ruhával (5) törölje le. A lekerekített kaparóval (9) érje el a sarkokat.

9. Hagyja megszáradni. Parkolja le autóját hűvös helyen, nyitott ajtókkal a szárítási folyamat alatt. Közvetlenül a beszerelés után ne parkolja le az autót hőségben és napfényben. A túl gyors száradás a fólia nem megfelelő tapadását eredményezheti.

10. Ha probléma merül fel a felszerelés során vagy után, távolítsa el a fóliát, és helyezze vissza az utasításoknak megfelelően. Ez gyakran megoldja a problémát. Ha a probléma az újbóli felszerelés után is fennáll, forduljon hozzánk, hogy segíthessünk.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Színezett fólia felszerelése az ajtók ablaküvegére.

1. Kezdje azzal, hogy leengedi az ablakot kb. 10 cm-re. Vigyen fel vékony rétegben az EVOGEL™ szerelőgélt a szivacskefével az ablaküveg szélei mentén. Fújja be az ablaküveget szerelőfolyadékkal.

2. Vegye ki a fóliát a meleg vízzel megtöltött vödörből, helyezze rá a fóliát és illessze az ablaküveg felső szélére. Helyezze a fóliát 2-3 mm-rel az ablaküveg széle alá, hogy az ablak feltekerésekor ne lehessen lehúzni a gumitömítésről. A felső szélén lévő rés az ablak felhúzása után nem látható (ahogy az általában lenni szokott).

3. Kezdje el kaparni az ablaküveg felső felét, hogy a fólia teljesen rögzítve legyen. Töröljön le minden folyadékot vagy gélt az ablaküveg felső széléről, mielőtt feltekerné az ablakot. Hagyja, hogy a fólia alsó része szabadon lógjon az ajtó oldalán, és óvatosan tekerje fel az ablakot.

4. Emelje fel az ajtó oldalán fekvő fólia alsó felét, és permetezze be szerelőfolyadékkal az ablaküveget és a fólia belsejét. A fólia meglazult részét most az ajtó oldalán lévő gumitömítés és az ablaküveg közé kell tolni. Helyezze a színezett fóliát az ablaküvegre, és kézzel nyomja le a fóliát részben az ajtó oldalába.

5. Ezután használja a sárga, ferde kaparót (10), hogy megfelelően húzza le a fóliát a gumitömítés alá. Ha a fólia szükségtelenül hosszú, és az egész fóliát nehéz lehúzni anélkül, hogy gyűrődne, akkor a késsel (11) kicsit levághatja a fóliát, de ne felejtse el feltekerni az ablakot a fólia vágása előtt. FONTOS! A fóliának legalább 20 mm-rel le kell ereszkednie a gumitömítés alatt, hogy az ablaküveg letekerésekor ne tapadhasson a tömítéshez, ezért ne vágjon le túl sokat.

6. Permetezze be a fóliát, majd húzza le a kaparót az ablaküveg közepétől egészen a tömítésig, hogy kinyomja a felesleges folyadékot és a buborékokat. A fólia most a helyén van. Kaparja meg a fóliát 3-5 alkalommal, amíg az ablaküveg és a fólia között el nem fogy az összes folyadék. Ne felejtse el bepermetezni a fóliát a kaparás között. A sárga, ferde kaparóval kaparja le az ajtó oldalán lévő tömítés alatti fóliát és más ajtótömítéseket.

7. Hagyja száradni 2-3 napig, mielőtt letekerné az ablakot. Nyugodtan használja a matricát (12) emlékeztetőül, hogy ne húzza le az ablakokat, amíg az megfelelően ki nem száradt.

8. Ha probléma merül fel a felszerelés során vagy után, távolítsa el a fóliát, és helyezze vissza az utasításoknak megfelelően. Ez legtöbbször megoldja a problémát. Ha a probléma az újbóli felszerelés után is fennáll, forduljon hozzánk, hogy segíthessünk.

FIGYELEM! Ne szereljen fel színezett fóliát +25 fok feletti vagy +4 fok alatti hőmérsékleten (fagy), mert előfordulhat száradási és tapadási problémák. Ne parkoljon le az autóval hőségben, napsütésben vagy fagyos helyen a felszerelés után.
A száradási idő hőmérséklettől függően 1-5 nap.

Többet szeretne tudni? Itt mobiltelefonja kamerájával könnyedén lekérhet további információkat az EVOFILM színezett ablakfóliáról.

Felszerelési videó 1	Felszerelési videó 2	Új fólia vásárlása	Garancia	Reklamáció

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instrukcja montażu nieklejącej folii przyciemniającej EVOFILM® (PL)

Dziękujemy, że wybrałeś EVOFILM® dla swojego samochodu. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcją, pracować spokojnie i metodycznie, a wtedy uzyskasz najlepszy efekt. Nie spiesz się. Nasze najlepsze profesjonalne wskazówki na udany montaż, to pracować najedzonym, wypoczętym i bez presji czasu.

Przebieg montażu

1. Sprawdź, czy zamówiłeś i otrzymałeś właściwą folię PRZED rozpoczęciem montażu. Pamiętaj, że nie można ocenić, czy rozmiar folii jest prawidłowy przykładając ją do szyby, można jedynie sprawdzić, czy zgadza się kształt. Folia rozciąga się podczas instalacji.

2. Zacznij od wyczyszczenia szyby z zewnątrz samochodu za pomocą zwykłego środka do mycia szyb. Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, gdzie na stronie wewnętrznej znajdują się zabrudzenia. Następnie dokładnie wyczyść szybę od wewnątrz samochodu w celu usunięcia tłuszczu, brudu i drobinek. Na koniec przetrzyj szybę etanolem/spirytusem, aby uzyskać całkowicie czystą powierzchnię. WAŻNE! Szczególnie starannie oczyść krawędzie szyby.

3. Napełnij wiadro letnią wodą i umieść w nim folie, które mają być zamontowane. W butelce z rozpylaczem (3) zmieszaj płyn montażowy (4) z ciepłą wodą. Przygotuj ściągaczkę. Załóż rękawice (6), aby uniknąć plam tłuszczu na folii i szkle.

4. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL® (7) wzdłuż krawędzi szyby, na którą ma być nałożona folia, za pomocą pędzla gąbkowego (8). Żel pomaga utrzymać brzegi folii na miejscu podczas schnięcia, by uniknąć ich podnoszenia się.

5. Spryskaj szybę płynem montażowym. Spryskaj folię płynem montażowym. Nałóż folię na szybę i dopasuj tak, aby prawidłowo przylegała. Na szybach nieruchomych, takich jak szyby tylne, szyby bagażnika itp. folia powinna być umieszczona centralnie na szybie. Na szybach drzwiowych folię zaczynamy nakładać od górnej krawędzi. (Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji folii na szybach w drzwiach znajdują się na stronie 2)

6. Przed użyciem ściągaczki obficie spryskaj folię płynem montażowym. Następnie miękko i metodycznie przesuwaj ściągaczkę (4) po folii, aby odciągnąć nadmiar wody między szybą a folią oraz usunąć pęcherzyki i zagniecenia. *Nigdy nie należy przesuwać* ściągaczki *po suchej folii ani zbyt mocno jej dociskać, co może spowodować zarysowanie folii.*

7. Ponownie spryskaj folię. Przyciśnij ściągaczkę nieco mocniej do folii i zacznij wypychać płyn montażowy spomiędzy szyby i folii. Powtórz proces spryskiwania i wypychania 3-5 razy, aż cała woda spomiędzy folii a szyby zniknie, a folia będzie dobrze naciągnięta. Przy prawidłowym montażu folia zazwyczaj rozciąga się w granicach 3-5 mm.

8. Po zakończeniu montażu należy powtórzyć dociskanie i wypychanie wszystkich krawędzi szyby. Niewidoczny nadmiar płynu często zbiera się wzdłuż krawędzi folii i musi zostać usunięty. Wyciśnięty nadmiar żelu montażowego wytrzyj wilgotną szmatką (5). Użyj zaokrąglonej ściągaczki (9), aby dotrzeć do narożników.

9. Pozostaw do wyschnięcia. Podczas procesu suszenia zaparkuj samochód w chłodnym miejscu i otwórz drzwi. Bezpośrednio po montażu nie należy parkować samochodu w miejscach nagrzanych i nasłonecznionych. Zbyt szybkie schnięcie może spowodować, że folia nie będzie prawidłowo przylegać.

10. *Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie* zgodnie z instrukcją. To często rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

pomożemy go rozwiązać.

Montaż folii przyciemniającej na szybach drzwiowych.

1. Zacznij od opuszczenia szyby o około 10 cm. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL za pomocą pędzla gąbkowego wzdłuż krawędzi szyby. Spryskaj szybę płynem montażowym.

2. Wyjmij folię z wiadra wypełnionego letnią wodą, połóż ją i dopasuj do górnej krawędzi szyby. Umieść folię 2-3 mm poniżej krawędzi szyby, tak aby nie zahaczyła o gumową uszczelkę przy podnoszeniu szyby. Szczelina przy górnej krawędzi nie będzie widoczna po podniesieniu szyby.

3. Zacznij dociskać górną połowę szyby tak, aby folia była dobrze przymocowana. Przed podniesieniem szyby wytrzyj płyn lub żel z górnej jej krawędzi. Pozwól dolnej połowie folii swobodnie zwisać nad bokiem drzwi i ostrożnie zacznij podnosić szybę.

4. Podnieś dolną połowę folii i spryskaj szybę oraz wewnętrzną stronę folii płynem montażowym. Luźną część folii wsuń pomiędzy gumową uszczelkę w boku drzwi a szybę. Przyłóż folię do szyby i dociśnij ją dłońmi, odrobinę przesuwając w dół do boku drzwi.

5. Następnie użyj żółtej, skośnej ściągaczki (10), aby prawidłowo wcisnąć folię pod gumową uszczelkę. Jeśli folia jest niepotrzebnie długa i trudno schować ją całą bez zagnieceń, można ją przyciąć nożem (11), ale nie zapomnij przed przycięciem folii podnieść szyby. WAŻNE! Folia musi zejść pod uszczelkę gumową na co najmniej 20 mm, aby przy podnoszeniu szyby nie przyczepiała się do uszczelki, dlatego nie przycinaj jej zbyt mocno.

6. Spryskaj folię, a następnie przeciągnij ściągaczkę od środka szyby aż do uszczelki, aby wycisnąć nadmiar płynu i pęcherzyki powietrza. Folia jest teraz na swoim miejscu. Przeciągaj ściągaczkę 3-5 razy, aż cały płyn spomiędzy niej a szyby zniknie. Nie zapomnij spryskiwać folii pomiędzy kolejnymi przeciągnięciami. Użyj żółtej, skośnej ściągaczki do dociśnięcia folii pod uszczelką w bocznej części drzwi i innych uszczelkach.

7. Pozostaw do wyschnięcia na 2-3 dni zanim ponownie opuścisz szybę. Możesz wykorzystać naklejkę (12) jako przypomnienie, aby nie otwierać szyb, dopóki nie wyschną całkowicie.

8. *Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie* zgodnie z instrukcją. To najczęściej rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a pomożemy go rozwiązać.

UWAGA! *Nie należy instalować folii przyciemniającej w temperaturach powyżej +25 stopni lub poniżej +4 stopni (mróz), ponieważ mogą wystąpić problemy z wysychaniem i przyczepnością. Po zamontowaniu nie należy parkować samochodu w miejscach silnie nagrzanych, nasłonecznionych lub w temperaturach ujemnych. Czas schnięcia wynosi 1-5 dni w zależności od temperatury.*

Chcesz wiedzieć więcej? Tutaj, korzystając z aparatu w telefonie komórkowym, możesz łatwo uzyskać więcej informacji o folii przyciemniającej EVOFILM.

Film z montażu 1	Film z montażu 2	Kup nową folię	Gwarancje	Reklamacja

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instruções de instalação EVOFILM película com coloração não-adesiva (PT)

Obrigado por escolher EVOFILM® para o seu carro. Certifique-se de que segue as instruções e trabalhe com calma e metodicamente para conseguir os melhores resultados. Não tenha pressa. As nossas melhores dicas profissionais para uma instalação bem-sucedida são trabalhar bem alimentado, descansado e sem pressão de tempo.

Passos de instalação

1. Assegure-se de que encomendou e recebeu a película correta ANTES de começar a instalá-la. Note que não é possível avaliar se o tamanho da película está correto colocando-a contra a janela, apenas a forma. A película é esticada durante a instalação.
2. Comece por limpar a janela do lado de fora do carro com um produto de limpeza de vidros normal. Tal permite-lhe ver com mais facilidade a localização da sujidade no interior. Limpe a janela com o pano de microfibra (2). De seguida, limpe completamente a janela na parte interior do carro de maneira a remover gordura, sujidade e partículas. Termine limpando a janela com etanol para conseguir assim uma janela totalmente limpa. IMPORTANTE! Limpe as bordas da janela com especial cuidado.
3. Encha um balde com água morna e coloque neste as películas a serem instaladas. Misture o fluido de instalação (1 saqueta prateada, 4) com água morna no frasco de pulverização (3). Prepare o raspador de instalação. Ao proceder à instalação, coloque luvas (6) para evitar manchas de gordura na película ou no vidro.
4. Utilizando a escova de esponja (8), aplique uma camada fina do gel de instalação EVOGEL® (7) ao longo das bordas da janela na qual pretende instalar a película. O gel ajuda a manter as bordas da película no seu devido lugar durante o processo de secagem, evitando assim que se levantem.
5. Pulverize a janela com o fluido de instalação. Pulverize a película com o fluido de instalação. Coloque a película na janela e ajuste-a de forma a que fique devidamente assente. Em janelas fixas, tais como janelas traseiras, janelas da bagageira, etc., a película deve ser colocada centralmente sobre a janela. Em janelas de portas, a película é colocada na borda superior (consulte a Página 2 para obter instruções detalhadas sobre como instalar a película em janelas de portas).
6. Pulverize a película generosamente com fluido de instalação, antes de raspar. De seguida, passe o raspador de instalação (4) suavemente e de forma metódica sobre a película, de forma a retirar a maior parte do excesso de água entre a janela e a película e remover bolhas e vincos. Nunca passe o raspador sobre uma película seca e não pressione o raspador com demasiada força, pois poderá arranhar a película.
7. Pulverize de novo a película. Pressione o raspador com um pouco mais de força contra a película e comece a remover o fluido de instalação entre a janela e a película. Repita o processo de pulverização e raspagem 3-5 vezes até que toda a água existente entre a película e a janela tenha sido removida e a película esteja devidamente esticada. A película por norma esticar-se-á entre 3 a 5 mm após uma correta instalação.
8. Assim que tiver concluído a instalação, repita a raspagem de todas as bordas à volta da janela. É comum acumular-se um excesso de fluido de instalação impercetível ao longo da borda da película que deve ser raspado/limpo. O excesso de gel de instalação que é pressionado deve ser limpo com um pano húmido (5). Use o raspador arredondado (9) para chegar aos cantos.
9. Deixe secar. Durante o processo de secagem estacione o seu carro num lugar fresco, com as portas abertas. Imediatamente após a instalação, não estacione o carro em condições de calor e incidência dos raios solares. A secagem demasiado rápida pode resultar na não aderência correta da película.
10. Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la de acordo com as instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em contacto connosco para que possamos ajudá-lo.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instalação de películas com coloração em janelas de portas.

1. Comece por descer a janela aprox. 10 cm. Aplique uma fina camada do gel de instalação EVOGEL com a escova de esponja ao longo das bordas da janela. Pulverize a janela com o fluido de instalação.
2. Tire a película do balde cheio de água quente, posicione a película e coloque-a na borda superior da janela. Coloque a película 2-3 mm abaixo da borda da janela de maneira a que não possa ser puxada contra a vedação de borracha quando a janela for subida. O espaço na borda superior não é visível assim que a janela for fechada (como acontece na maior parte das vezes).
3. Comece a raspar a metade superior da janela para que a película fique completamente presa. Limpe qualquer líquido ou gel existente na borda superior da janela antes de a subir. Permita que a metade inferior da película fique livremente pendurada sobre o lado da porta e suba a janela cuidadosamente.
4. Levante a metade inferior da película pendurada contra o lado da porta e pulverize a janela e a parte de dentro da película com fluido de instalação. A parte solta da película deve agora ser enfiada entre a vedação de borracha no lado da porta e a janela. Coloque a película com coloração contra a janela e, com as mãos, empurre-a parcialmente para baixo, para o lado da porta.
5. De seguida, utilize o raspador amarelo angular (10) para colocar corretamente a película por baixo da vedação de borracha. Se a película for demasiado comprida e difícil de ser totalmente empurrada sem que ganhe vincos pode cortá-la um pouco com uma faca (11), mas não se esqueça de subir a janela antes de o fazer. IMPORTANTE! A película deve ficar pelo menos 20 mm abaixo da vedação de borracha, de maneira a que não fique presa a esta quando a janela é descida, por isso não corte demasiado.
6. Pulverize a película e, de seguida, arraste o raspador partindo do centro da janela até à vedação, de forma a pressionar o excesso de fluido e bolhas. A película está agora no seu devido lugar. Raspe a película 3-5 vezes até que todo o fluido entre a janela e a película tenha sido removido. Não se esqueça de pulverizar a película entre raspagens. Utilize o raspador amarelo angular para raspar a película por baixo da vedação, no lado da porta, e outras vedações da porta.
7. Deixe secar durante 2-3 dias antes de descer a janela. Sinta-se à vontade para utilizar o autocolante (12) como um lembrete para não descer as janelas até que estejam devidamente secas.
8. *Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la* de acordo com as instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em contacto connosco para que possamos ajudá-lo.

NOTA! *Não instale películas com coloração se as temperaturas forem superiores a +25 graus ou inferiores a +4 graus (geada), uma vez que podem surgir problemas com a secagem e aderência. Após a instalação, não estacione o carro em condições de calor, incidência dos raios solares e congelação. O tempo de secagem é de 1-5 dias, dependendo da temperatura.*

Quer saber mais? Aqui, utilizando a câmara do seu telemóvel, pode facilmente obter mais informações sobre a película com coloração EVOFILM.

Vídeo de montagem 1	Vídeo de montagem 2	Compre nova película	Garantias	Reclamação

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Instrucțiuni de instalare EVOFILM® folie colorată neadezivă pentru ferestre (RO)

Vă mulțumim că ați ales EVOFILM® pentru mașina dumneavoastră. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile și lucrați calm și metodic pentru cele mai bune rezultate. Nu vă grăbiți. Cele mai bune sfaturi profesionale pentru a asigura o instalare reușită sunt să lucrați bine hrăniți, odihniți și fără presiunea timpului.

1. Verificați dacă ați comandat și primit folia corectă ÎNAINTE de a începe instalarea acesteia. Vă rugăm să rețineți că nu este posibil să apreciați dacă dimensiunea foliei este corectă prin așezarea ei pe geam, ci doar forma. Folia este întinsă în timpul instalării.

2. Începeți prin a curăța geamul din exteriorul mașinii cu un detergent obișnuit. Astfel puteți vedea mai ușor unde se află murdăria în interior. Lustruiți geamul cu cârpă din microfibră (2). Apoi curățați bine geamul din interiorul mașinii pentru a îndepărta grăsimea, murdăria și particulele. Terminați prin ștergerea geamului cu etanol pentru un geam complet curat. IMPORTANT! Curățați cu deosebită atenție marginile geamului.

3. Umpleți o găleată cu apă călduță și puneți foliile care urmează să fie instalate în găleată. Amestecați lichidul de instalare (un plic argintiu, 4) cu apă caldă în sticla de pulverizare (3). Puneți mănușile (6) pentru a evita petele de grăsime pe folie sau sticlă la instalarea foliei.

4. Aplicați un strat subțire de gel de instalare EVOGEL® (7) de-a lungul marginilor geamului pe care urmează să fie instalată folia cu ajutorul periei cu burete (8). Gelul ajută la menținerea marginilor foliei pe loc în timpul procesului de uscare pentru a evita ridicarea marginilor.

5. Pulverizați geamul cu lichid de instalare. Pulverizați folia cu lichid de instalare. Așezați folia pe geam și reglați-l astfel încât să se așeze corect. Pe geamurile fixe, cum ar fi geamurile din spate, geamurile portbagajului etc., folia trebuie plasată central pe geamul ferestrei. Pe geamurile ușilor, folia este plasată pe marginea superioară. (Consultați pagina 2 pentru instrucțiuni detaliate despre cum să instalați folie pe geamurile ușilor.)

6. Pulverizați folia generos cu lichid de instalare înainte de răzuire. Apoi treceți ușor și metodic racleta (4) de instalare peste folie pentru a îndepărta cea mai mare parte din excesul de apă dintre geam și folie și pentru a îndepărta bulele și cutele. Nu treceți niciodată racleta peste folie uscată și nu apăsați prea tare cu racleta, deoarece poate zgâria folia.

7. Pulverizați din nou folia. Apăsați racleta puțin mai tare pe folie și începeți să extrageți fluidul de instalare între geamul ferestrei și folie. Repetați procesul de pulverizare și răzuire de 3-5 ori până când toată apa dintre folie și geam dispare și folia este întinsă corespunzător. Folia se va întinde în mod normal între 3-5 mm la instalarea corectă.

8. După ce ați finalizat instalarea, repetați răzuirea tuturor marginilor din jurul geamului. Excesul de lichid de instalare invizibil pentru ochi se adună adesea de-a lungul marginii foliei și trebuie răzuit/șters. Excesul de gel de instalare care este presat trebuie șters cu o cârpă umedă. Utilizați racleta rotunjită (9) pentru a ajunge la colțuri.

9. Lăsați să se usuce. Parcați mașina într-un loc răcoros cu ușile deschise în timpul procesului de uscare. Nu parcați mașina la căldură și la lumina soarelui imediat după instalare. Uscarea prea rapidă poate duce la aderența incorectă a foliei.

10. Dacă apare o problemă în timpul sau după instalare, îndepărtați folia și reinstalați-o conform instrucțiunilor. Acest lucru va rezolva adesea problema. Dacă problema persistă după reinstalare, vă rugăm să ne contactați pentru a vă putea ajuta.

Instalarea foliei colorate pe geamurile ușilor.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

1. Începeți prin a coborî fereastra cu cca. 10 cm. Aplicați un strat subțire de gel de instalare EVOGEL™ cu peria cu burete de-a lungul marginilor geamului. Pulverizați geamul cu lichid de instalare.
2. Scoateți folia din găleata umplută cu apă, poziționați-o și aliniați-o la marginea superioară a geamului. Așezați folia la 2-3 mm sub marginea geamului, astfel încât să nu poată fi smuls de garnitura de cauciuc atunci când geamul este rulat. Spațiul de la marginea superioară nu este vizibil odată ce geamul este ridicat (ca de obicei).
3. Începeți să răzuiți jumătatea superioară a geamului, astfel încât folia să fie complet fixată. Ștergeți orice lichid sau gel de pe marginea de sus a geamului înainte de a rula geamul. Lăsați jumătatea inferioară a foliei să atârne liber peste partea laterală a ușii și rulați cu grijă fereastra în sus.
4. Ridicați jumătatea inferioară a foliei care se află pe partea laterală a ușii și pulverizați geamul și interiorul foliei cu lichid de instalare. Partea liberă a foliei va fi acum ascunsă între garnitura de cauciuc din partea laterală a ușii și geamul ferestrei. Așezați folia colorată pe geam și, cu mâinile, împingeți folia parțial în jos în partea laterală a ușii.
5. Apoi utilizați racleta galbenă, înclinată (10) pentru a coborî corect folia sub garnitura de cauciuc. Dacă folia este inutil de lungă și este dificil să coborâți întreaga folie fără să se șifoneze, puteți tăia puțin folia cu cuțitul (11), dar nu uitați să ridicați geamul înainte de a tăia folia. IMPORTANT! Folia trebuie să coboare cel puțin 20 mm sub garnitura de cauciuc, astfel încât să nu se lipească de garnitură atunci când geamul este rulat în jos, așa că nu tăiați prea mult.
6. Pulverizați folia și apoi trageți racleta din centrul geamului și până la garnitură pentru a elimina excesul de lichid și bule. Folia este acum pe loc. Răzuiți folia de 3-5 ori până când tot fluidul dintre geam și folie dispare. Nu uitați să pulverizați folia între răzuire. Folosiți racleta galbenă, înclinată, pentru a răzui folia de sub garnitura din partea laterală a ușii și a altor garnituri de ușă.
7. Lăsați să se usuce 2-3 zile înainte de a da geamul în jos. Simțiți-vă liber să utilizați autocolantul (12) pentru a vă aminti să nu coborâți geamurile până când nu s-a uscat corespunzător.
8. În cazul în care apare o problemă în timpul sau după instalare, îndepărtați folia și reinstalați-o conform instrucțiunilor. Acest lucru rezolvă cel mai adesea problema. Dacă problema persistă după reinstalare, vă rugăm să ne contactați pentru a vă putea ajuta.

NOTĂ! Nu instalați folie colorată la temperaturi peste +25 grade sau sub +4 grade (îngheț), deoarece pot exista probleme cu uscare și aderență. Nu parcați mașina la căldură sau la lumina soarelui sau la temperaturi de îngheț după instalare. Timpul de uscare este de 1-5 zile în funcție de temperatură.

Doriți să aflați mai multe? Aici, folosind camera de pe mobil, puteți obține cu ușurință mai multe informații despre folia colorată EVOFILM.

Video montaj 1	Video montaj 2	Cumpără folie nouă	Garanții	Reclamație

Návod na montáž EVOFILM® nelepivá tónovacia fólia na okná (SK)

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Ďakujeme, že ste si pre svoje auto vybrali EVOFILM®. Dodržiavajte pokyny a pracujte pokojne a metodicky, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Neponáhľajte sa. Naše najlepšie profesionálne tipy na zabezpečenie úspešnej inštalácie sú, aby ste pracovali dobre najedení, oddýchnutí a bez časovej tiesne.

1. PRED začatím inštalácie skontrolujte, či ste si objednali a dostali správnu fóliu. Upozorňujeme, že položením fólie na okennú tabuľu nie je možné posúdiť, či je správna veľkosť, ale iba tvar. Počas inštalácie sa fólia natiahne.

2. Začnite čistením okennej tabule z vonkajšej strany auta bežným čističom okien. Ľahšie tak uvidíte, kde sa nečistota nachádza vo vnútri. Okenné sklo vyleštite handričkou z mikrovlákna (2). Potom dôkladne vyčistite sklo na vnútornej strane auta, aby ste odstránili mastnotu, nečistoty a čiastočky. Dokončite utretím okenného skla etanolom pre úplne čisté okenné sklo. DÔLEŽITÉ! Zvlášť starostlivo očistite okraje okenného skla.

3. Naplňte vedro vlažnou vodou a vložte do vedra fólie, ktoré chcete nainštalovať. Zmiešajte inštalačnú kvapalinu (jedno strieborné vrecko, 4) s horúcou vodou v rozprašovači (3). Nasaďte si rukavice (6), aby ste predišli mastným škvrnám na fólii alebo skle pri inštalácii fólie.

4. Pomocou hubkovej kefy (8) naneste tenkú vrstvu inštalačného gélu EVOGEL® (7) pozdĺž okrajov okenného skla, na ktoré sa má inštalovať fólia. Gél pomáha udržať okraje fólie na mieste počas procesu sušenia, aby sa zabránilo zdvihnutiu okrajov.

5. Nastriekajte okenné sklo inštalačnou kvapalinou. Nastriekajte fóliu inštalačnou kvapalinou. Umiestnite fóliu na okennú tabuľu a nastavte ju tak, aby správne sedela. Na pevných sklách, ako sú zadné okná, okná batožinového priestoru atď., sa fólia umiestni do stredu skla. Na okenných tabuliach vo dverách je fólia umiestnená na hornom okraji. (Pozrite si stranu 2, kde nájdete podrobné pokyny na inštaláciu fólie na okenné tabule vo dverách.)

6. Pred zoškrabaním fóliu hojne postriekajte inštalačnou kvapalinou. Potom jemne a metodicky prejdite inštalačnou škrabkou (4) po fólii, aby ste stiahli väčšinu prebytočnej vody medzi sklom a fóliou a odstránili bubliny a záhyby. Škrabkou nikdy neprechádzajte po suchej fólii a škrabkou príliš netlačte, čo by mohlo fóliu poškriabať.

7. Znova nastriekajte fóliu. Pritlačte škrabku trochu silnejšie na fóliu a začnite vyťahovať inštalačný roztok medzi sklo a fóliu. Proces striekania a škrabania opakujte 3-5 krát, kým nezmizne všetka voda medzi fóliou a okennou tabuľou a fólia nebude riadne napnutá. Fólia sa pri správnej inštalácii normálne natiahne o 3-5 mm.

8. Po dokončení inštalácie zopakujte zoškrabanie všetkých hrán okolo okennej tabule. Prebytočná inštalačná kvapalina neviditeľná pre oči sa často zhromažďuje pozdĺž okraja fólie a musí sa zoškrabať/utrieť. Prebytočný inštalačný gél, ktorý sa vytlačí, utrite vlhkou handričkou (5). Použite zaoblenú škrabku (9), aby ste sa dostali do rohov.

9. Nechajte zaschnúť. Počas procesu sušenia zaparkujte svoje auto na chladnom mieste s otvorenými dverami. Neparkujte auto priamo po inštalácii na horúčave a slnku. Príliš rýchle schnutie môže spôsobiť, že fólia nebude správne priľnúť.

10. Ak sa počas inštalácie alebo po nej vyskytne problém, odstráňte fóliu a znova ju nainštalujte podľa pokynov. Tým sa problém často vyrieši. Ak problém pretrváva aj po opätovnej inštalácii, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Inštalácia tónovacej fólie na okenné sklá vo dverách.

1. Začnite stiahnutím okna o cca. 10 cm. Naneste tenkú vrstvu inštalačného gélu EVOGEL™ pomocou špongie pozdĺž okrajov okennej tabule. Nastriekajte okenné sklo inštalačnou kvapalinou.

2. Vyberte fóliu z vedra naplneného teplou vodou, položte fóliu a pripevnite ju k hornému okraju okennej tabule. Fóliu umiestnite 2-3 mm pod okraj okennej tabule, aby sa pri zrolovaní okna nedala stiahnuť o gumové tesnenie. Medzera na hornom okraji nie je po navinutí okna viditeľná (ako to býva najčastejšie).

3. Začnite škrabať hornú polovicu okennej tabule tak, aby bola fólia úplne pripevnená. Pred zrolovaním okna zotrite všetku tekutinu alebo gél na hornom okraji okenného skla. Nechajte spodnú polovicu fólie voľne visieť cez bočnú stranu dverí a opatrne zrolujte okno.

4. Nadvihnite spodnú polovicu fólie, ktorá leží na boku dverí, a nastriekajte na okenné sklo a vnútornú stranu fólie inštalačnú kvapalinu. Voľná časť fólie sa teraz zasunie medzi gumové tesnenie na boku dverí a okenné sklo. Položte tónovaciu fóliu na okenné sklo a rukami zatlačte fóliu čiastočne nadol do boku dvierok.

5. Potom použite žltú, šikmú škrabku (10), aby ste správne dostali fóliu pod gumové tesnenie. Ak je fólia zbytočne dlhá a je ťažké dostať celú fóliu dole bez toho, aby sa nepokrčila, môžete fóliu trochu narezať nožom (11), ale nezabudnite pred narezaním fólie zdvihnúť okno. DÔLEŽITÉ! Fólia musí klesnúť pod gumové tesnenie aspoň 20 mm, aby sa pri zrolovaní okennej tabule nemohla prichytiť k tesneniu, preto príliš neodrezávajte.

6. Nastriekajte fóliu a potom potiahnite škrabku zo stredu okennej tabule a úplne nadol k tesneniu, aby ste vytlačili prebytočnú tekutinu a bubliny. Fólia je teraz na svojom mieste. Zoškrabte fóliu 3-5 krát, kým nezmizne všetka tekutina medzi sklom a fóliou. Medzi škrabaním nezabudnite fóliu nastriekať. Pomocou žltej šikmej škrabky zoškrabte fóliu pod tesnením na boku dverí a ostatné tesnenia dverí.

7. Pred stiahnutím okna nechajte 2-3 dni zaschnúť. Neváhajte použiť nálepku (12) ako pripomienku, aby ste nestiahli okná, kým riadne nevyschnú.

8. Ak sa počas alebo po inštalácii vyskytne problém, odstráňte fóliu a znova ju nainštalujte podľa pokynov. Najčastejšie sa tým problém vyrieši. Ak problém pretrváva aj po opätovnej inštalácii, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť.

POZNÁMKA! Neinštalujte tónovaciu fóliu pri teplotách nad +25 stupňov alebo nižších ako +4 stupňov (mráz), pretože môžu byť problémy so sušením a priľnavosťou. Neparkujte auto na horúčave, slnku alebo mraze po inštalácii
. Doba schnutia je 1-5 dní v závislosti od teploty.

Chcete vedieť viac?

Pomocou fotoaparátu vo svojom mobile tu môžete jednoducho získať ďalšie informácie o tónovacej fólii EVOFILM.

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden

Montážne Video 1	Montážne Video 2	Kúpte si novú fóliu	Záruky	Reklamácia

Having issues with your installation?

Do not hesitate to contact us if you have questions or issues with the installation.

Email
customerservice@evofilmshop.com

Thank you for choosing EVOFILM® for your car!

Drive safe. Someone loves you.

GUARANTEE CERTIFICATE EVOFILM

This car is equipped with EVOFILM® window tint film, which has extensive guarantees.

Fill out the certificate as soon as you have installed the tint film. A copy of the guarantee certificate must always be attached when making a warranty claim.	**Country:**	
	Order number	
	Car brand /model:	
	Registration number:	
	Date installed:	

Read more about EVOFILM® and the guarantees on EVOFILM® website.

SE556808965901 EVO International AB Norra Ljunggatan 16 252 28 Helsingborg Sweden

---

Copyright © EVOFILM® 2024

EVOFILM® EVOGEL® and EVOBRITE® are registered trademarks. All violations of our intellectual property rights are prosecuted

SE556808965901 EVO International AB, Norra Ljunggatan 16, 252 28 Helsingborg, Sweden