DESIGNTAK®
- gör entré

Drift og vedlikehold av inngangsbaldakiner

Gjelder for alle Designtak innen metallplater, glass, aluminium og rustfritt stål

Under installasjonen

• Unngå å gå på taket
• Etter installasjon, skyll taket med vann og rengjør grundig. Borefliser og løse festemidler kan føre til rustdannelse
• Installer snøskjermer når det er fare for snø på inngangstaket
• Sørg for at ingen løse gjenstander faller på taket
• Elektriske installasjoner kan kun utføres av en kvalifisert fagperson

Ansvarsfraskrivelse

Designtak i Småland AB fraskriver seg alt ansvar for installasjon og feil montering av taket

Løpende vedlikehold

• Fjerne snø om nødvendig
• Aldri henge eller klatre på taket
• Når du maler, følg alltid malingsleverandørens anbefalinger
• På glasstak, tørk umiddelbart bort flekker som kan bli permanente, som alkaliske stoffer

Vedlikehold må utføres og dokumenteres to ganger i året, om våren og høsten, for at garantien skal gjelde.

• Rengjør takrennen grundig, fjern blader osv.

• Sjekk tettheten mellom fasaden og taket. Hvis limet har tørket ut, fjern det eksisterende og bytt det ut med nytt

• Sjekk at det ikke er løse gjenstander som takstein osv. som kan falle ned på taket

• Rustfritt stål kan rengjøres med vindusrens som ikke inneholder klorider (bordsalt)

Vedlikehold av glasstak

• Bruk en myk, fuktig klut på glassflaten og kantene. Ved kraftig skitt, bruk en mild håndoppvaskvæske

Bruk aldri!
• Midler som inneholder ammoniakk eller alkaliske rengjøringsmidler
• Løsemidler, alkohol eller blekemiddel
• Preparater som inneholder slipemidler eller har en slipende effekt
• Grove eller ripete rengjøringssvamper, skurepulver, stålull, børster, barberblader eller andre skarpe verktøy

Vedlikehold av utendørsbraketter i rustfritt stål
Rustfrie utendørsbraketter i rustfritt stål utsettes for vær, smuss og, i kystmiljøer, til og med salt, noe som kan føre til rust og misfarging.

• **Regelmessig rengjøring:** Vask med lunkent vann og mildt vaskemiddel minst 4 ganger i året. Skyll og tørk.
• **Rust og flekker:** Fjern rust med natron og vann eller en rustfjerner. Unngå stålull og klorbaserte rengjøringsmidler.
• **Beskyttelse:** Påfør et tynt lag silikonolje eller spesiell polish for å opprettholde glansen og redusere opphopning av smuss.
• **Ekstra beskyttelse i eksponerte miljøer:** Skyll rekkverket regelmessig med rent vann og vask oftere i kystområder.
Ved å følge disse enkle stegene vil brakettene holde seg vakre og rustfrie lenge.

Garanti

Garantiperioden, som ifølge ABM 07 er 5 år, beregnes fra leveringsdatoen fra Designtak i Småland AB

Platetak 10 år Easy Collection 5 år

Dato	Rengjøringstype / Rengjøringsmiddel	Signatur