

Snabbguide för Alkomätaren ACT2000



Hur använder jag ACT2000?

För att få så korrekt resultat som möjligt är det ett par punkter du behöva tänka på.

Vänta 20 minuter efter att du druckit alkohol innan du använder mätaren.

Skölj munnen med vatten eller annan alkoholfri dricka innan du blåser för att spola bort eventuella alkoholrester som ligger kvar i munnen.

Undvik rökning innan du blåser.

Dessa 3 punkter är viktiga för att du ska få korrekt resultat!

Sätta i batterierna

Vänd på alkomätaren så hittar du ett batterilock som du lossar genom att dra luckan nedåt.

Sätt in de 3 st AAA batterierna som medföljer. Stäng luckan genom att skjuta locket uppåt.

Sätta igång alkomätaren

Tryck på den vänstra knappen och håll inne i 2,5 sekund så kommer mätaren att starta och initiera uppstart för mätning. När mätaren är klar för mätning kommer du se "blow" i LCD displayen.

Använda mätaren

När du startat upp den så kommer du efter ca 5 sekunder få upp "Blow" i displayen. Blås med jämn styrka i munstycket ca 5 sekunder och under tiden du blåser kommer du att höra ett ihållande pip ljud. När ljudet försvinner hör du samtidigt en vibration i mätaren och då kan du sluta blåsa.

Se resultat på skärmen.

