

oraimo smart accessories For more information, please visit: www.oraimo.com Oraimo accessories		WELCOME GUIDE oraimo Watch ES 2 OSW4810 * For safety issue, the product reserves low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use.		Product Overview Full Touchscreen Home Button Side Button Heart Rate Sensor Wrist Strap Charging Port Heart Rate Sensor Setting Up Your Smart Watch For the best experience, we recommend using the official Oraimo Health App for iOS and Android. For iOS 12.0 or above For Android 6.0 or above Pair With Your Phone 1. Get ready with the Oraimo Health App, scan the QR code on your watch or the Oraimo Health App in one of these locations, depending on your device. The Apple App Store for iPhone The Google Play Store for Android phone 2. When the App is installed, open it and follow the instructions that help you create your account and log in to your existing account. 3. Your account adds for information such as height, weight, and gender to make various calculations and take your experience using the app. You can modify your information in Oraimo Health - Account - User. 4. Long press the Home Button of the watch to turn on, follow the onscreen instructions to setup the Oraimo Health, and get ready pairing with the phone.		Scan the QR code to pair: Use Oraimo Health APP to scan QR code 1. Scan the QR code in the Oraimo Health App, scan the QR code on the Oraimo Health App in one of these locations, depending on your device. The Apple App Store for iPhone The Google Play Store for Android phone 2. When the App is installed, open it and follow the instructions that help you create your account and log in to your existing account. 3. Your account adds for information such as height, weight, and gender to make various calculations and take your experience using the app. You can modify your information in Oraimo Health - Account - User. 4. Long press the Home Button of the watch to turn on, follow the onscreen instructions to setup the Oraimo Health, and get ready pairing with the phone.		BT Call Before pairing your phone and the watch for the BT Call function, make sure the watch is in BT mode. Press the Home Button for 3 seconds to select the Bluetooth option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu (Settings - System - Shutdown). If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home Button for more than 12 seconds to force restart the watch. In the BT list of the mobile system, connect to "oraimo Watch ES 2" and you can use the watch to make calls.		Getting To Know Your Smart Watch Wrist Placement For daily wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and 1/4 in. you would normally wear a watch. Charge Your Watch Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then connect it to the power.		Power On/Off When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on. Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the Bluetooth option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu (Settings - System - Shutdown). If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home Button for more than 12 seconds to force restart the watch. Wake Up the Watch When you're not using this product, the display is off. To wake it up: • Turn your wrist towards you. This function, known as "Raise to Wake", can be turned off in Settings - Raise to Wake - Raise to Wake. You can also check when it's activated during the day. Using The Clock And Menus The main screen is a clock where you can swipe to see data about your weight, distance, calories, heart rate, and functions like training mode, reports, messages, music, etc.		Troubleshooting Can't connect with BT. 1. Make sure your device supports BT 5.2. Make sure your device's software is at above iOS 12.0 or Android 6.0. 2. Restart BT and reconnect after 20 seconds. 3. Restart your phone. 4. Make sure your phone is not connected with other devices. 5. Make sure Oraimo Health App is running in your phone's system. Can't find the watch in BT. Make sure the phone's Bluetooth service is enabled. Make sure the watch has enough power. It's not connected with another phone and is powered on. Also, you need to keep focus on the phone. If you can't find it, please turn on your phone's BT function and reconnect after 20 seconds. Can't monitor heart rate, oxygen, pressure, respiratory rate. To ensure the accuracy of the measure, please wear the smart watch tightly with at least one finger's distance from the wrist bone, and please the optical sensing monitor directly on the skin without any obstruction. Can't receive notifications after enabling it. Android: Make sure the watch is connected to your phone. After Oraimo Health App is access notifications. If you have any security Apps installed, add Oraimo Health to the trust list. iPhone: Make sure the watch is connected to your phone. Restart your phone and try to reconnect with the product. Is the product waterproof? The product supports IP68 waterproof. You can wear it while washing your hands, having a cold shower, or washing your car. Please do not wear it while diving or rock diving. Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone? You don't need to connect the watch to the phone all the time. When it is disconnected to the phone, your health and sleep data will be stored automatically. Please remember to synchronize data with the phone in time to get synchronized data. Note: Call and message notifications only work when BT is connected.		Basic Product Specifications <table><tr><td>Display Screen</td><td>1.95" AMOLED, 419*502</td></tr><tr><td>BT Version</td><td>V5.3</td></tr><tr><td>Battery Capacity</td><td>380mAh</td></tr><tr><td>Battery Type</td><td>Lithium Polymer Battery</td></tr><tr><td>Charging Time</td><td>2.5 hours</td></tr><tr><td>Normal Using Time</td><td>7 days * Oraimo Lab test result</td></tr><tr><td>Standby Time</td><td>20 days * Oraimo Lab test result</td></tr><tr><td>Screen Size</td><td>46.5*37.5*12.45 mm (without strap)</td></tr><tr><td>Weight</td><td>32.2 g (with strap)</td></tr><tr><td>Material</td><td>25% Alloy+TPU+PC+Silica Gel</td></tr><tr><td>Waterproof</td><td>IP68</td></tr></table>		Display Screen	1.95" AMOLED, 419*502	BT Version	V5.3	Battery Capacity	380mAh	Battery Type	Lithium Polymer Battery	Charging Time	2.5 hours	Normal Using Time	7 days * Oraimo Lab test result	Standby Time	20 days * Oraimo Lab test result	Screen Size	46.5*37.5*12.45 mm (without strap)	Weight	32.2 g (with strap)	Material	25% Alloy+TPU+PC+Silica Gel	Waterproof	IP68
Display Screen	1.95" AMOLED, 419*502																																						
BT Version	V5.3																																						
Battery Capacity	380mAh																																						
Battery Type	Lithium Polymer Battery																																						
Charging Time	2.5 hours																																						
Normal Using Time	7 days * Oraimo Lab test result																																						
Standby Time	20 days * Oraimo Lab test result																																						
Screen Size	46.5*37.5*12.45 mm (without strap)																																						
Weight	32.2 g (with strap)																																						
Material	25% Alloy+TPU+PC+Silica Gel																																						
Waterproof	IP68																																						
Produktübersicht Full Touchscreen Home Button Side Button Heart Rate Sensor Wrist Strap Charging Port Heart Rate Sensor Einsetzen Ihrer Smartwatch Für die bestmögliche Erfahrung empfehlen wir die Verwendung der offiziellen Oraimo Health App für iOS und Android. Für iOS 12.0 oder höher Für Android 6.0 oder höher Koppeln mit Ihrem Handy 1. Bereiten Sie sich auf die Installation der Oraimo Health App vor, scannen Sie den QR-Code auf der Uhr oder finden Sie die Oraimo Health App an einem der folgenden Orte, abhängig von Ihrem Gerät. Der Apple App Store für iPhone Der Google Play Store für Android-Handy 2. Wenn die App installiert ist, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und sich anzumelden. 3. Ihre persönlichen Daten werden hinzugefügt, um Berechnungen wie Größe, Gewicht und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Sie können Ihre persönlichen Daten in der App "Oraimo Health - Konto - Benutzer" ändern. 4. Drücken Sie lange auf die Home-Taste der Uhr, um sie einzuschalten, folgen Sie den Anweisungen, um die Oraimo Health App zu installieren und sie mit Ihrem Handy zu koppeln.		Scannen Sie zum Koppeln den QR-Code: Verwenden Sie die Oraimo Health APP, um den QR-Code auf der Uhr zu scannen. 1. Scannen Sie den QR-Code in der Oraimo Health App, scannen Sie den QR-Code auf der Oraimo Health App in einem der folgenden Orte, abhängig von Ihrem Gerät. Der Apple App Store für iPhone Der Google Play Store für Android-Handy 2. Wenn die App installiert ist, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und sich anzumelden. 3. Ihre persönlichen Daten werden hinzugefügt, um Berechnungen wie Größe, Gewicht und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Sie können Ihre persönlichen Daten in der App "Oraimo Health - Konto - Benutzer" ändern. 4. Drücken Sie lange auf die Home-Taste der Uhr, um sie einzuschalten, folgen Sie den Anweisungen, um die Oraimo Health App zu installieren und sie mit Ihrem Handy zu koppeln.		BT-Anruf Bevor Sie Ihr Handy und die Uhr für die BT-Anruf-Funktion koppeln, stellen Sie sicher, dass die BT-Funktion auf der Uhr eingeschaltet ist. Drücken Sie die Home-Taste im Hauptdisplay und tippen Sie auf den Tab "Einstellungen". Drücken Sie die Home-Taste im Hauptdisplay und tippen Sie auf den Tab "Einstellungen". In der BT-Liste des Mobilsystems, verbinden Sie "oraimo Watch ES 2" und Sie können die Uhr zum Anrufen verwenden.		Verbinden Sie in der BT-Liste des Mobilsystems mit "oraimo Watch ES 2" und Sie können die Uhr zum Anrufen verwenden.		Kennenlernen Ihrer Smartwatch Platzierung am Handgelenk Für den täglichen Tragen sollte Sie Ihre Uhr in der Regel einen Fingerbreit unterhalb des Handgelenks tragen und fest auflegen, so wie Sie eine Uhr normalerweise tragen würde. Laden Sie Ihre Uhr auf Verbinden Sie die Metallkontakte der Ladestation mit denen auf der Rückseite des Gehäuses und legen Sie sie dann auf eine ebene Fläche.		Ein-/Aus-switchen Wenn die Uhr eingeschaltet ist, drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie auszuschalten. Drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Die Uhr kann nicht "aufwachen". Drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Aufwachen Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ist das Display ausgeschaltet. Um es aufzuwecken: • Drücken Sie die Home-Taste. • Drücken Sie die Home-Taste für 3 Sekunden, um sie einzuschalten. Uhr und Menüs verwenden Das Hauptdisplay ist eine Uhr. Vorher können Sie durch Wischen Daten über die Schritte, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz und Funktionen wie Trainingsmodus, Nachrichten, Musik usw. anzeigen.		Fehlerbehebung Kann nicht mit BT verbunden werden. 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät BT 5.2 unterstützt. Stellen Sie sicher, dass die Software Ihres Geräts auf iOS 12.0 oder Android 6.0 aktualisiert ist. 2. Starten Sie BT neu und stellen Sie die Verbindung nach 20 Sekunden her. 3. Starten Sie Ihr Handy neu. 4. Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. Can't find the watch in BT. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. 5. Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. Can't monitor heart rate, oxygen, pressure, respiratory rate. Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. Can't receive notifications after enabling it. Android: Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. iPhone: Stellen Sie sicher, dass die Oraimo Health App im System Ihres Handys läuft. Is the product waterproof? Das Produkt ist wasserdicht nach IP68. Sie können es beim Händewaschen, unter der Dusche oder beim Duschen verwenden. Bitte tragen Sie es nicht beim Tauchen oder Wassersport. Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone? Nein, Sie müssen die Uhr nicht das ganze Zeit mit dem Telefon verbunden haben. Wenn Sie die Uhr nicht mit dem Telefon verbunden haben, werden Ihre Gesundheits- und Schlafdaten automatisch gespeichert. Bitte denken Sie daran, die Daten regelmäßig mit dem Telefon zu synchronisieren. Bitte denken Sie daran, die Daten regelmäßig mit dem Telefon zu synchronisieren. Bitte denken Sie daran, die Daten regelmäßig mit dem Telefon zu synchronisieren.		Grundlegende Produktspezifikationen <table><tr><td>Bildschirm</td><td>1,95" AMOLED, 419x502</td></tr><tr><td>BT-Version</td><td>V5.3</td></tr><tr><td>Batteriekapazität</td><td>380 mAh</td></tr><tr><td>Batterietyp</td><td>Lithium-Polymer-Batterie</td></tr><tr><td>Ladezeit</td><td>2,5 Stunden</td></tr><tr><td>Normale Benutzungszeit</td><td>7 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis</td></tr><tr><td>Standbyzeit</td><td>20 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis</td></tr><tr><td>Bildschirmgröße</td><td>46,5 x 37,5 x 12,45 mm (ohne Armband)</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>32,2 g (mit Armband)</td></tr><tr><td>Material</td><td>25% Metall + TPU + PC + Silikon</td></tr><tr><td>Wasserdichtigkeit</td><td>IP68</td></tr></table>		Bildschirm	1,95" AMOLED, 419x502	BT-Version	V5.3	Batteriekapazität	380 mAh	Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie	Ladezeit	2,5 Stunden	Normale Benutzungszeit	7 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis	Standbyzeit	20 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis	Bildschirmgröße	46,5 x 37,5 x 12,45 mm (ohne Armband)	Gewicht	32,2 g (mit Armband)	Material	25% Metall + TPU + PC + Silikon	Wasserdichtigkeit	IP68		
Bildschirm	1,95" AMOLED, 419x502																																						
BT-Version	V5.3																																						
Batteriekapazität	380 mAh																																						
Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie																																						
Ladezeit	2,5 Stunden																																						
Normale Benutzungszeit	7 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis																																						
Standbyzeit	20 Tage * Oraimo Lab-Testergebnis																																						
Bildschirmgröße	46,5 x 37,5 x 12,45 mm (ohne Armband)																																						
Gewicht	32,2 g (mit Armband)																																						
Material	25% Metall + TPU + PC + Silikon																																						
Wasserdichtigkeit	IP68																																						
Vue d'ensemble du produit Full Touchscreen Home Button Side Button Heart Rate Sensor Wrist Strap Charging Port Heart Rate Sensor Configurer votre montre intelligente Pour la meilleure expérience, nous recommandons d'utiliser l'application officielle Oraimo Health App pour iOS et Android. Pour iOS 12.0 ou supérieur Pour Android 6.0 ou supérieur Appareiller avec votre téléphone 1. Préparez-vous à l'installation de l'application Oraimo Health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application Oraimo Health dans l'une de ces emplacements, selon votre appareil. L'App Store d'Apple pour iPhone Le Google Play Store pour Android 2. Lorsque l'application est installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer votre compte et vous connecter à votre compte existant. 3. Vos données personnelles sont ajoutées pour effectuer des calculs et personnaliser votre expérience. 4. Appuyez longuement sur le bouton d'accueil de la montre pour l'allumer, suivez les instructions à l'écran pour configurer l'application et la connecter à votre téléphone.		Scannen des QR-Codes zum Paaren: Verwenden Sie die Oraimo Health APP, um den QR-Code auf der Uhr zu scannen. 1. Scannen Sie den QR-Code in der Oraimo Health App, scannen Sie den QR-Code auf der Oraimo Health App in einem der folgenden Orte, abhängig von Ihrem Gerät. Der Apple App Store für iPhone Der Google Play Store für Android-Handy 2. Wenn die App installiert ist, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und sich anzumelden. 3. Ihre persönlichen Daten werden hinzugefügt, um Berechnungen wie Größe, Gewicht und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Sie können Ihre persönlichen Daten in der App "Oraimo Health - Konto - Benutzer" ändern. 4. Drücken Sie lange auf die Home-Taste der Uhr, um sie einzuschalten, folgen Sie den Anweisungen, um die Oraimo Health App zu installieren und sie mit Ihrem Handy zu koppeln.		Avant d'associer votre téléphone à la montre pour la fonction d'appel BT, assurez-vous que la fonction d'appel BT de la montre est activée. Appuyez sur le bouton d'accueil de la montre pendant quelques secondes pour activer la fonction BT. Appuyez sur le bouton d'accueil de la montre pendant quelques secondes pour activer la fonction BT. Utilisez l'application Oraimo Health pour scanner le code QR sur la montre.		Descarregue o aplicativo móvel, conecte-se ao "oraimo Watch ES 2" e você poderá usar o relógio para fazer chamadas.		Apprendre à connaître votre montre intelligente Posez sur le poignet Pour un meilleur confort, portez votre montre intelligente à environ 1 cm au-dessous de la base de la main et assurez-vous qu'elle est bien fixée. Recharge de votre montre Connectez les contacts métalliques de la station de charge à ceux situés à l'arrière de l'appareil, puis posez-le sur une surface plane.		Mise sous/marche Lorsque la montre est éteinte, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer. Appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'éteindre. Appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer. Réactivez la montre Si la montre ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer. Utiliser l'horloge et des menus Le principal écran est une horloge. Avant d'utiliser la montre, vous pouvez glisser pour voir les données sur les pas, la distance, les calories, la fréquence cardiaque et les fonctions comme le mode sport, les messages, la musique, etc.		Accendere / spegnere Quando la smartwatch è spenta, premere il pulsante di accensione e premere il pulsante Home per 3 secondi per accenderla. Quando la smartwatch è accesa, premere il pulsante Home per 3 secondi per spegnere l'orologio. Quando la smartwatch è accesa, premere il pulsante Home per 3 secondi per spegnere l'orologio. Non si può accendere la smartwatch. Quando la smartwatch non si accende, premere il pulsante di accensione e premere il pulsante Home per 3 secondi. Quando la smartwatch non si accende, premere il pulsante di accensione e premere il pulsante Home per 3 secondi. Attivare l'orologio Se l'orologio non si accende, premere il pulsante di accensione e premere il pulsante Home per 3 secondi. Se l'orologio non si accende, premere il pulsante di accensione e premere il pulsante Home per 3 secondi. Utilizzo dell'orologio e dei menu Lo schermo principale è un orologio. Prima di utilizzare la smartwatch, è possibile scorrere per visualizzare i dati sui passi, la distanza, le calorie, la frequenza cardiaca e le funzioni come il modo sport, i messaggi, la musica, ecc.		Risoluzione dei problemi Non si può connettere con BT. 1. Assicurarsi che il dispositivo supporti BT 5.2. Assicurarsi che il software del dispositivo sia aggiornato a iOS 12.0 o Android 6.0. 2. Riavviare BT e riconnettersi dopo 20 secondi. 3. Riavviare il telefono. 4. Assicurarsi che il telefono non sia connesso ad altri dispositivi. 5. Assicurarsi che l'app Oraimo Health sia in esecuzione nel sistema. Non si può trovare l'orologio nel BT. Assicurarsi che il servizio di localizzazione del telefono sia abilitato. Assicurarsi che l'app Oraimo Health sia in esecuzione nel sistema. Assicurarsi che il telefono non sia connesso ad altri dispositivi. Non si può ricevere notifiche dopo averle abilitate. Android: Assicurarsi che il telefono sia connesso al telefono. iPhone: Assicurarsi che il telefono sia connesso al telefono. <																									