

oraimo

smart accessories

WELCOME GUIDE

Watch 6R | OSW-823 |

* For safety issues, the product remains at low capacity during shipping.
Please fully charge the product before initial use!

PRODUCT OVERVIEW

Full Touchscreen

Home Button

Charging Port

Charging Cable

Welcome Guide

Watch Strap

Heart Rate Sensor

SETTING UP YOUR SMART WATCH

For your best experience, we recommend using the latest oraimo health app for iOS and Android.

Pair With Your Phone

1. Get ready with the oraimo health app, scan the QR code on your watch or find the oraimo health app in one of these locations, depending on your device:

The App Store for iPhone.

The Google Play Store for Android phone.

2. When the app is installed, open it and follow the instructions that help you create your account, or login to your existing account.
3. Your account asks for information such as height, weight, and gender to make various calculations and tailor your experience using the app. You can modify your information in oraimo health - Account - User.
4. If none of these work, try rebooting your phone and the watch, and repeat the above steps.
5. Long press the Home Button of the watch to turn it on, follow the onscreen instructions to set up the language, and get ready pairing with the phone.

For more information, please visit:

www.oraimo.com

@oraimo_accessories

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Écran tactile complet

Bouton d'accueil

Port de charge

Câble de charge

Guide de bienvenue

Courroie au poignet

Capteur de fréquence cardiaque

CONFIGURER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser l'application oraimo health mise à jour pour iOS et Android.

Appairage avec votre téléphone

1. Pour être prêt à utiliser l'application oraimo Health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application oraimo health de l'une des locations suivantes en fonction de votre appareil:

L'App Store pour iPhone.

Le Google Play Store pour un téléphone Android.

2. Une fois l'application installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
3. Votre compte nécessite des informations telles que votre taille, votre poids et votre sexe pour effectuer divers calculs et personnaliser votre utilisation de l'application. Vous pouvez modifier vos informations dans oraimo health - Compte - Utilisateur.
4. Appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, suivez les instructions à l'écran pour définir la langue et préparer l'appariage avec le téléphone.

Scan the QR code to pair:

Device

Bind via QR code

Pair via Bluetooth

Pair the devices

Bind via QR code

Pair via Bluetooth

Connect with QR code

Pair via Bluetooth

Pair via Bluetooth

Use oraimo health app to scan the QR code on the watch:

Scan to download the oraimo health app and

Binding

Binding successfully

If you can't pair successfully, try the following methods:

1. Make sure the BT permission is allowed for the app;
2. Make sure the watch is not connected with another phone;
3. Try turning off and on again the BT switch on your phone;
4. If none of these work, try rebooting your phone and the watch, and repeat the above steps.

After pairing with your phone, read through this guide to explore the various functions!

BT CALLING

Before pairing your phone and the watch for the BT Calling function, make sure the BT for call on the watch is switched on:

Call BT

Switch

About

Contacts

Some models of phones need to pair two devices with the same name "oraimo Watch 6R" : one BT device for health data synchronization, the other to be paired for activating the BT calling function.

In Android

In iOS

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH

Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.

Charge Your Watch

Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then put them on a flat surface.

Connect the charging cable to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

Connect the smartwatch to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

Connect the smartwatch to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

Connect the smartwatch to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

Power On/Off

- When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on.
- Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the Shutdown option, then the watch will vibrate and power off. (You can also power off from the Settings menu Settings - Shutdown).
- If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

Method 1: Press the Home button to light up the display.
Method 2: Turn your wrist. (This "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon.)

Explore Functions with Full-screen Gesture

Swipe left/right/top/down to discover more of your watch.

Create a Custom AI Watch Face

1. Open the oraimo health app and select "Dial Center". Proceed to the "Create dial" option.
2. Choose your preferred AI technology to produce a unique watch face design.
3. Ensure your watch is near your phone when applying the new watch face. Note: The creation time may vary based on your internet connection speed.

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect with BT.

1. Make sure that your device supports BT Version 5.3 and that your phone system is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;
2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;
3. Check if the watch is connected to another phone. If yes, please disconnect and retry;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds;
5. Reboot the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't find the watch in BT.

1. Make sure that your location services are enabled (GPS is working) and the device has sufficient power;
2. Keep the device screen activated and place it close to your phone;
3. Make sure that the watch is not connected to another phone;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds.

Can't receive notifications after enabling it.

If you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

For iPhone users, please make sure that the device is connected to your phone. Reboot your phone and try to reconnect.

Is the product waterproof?

This product has an IP68 water-resistant rating. You can wear it while washing hands or washing the car. However, please avoid wearing it while diving or taking showers.

Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone?

The data will be stored on the watch for 2 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Screen	1.39" Full Touch Color Screen
Wireless Version	V5.3
Material	ABS/PC/Silicone
Battery Type	Lithium polymer
Battery Capacity	300mAh
Charging Time	3 hours
Normal Usage Time	7 days
Standby Time	28 days
Watch Size	46.1*46.1*10.8mm
Weight	39.8g
Waterproof	IP68

*oraimo Lab test results

CUSTOMER SERVICE
service@caricare.com
India: care@oraimo.com

نظرة عامة على المنتج

شاشة كاملة تعمل باللمس

زر الصفحة الرئيسية

كابل الشحن

منفذ الشحن

دليل ترحيبي

سوار المعصم

مستشعر معدل ضربات القلب

إعدادات ساعة الذكية

الحصول على التجربة الأفضل، نوصيك باستخدام تطبيق oraimo health المحدث لنظامي التشغيل Android و iOS.

قم بإقران مع هاتفك

1. استخدم رمز التسجيل السريع على ساعتك أو اعثر على تطبيق oraimo health في أحد هذه المواقع، بناء على جهازك:

متجر تطبيقات Apple لآيفون iPhone.

متجر Google Play لآندرويد Android.

2. عندما يتم تثبيت التطبيق، افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تساعدك على إنشاء حسابك، أو سجل الدخول لحسابك الموجود بالفعل.
3. يمكنك من عدم اتصال الساعة مع هاتف آخر.
4. جرب إيقاف تشغيل نطاق البلوتوث وتفعيله مجددًا على هاتفك.
5. إذا لم تظهر أي من هذه الطرق، جرب إعادة تشغيل الهاتف والساعة وأعد الخطوات السابقة مستجابًا لإقران مع هاتفك. اقرأ هذا الدليل لاستكشاف الأخطاء المتوقعة.

استمع رمز التسجيل السريع للآيفون:

Device

Bind via QR code

Pair via Bluetooth

Pair the devices

Bind via QR code

Pair via Bluetooth

Connect with QR code

Pair via Bluetooth

Pair via Bluetooth

استخدم تطبيق oraimo health لمسح رمز التسجيل السريع في الساعة:

Scan to download the oraimo health app and

Binding

Binding successfully

الاتصال عبر البلوتوث

قبل إقران هاتفك وساعة ذكية، تأكد من تشغيل البلوتوث في الساعة للاتصال بها:

Call BT

Switch

About

Contacts

استعرض الوظائف باستخدام إيماءة مزمع الشاشة

1. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإيقاف التشغيل، ثم اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.
2. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
3. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
4. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
5. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.

استعرض الوظائف باستخدام إيماءة مزمع الشاشة

1. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإيقاف التشغيل، ثم اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.
2. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
3. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
4. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
5. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.

تعرف على ساعتك الذكية

وضع المعصم

ضع المعصم على الساعة في اتجاه التشغيل، ثم اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.

الشحن ساعتك

قم بتوصيل نقاط الاتصال المعدنية الموجودة على الساعة بالشحن تلك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ضعها على سطح مستو.

تغذية الخلفية

قم بتوصيل حبل الشحن بحسبدر طاقة متوسطة؛ شاشة متوسطة وتعرض مستوى البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأدلة الشائعة

1. إذا كنت من أن جهازك يدعم إصدار الـ 5.3 و iOS 12.0 وأعلى و Android 7.0 وأعلى،
2. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
3. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
4. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
5. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،

تغذية الخلفية

قم بتوصيل حبل الشحن بحسبدر طاقة متوسطة؛ شاشة متوسطة وتعرض مستوى البطارية.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- عندما تكون الساعة قيد إيقاف التشغيل، يرجى توصيلها بطاقة الشحن على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.
- لإيقاف التشغيل، اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
- إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
- إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
- إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،

إيقاف الساعة

1. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإيقاف التشغيل، ثم اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.
2. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
3. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
4. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.
5. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل خيار إيقاف التشغيل، عندئذ ستظهر الساعة ويتم تشغيلها. يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل يدويًا عن طريق الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ.

الشحن ساعتك

قم بتوصيل نقاط الاتصال المعدنية الموجودة على الساعة بالشحن تلك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ضعها على سطح مستو.

تغذية الخلفية

قم بتوصيل حبل الشحن بحسبدر طاقة متوسطة؛ شاشة متوسطة وتعرض مستوى البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأدلة الشائعة

1. إذا كنت من أن جهازك يدعم إصدار الـ 5.3 و iOS 12.0 وأعلى و Android 7.0 وأعلى،
2. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
3. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
4. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،
5. إذا كنت من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر،

تغذية الخلفية

قم بتوصيل حبل الشحن بحسبدر طاقة متوسطة؛ شاشة متوسطة وتعرض مستوى البطارية.

هل المنتج مقاوم للماء؟

هذا المنتج مقاوم للماء من المستوى IP68. يمكنك ارتدائه أثناء غطيه، لكن لا يجب استخدامه مع الماء. يرجى عدم ارتدائه أثناء السباح أو الغوص أو السباحة.

مواصفات المنتج الأساسية

شاشة العرض	شاشة لمس ملونة كاملة 1.39 بوصة
إصدار النظام	V5.3
المواد	ABS/PC/Silicone
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر
قدرة البطارية	300mAh
وقت الشحن	3 ساعات
وقت التشغيل	7 أيام
وقت الشحن	28 يوم
حجم العرض	46.1*46.1*10.8 مم
الوزن	39.8 جرام
مقاومة الماء	IP68

* نتائج اختبار مختبر

خدمة العملاء

service@caricare.com
India: care@oraimo.com

AR 17

AR 18

AR 19

AR 20

AR 21

AR 22