



Svarta Fåret

392950





Callisto

BABYHÄTTA

392950

GARN Merino Mini (100 % merinoull (sw), ca 50 g = 200 m)

MASKTÄTHET Ca 30 m x 40 v i strukturmönster, st 3 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR 50/56 (62/68) 74/80 (86/92) cl

PLAGGETS BREDD Ca 15 (16) 17 (18) cm

PLAGGETS LÄNGD Ca 13 (14) 15 (16) cm mätt från framkant och bak

GARNÅTGÅNG Ca 30 (35) 40 (45) g (fg 221104, Vintage Denim)

RUNDSTICKA 2,5 och 3 mm, 40 cm

TILLBEHÖR 1 markör

SVÅRIGHETSGRAD Fortsättare

DESIGN Agnes Brandels

Callisto babyhätta är en nätt liten hätta för alla små. Den har ett diskret strukturmönster och i-cordsnodd längs med hela kanten. Matcha den gärna med koftan med samma namn.

FÖRKLARINGAR

Se Tips & Råd på sista sidan för vanliga förkortningar och annat bra att veta.

Ö1v: öka 1 m genom att med vänster sticka plocka upp tråden mellan två m framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen

2 r tills: Sticka ihop 2 m rätt

MÖSSA

Lägg på st 2,5 mm upp 68 (72) 76 (80) m. Sticka slätstickning med en rätstickad kantom i vardera sida i ca 3 cm. Avsluta med ett varv från avigsidan. Byt nu till st 3 mm och sticka 1 varv rätt där det ökas 19 m jämnt fördelat. Ökningarna görs med ö1v. Det är nu 87 (91) 95 (99) m på stickorna. Sticka ett varv avigt tillbaka.

Sticka nu fram och tillbaka efter strukturdiagrammet. Sticka tills strukturen mäter ca 6,5 (8) 9 (10) cm. Låt sista varvet vara från avigsidan.

Sticka ett varv slätstickning där det i **strl 50/56 och 74/80** ökas 1 m och i **strl 62/68 och 86/92** minskas 3 m. Det är nu 88 (88) 96 (96) m på stickorna.

MINSKNINGAR

Nu stickas hättan runt i slätstickning med minskningar. Minskningarna görs till en början på vartannat varv och sedan på varje varv.

Varv 1: Placera markör (början på varv), sticka *9 (9) 10 (10) m, 2 r tills* upprepa *-* varvet runt. (8 m minskade)

Varv 2: Rm varvet ut.

Varv 3: *sticka 8 (8) 9 (9) m, 2 r tills*, upprepa *-* varvet runt.

Varv 4: Rm varvet ut.

Upprepa varv 3 och 4 sammanlagt 4 ggr. **OBS!** Det kommer att bli en m mindre före minskningen för varje minskningsvarv!

Sticka sedan endast minskningsvarvet tills 8 m återstår. Klipp garnet och dra igenom resterande m.

I-CORD

Med st 2,5 mm lägg upp 5 m och sticka en i-cordsnodd som mäter ca 10 cm. Med st 3 mm, plocka längs med hela nederkanten på hättan upp maskor i varje rad. Nu ska i-corden stickas ihop med nederkanten på hättan.


Sticka 4 m, sticka ihop 2 m (1 från i-corden och 1 från hättan) i bakre maskbågen, flytta tillbaka de 5 m till vänster sticka. upprepa *-* tills alla m i hättans nederkant blivit stickade.

Fortsätt nu sticka i-cordsnodden över de 5 resterande m tills den mäter ca 10 cm. Klipp garnet och dra igenom m.



AVSLUTNING

Fäst trådar. Vik in den slätstickade framkanten och sy fast på insidan av hättan. Blocka arbetet genom att fukta det och låta det plantorka. Spänn ut enligt angivna mått.





Tips & råd

FÖR ATT UNDVIKA FRÅGETECKEN

Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

MASKTÄTHET

Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

MARKERA STORLEKEN

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

DIAGRAM

Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du följer.

RÖRELSEVIDDEN

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

FLERFÄRGSSTICKNING

Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad – sno det inte på samma ställe.

BLOCKNING OCH TVÄTTNING

Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

arb = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **bakst** = bakstycke, **BAV** = början av varv, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **M** = markör, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **min** = minskning, **plm/PM** = placera markör, **räts/RS** = rätsidan, **v** = varv, **ökn** = ökning

STICKNING

am = avig maska, **avm** = avmaska, **db-int** = dubbelintagning, **dm** = dubbelmaska, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **GSR** = german short rows, **llr/ssk** = lyft lyft rät, **m** = maska, **omsl** = omslag, **rm** = rät maska, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **vr** = vriden, **ö1h/ö1mh** = öka 1 m höger, **ö1v/ö1mv** = öka 1 m vänster, **öhpt** = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

Svårighetsgrader

Nybjörjare: Passar dig som aldrig stickat/virkat förut. Enkla tekniker och tydliga förklaringar.

Fortsättare: För nybjörjaren som vill gå vidare till nästa steg. Fortfarande tydliga förklaringar men du får prova en del nya tekniker.

Medel: Passar dig som stickat/virkat ett tag eller är nybjörjare och vill utmana dig själv. Mer avancerade tekniker och två moment kan ske samtidigt.

Avancerad: För den erfarna stickaren/virkaren som har testat många tekniker och metoder förut.

Avancerade/ovanliga tekniker och flera moment kan ske samtidigt.